

LP-M720F

プリンター/コピー/スキャナー ユーザーズガイド

マークの意味

! 重要 必ず守っていただきたい内容を 記載しています。この内容を無 視して誤った取り扱いをする と、製品の故障や、動作不良の 原因になる可能性があります。

↑ 注意 この表示を無視して誤った取り 扱いをすると、人が傷害を負う 可能性および財産の損害の可能 性が想定される内容を示してい ます。



使い方のヒントや注意していた だきたいことを記載していま す。

商標

EPSON および EXCEED YOUR VISION はヤ イコーエプソン株式会社の登録商標です。 Apple, AppleTalk, Mac, Macintosh, Mac OS および Boniour は米国およびその他の国で 登録された Apple Inc. の商標です。

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお ける登録商標です。

Adobe、PostScript は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の登 録商標です。

(アドビシステムズ社) の商標です。

掲載画面

- ・本書の画面は実際の画面と多少異なる 場合があります。また、OS の違いや使 用環境によっても異なる画面となる場 合がありますので、ご注意ください。
- ・本書に掲載する Windows の画面は、特 に指定がない限り Windows 7 の画面を 使用しています。

ご注意

- ・ 本書の内容の一部または全部を無断転 載することを禁止します。
- ・本書の内容は将来予告なしに変更する ことがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏 れなど、お気付きの点がありましたら弊 社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に 関わらず責任を負いかねますのでご了 承ください。
- ・ 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱 われたり、不適当に使用されたり、弊社 および弊社指定以外の、第三者によって 修理や変更されたことなどに起因して 生じた障害等の責任は負いかねますの でご了承ください。

もくじ

	ソフトウェア使用許諾契約書	
	Adobe 社カラープロファイルについて	
	東洋インキ標準色コート紙プロファイル(TOYO Offset Coated 2.1)	16
	DIC 標準色プロファイル使用許諾契約	
1	はじめに	20
_	お使いになる前に	
	設置スペース	
	SEA - A	
	前面	
	背面	
	印刷	
		2 '
2	ソフトウェアについて	25
_	ソフトウェアディスクの内容	
	LP-M720 プリンタードライバー	
	プリンタードライバー(PPD ファイル)	
	スキャナードライバー	
	ファクスドライバー	
	アプリケーション	
	マニュアル	
	必要なシステム	
	プリンタードライバーの初期設定/オプションの設定 (Windows)	
	Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2	
	プリンタードライバーのアンインストール (Windows)	
	Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2	3 4
	プリンタードライバー設定画面を表示する (Windows)	
	グラブダードフィバー設定画面を表示する (Windows)	

	Windows Vista/Server 2008	
	Windows XP Home Edition	
	Windows XP Professional/Server 2003	36
	ドライバーの設定	37
	- ト・・・	37
	[詳細設定] タブ (EPSON LP-M720 PS (PostScript ドライバー) のみ).	37 40
	[My タブ]	10 ⊿1
	[基本設定] タブ	⊤ı ⁄\2
	[レイアウト] タブ	
	[表紙 / 挿入紙] タブ	
	[スタンプ / フォーム] タブ	4 9
	[画像品質] タブ	
	[その他] タブ	b⊺
	ポイント アンド プリントでインストールされたプリンタードライバー	
	能制限	62
3	操作パネルとメニュー	
	操作パネルについて	64
	操作パネルのランプ/キー	65
	メッセージウィンドウの表示について	66
	メイン画面(コピーモード)	67
	メイン画面(スキャンモード)	70
	メイン画面(ファクスモード)	73
	プリント画面	
	ー・・・ーー 用紙サイズの表示	
	本機の状態や設定内容を確認する	76
	トナー残量	76
	レポート/ステータスメニュー	76
	トータルプリント	77
		77 77
	通信結果	
	レポート	
	操作パネルのメニュー一覧	70 7 9
	設定メニュー	
	ユニバーサル設定メニュー	7.J Ng
	マシン設定メニュー	
	ー	
	円札政とグーユ	
	音は有政とグーユー	
	ゴニー設たグーユーダイアル登録メニュー	
	ファクス送信設定メニューファクス送信設定メニュー	110
	ファクス受信設定メニュー	
	レポート設定メニュー	111
	読込み設定メニュー	
	PS プリントメニュー	. 114
	保存/印刷メニュー	114

	用紙メニュー	115
	品質メニュー	119
	システムメニュー	
	メモリプリントメニュー	
4	用紙の取り扱い	144
•	使用できる用紙	
	用紙のサイズ	
	用紙の種類	
	普通紙(再生紙)	
	厚紙	
	チ版 封筒	
	ラベル紙	
	レターヘッド	
	ハガキ	
	光沢紙	
	面面不可紙	
	特殊紙	
	印刷可能領域	
	封筒の場合	
	ページ余白	
	用紙のセット	
	トレイ1(手差しトレイ)	
	普通紙/両面不可紙/特殊紙の場合	157
	その他の用紙	
	封筒の場合	
	ラベル紙/レターヘッド/ハガキ/厚紙/光沢紙の場合	162
	トレイ 2	
	普通紙/両面不可紙/特殊紙の場合	164
	その他の用紙	
	ラベル紙/ハガキ/厚紙/光沢紙の場合	167
	トレイ 3 (オプションの給紙ユニット) 普通紙/両面不可紙/特殊紙の場合	170
	両面印刷	
	自動両面印刷の方法は?	173
	排紙トレイ	
	原稿について	
	原稿の種類/サイズ	
	原稿ガラスにセットできる原稿	177
	ADF にセットできる原稿	
	原稿をセットする	
	原稿ガラス上に原稿をセットする	
	ADF トに原稿をセットする	

5	その他の印刷方法	181
	USB メモリプリントをする	182
	USB メモリーについて	182
	USB メモリーを接続して印刷する	182
	モノクロ継続印刷(カラートナー交換表示時)	184
6	コピー機能を使う	185
	基本コピー	186
	コピーの基本操作	186
	コピー画質の設定	188
	原稿種類を選択する	
	コピー濃度を設定する	191
	シャープネスを設定する	193
	倍率の設定	195
	プリセット倍率を選択する	195
	倍率を指定する	198
	給紙トレイの選択	
	応用コピー	202
	2in1/4in1 コピーの設定	202
	, ADF を使用した 2in1/4in1 コピー	202
	原稿ガラスを使用した 2in1/4in1 コピー	
	コピー機能の設定	
	ID カードコピー	
	リピートコピー	
	拡大連写	
	両面コピーの設定	215
	ADF を使用した両面コピー	215
	原稿ガラスを使用した両面コピー	
	両面原稿のコピー	218
	部単位コピー (ソート) の設定	219
	ADF を使用した部単位(ソート)コピー	219
	原稿ガラスを使用した部単位(ソート)コピー	220
_		
7		223
	アプリケーション操作によるスキャン	224
	Windows TWAIN ドライバーの設定 Macintosh TWAIN ドライバーの設定	220
	Macintosh TWAIN トライハーの設定WIA ドライバーからスキャンデータを読み込む	228
	WIA トライハーからスキャフテータを読み込む	229
	[Windows フォトキャフリー]から読み込む [Windows FAX とスキャン]から読み込む	
	[スキャナとカメラ] から読み込むアプリケーションから読み込む	
	アフリケーショフから読み込むWindows WIA ドライバーの設定	25/
	Windows WIA トライハーの設と 本体操作によるスキャン	244
	本体採TFによる人+ャノ 基本的なスキャン操作	
	至平別は人ナヤノ床IF	241

	データ保存先の設定	244
	USB メモリーに保存する(SCAN TO USB メモリー)	245
	送信先アドレスの設定(メール /FTP/SMB 送信)	
	メールアドレスを直接入力する	
	常用リストから指定する	
	短縮ダイアルから指定する	
	グループダイアルから指定する	
	アドレス帳から指定する	
	アドレス帳から検索する	256
	LDAP サーバーから検索する	259
	複数の送信先アドレスを指定する	
	指定した送信先アドレスを編集する	
	指定した送信先アドレスを削除する	
	アドレスの登録/編集	
	常用に登録する	
	常用から削除する	275
	直接入力で短縮ダイアルを登録する	
	LDAP 検索を使って短縮ダイアルを登録する	
	短縮ダイアルの編集/削除	
	グループダイアルを登録する	
	グループダイアルの編集/削除	
	データ形式の設定スキャン画質の設定	
	スキャノ画真の設定 解像度を設定する	
	#	207
	スキャン	
	シャープネスを設定する	
	両面スキャンの設定	
	スキャンサイズの設定	
	スキャンカラーの設定	
	件名の設定	
	送信待ちジョブの取り消し	
		510
8	消耗品の交換	320
•	消耗品 / 定期交換部品の交換のしかた	
	使用済みカートリッジ回収のご案内	321
	ベルマーク運動	
	使用済みトナーカートリッジの処分	322
	使用済み消耗品(トナーカートリッジ以外)/定期交換部品の処分	322
	トナーカートリッジについて	
	トナーカートリッジの交換手順	324
	感光体ユニットの交換手順	
	廃トナーボックスの交換手順	
	定着ユニットの交換	

9	メンテナンス	
	本機のメンテナンス	346
	本機の清掃	
	給紙ローラーの清掃	
	トレイ1(手差しトレイ)の給紙ローラーの清掃	351
	トレイ 2/3 の給紙ローラーの清掃	352
	トレイ3の搬送ローラーの清掃	353
	ADF の給紙ローラーの清掃	
	レーザーレンズの清掃	רככ סבר
	トラブルシューティング	260
10		
	はじめに	361
	設定情報リストページを印刷する	362
	紙づまりを防ぐには	
	用紙送りの流れ	
	紙づまりの処理	365
	紙づまりのメッセージと処理について	366
	トレイ1(手差しトレイ)/転写ローラーでの紙づまり処理	366
	トレイ2での紙づまり処理	369
	トレイ3での紙づまり処理	373
	ADF での紙づまり処理	
	両面プリントユニットでの紙づまり処理	377
	定着ユニットでの紙づまり処理	
	紙づまりの問題	
	その他の問題	303
	印刷品質の問題	
	印刷印具の问題ステータス、エラー、サービスのメッセージ	393
	ステータス、エフー、サービスのメッセーシ	400
	ステータスメッセージ	400
	エラーメッセージ	401
	サービスメッセージ	
	[最適用紙がありません 用紙を補給 (xxx)] の処置のしかた	408
11	オプションの取り付け	410
	静電気防止の対策	411
	メモリー (SO-DIMM) の取り付け	412
	メモリーの取り付け方	
	増設ストレージ HDD の取り付け	
	増設ストレージ HDD の取り付け方	
	給紙ユニット (トレイ 3) の取り付け	
		713 //10
		/110
	和私ユーツト少以り刊リク	419
_	L-167	
Α	付録	423
	プリンターの移動と輸送	
	近くへの移動	424

輸送	
技術仕様 本体	
平 P 製造番号の表示位置	
表旦田与のなが位置	
オプション / 川代印 / 足粉又採印印 - 夏	
ガラフョフ 消耗品	
定期交換部品	
た	
入力できる文字	
ファクス番号入力時	
アドレス入力時	
その他	
入力モードを変更する	
入力例	
文字修正のしかたと入力時の注意	
サービス・サポートのご案内	. 438
各種サービス・サポートについて	438
保守サービスのご案内	
保証書について	
補修用性能部品および消耗品の保有期間	438
保守サービスの受付窓口	438
保守サービスの種類	439
エプソンサービスパック	440
お問い合わせ先	. 441
制具に関する謎注音と滴合相格	442

ソフトウェア使用許諾契約書

本パッケージにはセイコーエプソン株式会社(以下、「エプソン」)より提供される、プリンターシステムの一部を構成するソフトウェア(以下、「プリンティングソフトウェア」)、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウトラインデータ(以下、「フォントプログラム」)、その他プリンティングソフトウェアと連動しコンピューターシステム上で動作するソフトウェア(以下、「ホストソフトウェア」)、そして関連する説明資料(以下、「ドキュメンテーション」)が含まれています。

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それらすべてのアップグレード版、修正版、追加版、複製物を含みます。

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。

以下で同意くださった場合に限り、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションを使用することのできる非独占的、譲渡不可のライセンスをエプソンにより付与いたします。

- 1. お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよび、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。
- 2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お客様は、フォントの重み、スタイル、文字・数字・シンボルのバージョンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピューターにおいて再生表示することができます。
- 3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができます。ただし、その複製物はいかなるコンピューターにおいてもインストールあるいは使用されないことを条件とします。ただし、プリンティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピューターにインストールすることができます。
- 4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしての本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに対する権利および所有権を第三者(以下、譲受人)に譲渡することができます。ただし、お客様が当該譲受人に本ソフトウェアやドキュメンテーションおよびそれらの複製物のすべてを譲渡し、当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合に限ります。
- 5. お客様は本ソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりすることはできません。
- 6. お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。
- 7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、およびそれらの複製物に対す る権利および所有権その他の権利はすべてエプソンおよびそのライセン サーに帰属します。
- 8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行にしたがって使用されるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標で

- あっても、こうした使用によって当該の商標の所有権がお客様に付与されることはありません。
- 9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、または未使用の記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、使用許諾、譲渡することはできません。ただし、上述の、すべての本ソフトウェアおよびドキュメンテーションを永久的に譲渡する場合を除きます。
- 10. エプソンおよびそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また第三者からのいかなるクレームに対しても一切の責任を負いません。エプソンおよびそのライセンサーは、本ソフトウェアの使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特定の用途への適合性、所有権、第3者の権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や司法機関、行政によっては付随的、間接的、あるいは実害の例外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあります。
- 11. Notice to Government End Users (本規定に関して: 本規定は米国政府機関のエンドユーザー以外の方には適用されません。) The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein.
- 12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制に違反した形で輸出することはできません。

Adobe 社カラープロファイルについて

Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) カラープロファイル使用許諾契約書

ユーザー様への注意:本契約書をよくお読みください。本ソフトウェアの全部または一部を使用した場合、本ソフトウェアのすべての諸条件ならびに本契約書のすべての諸条件を受諾したものと見なされます。本契約書の条件に同意できない場合は本ソフトウェアの使用をおやめください。

第1条 定義

本契約書において「Adobe 社」とは、合衆国デラウェア州法人 Adobe Systems Incorporated (345 Park Avenue, San Jose, California 95110) を意味します。「本ソフトウェア」とは、本契約書が添付されたソフトウェアならびにその関連品目を意味します。

第2条 ライヤンス

ユーザーが本契約書の諸条件に従うことを条件として、Adobe 社は本ソフ トウェアの使用、複製、公での展示を行うライセンスを全世界的、非排他 的、譲渡不能、ロイヤルティ不要のものとしてユーザーに許諾します。さら に Adobe 社は、(a) 本ソフトウェアがデジタル画像ファイルに埋め込まれ た状態であり、しかも(b)スタンドアローン・ベースである場合に限り、 本ソフトウェアを配布する権利をユーザーに許諾します。それ以外の場合に は本ソフトウェアを配布することはできません。たとえば、何らかのアプリ ケーションソフトウェアに組み込まれている状態やそうしたソフトウェアに バンドルされている状態では、本ソフトウェアを配布することはできませ ん。個々のプロファイルは、いずれも ICC プロファイル記述文字列によっ て参照されている必要があります。ユーザーは本ソフトウェアを改変しては いけません。Adobe 社は本ソフトウェアまたはその他品目のアップグレー ドや将来のバージョンなど、本契約に基づいて何らかの支援を提供する義務 を一切負いません。本ソフトウェアの知的所有権に関するいかなる権原も、 本契約の条項に基づいてユーザーに移転することは一切ないものとします。 ユーザーは本契約に明示的に定められている権利を除き、本ソフトウェアに 関するいかなる権利も取得しないものとします。

第3条 配布

ユーザーが本ソフトウェアを配布する場合、以下を了解した上で配布を行ったものと見なされます。すなわち、その配布(ユーザーによる本第3条の不履行を含み、かつそれに限定されない)に起因して何らかの賠償請求、訴訟、その他の法的措置が行われ損失、損害、費用が発生した場合、それに対

してはユーザーが抗弁を行い、損失を補填し、Adobe 社を完全に保護することにユーザーが同意したと見なされることになります。またユーザーが本ソフトウェアをスタンドアローン・ベースで配布する場合、ユーザーは本契約またはユーザー自身の使用許諾契約の諸条件に基づいて配布を行うものとし、この場合におけるユーザー自身の使用許諾契約は、(a) 本契約の諸条件を遵守している、(b) 明示的にせよ黙示的にせよ、すべての保証および条件付与を有効に排除している、(c) 損害に対するすべての責任を Adobe 社に代わって有効に排除している、(d) 本契約と異なるすべての規定は、Adobe 社ではなくユーザーが単独で提供するものであることを明記している、(e) 本ソフトウェアがユーザーまたは Adobe 社から入手可能であることと、ソフトウェアの交換に一般に用いられている媒体で本ソフトウェアを入手する妥当な方法とを記述している、ものでなければなりません。配布する本ソフトウェアには、Adobe 社の著作権表示を、Adobe 社がユーザーに提供した本ソフトウェアにおけるのと同様に行う必要があります。

第4条 保証の排除

Adobe 社は本ソフトウェアを「現状のまま」ユーザーに使用許諾していま す。したがって本ソフトウェアが特定目的に適合しているかどうか、あるい。 は特定の結果を生み出すことができるかどうかについて、Adobe 社は一切 の表明を行いません。また Adobe 社は、本契約に起因する損失または損害、 あるいは本ソフトウェアまたはその他資料の配布または使用に起因する損失 または損害について、一切の責任を負わないものとします。Adobe 社およ びそのサプライヤは、ユーザーが本ソフトウェアを使用した場合のパフォー マンスまたは結果について一切保証しません。ただしその居住地域において ユーザーに適用される法律が排除または制限を禁じている保証、条件付与、 表明、約定については、その限りではないものとします。Adobe 社および そのサプライヤは、制定法、普通法、慣習法、慣行その他いかなる法的根拠 に基づくかを問わず、また明示的であるか黙示的であるかを問わず、第三者 の権利の不侵害、完全性、品質に対する満足、特定目的への適合性などを含 みかつそれに限定されず、一切の保証、条件付与、表明、約定を行いませ ん。ただしユーザーは、法域によって異なるその他の権利を保有する場合も あります。第4条、第5条、第6条の規定は、いかなる原因で本契約が終 了したにせよ、その終了後も効力が継続するものとします。ただしこの規定 は、本契約の終了後も本ソフトウェアを継続使用する権利を黙示するもので はなく、またそうした権利を設定するものでもありません。

第5条 責任の制限

Adobe 社またはそのサプライヤは、ユーザーがこうむった損害、請求、費用、派生的損害、間接的損害、付随的損害、利益の喪失、貯蓄の喪失に対して、いかなる場合もその責任を負わないものとし、たとえ Adobe 社の代表者がそうした損失、損害、請求が発生する可能性や第三者による請求の事実を助言されていた場合であっても、責任を負わないものとします。以上の制限および排除の規定は、ユーザー居住地の法律上許容される限度で適用されるものとします。本契約に起因または関連して Adobe 社またはそのサプラ

イヤが負う賠償責任の総額は、本ソフトウェアに対し支払いが行われた金額を上限とします。ただし Adobe 社の過失または不法行為(詐欺)によって生じた死亡または傷害については、本契約のいかなる規定によっても、Adobe 社がユーザーに対して負う責任は制限されません。Adobe 社がサプライヤに代わって行為するのは、本契約の規定のとおりに義務、保証、責任を排除、除外、制限することが目的である場合に限られており、それ以外の場合または目的でサプライヤのために行為することはありません。

第6条 商標

Adobe および Adobe の口ゴは、合衆国およびその他の国における Adobe 社の商標または登録商標です。参照のために使用する場合を除き、Adobe 社による別個の書面による許可を事前に得ていない場合には、ユーザーは上記の商標あるいは Adobe 社のその他の商標または口ゴを使用することはできません。

第7条 期間

本契約はその終了まで効力が存続するものとします。ユーザーが本契約の規定遵守を怠った場合、Adobe 社はただちに本契約を終了させる権利を有します。そうした契約終了時には、ユーザーはその占有下または管理下にある本ソフトウェアの全体コピーおよび部分的コピーのすべてを、Adobe 社に返却しなければなりません。

第8条 政府規制

本ソフトウェアの一部が合衆国輸出管理規則その他の輸出に関する法律、制限、規制(以下「輸出法」という)において輸出規制品目と認められた場合、ユーザーは自身が輸出規制対象国(イラン、イラク、シリア、スーダン、リビア、キューバ、北朝鮮、セルビアなど)の国民ではなく、しかもそれらの国に居住していないこと、さらに、ユーザーが本ソフトウェアを受領することが輸出法に基づく何らかの理由で禁止されているのではないことを、表明および保証する必要があります。本ソフトウェアを使用する一切の権利は、本契約の諸条件の遵守を怠るとただちに失われるという条件に基づき提供されています。

第9条 準拠法

本契約は、カリフォルニア州内でその住民同士が締結、履行する契約に適用される法律など、カリフォルニア州で施行されている実体法に準拠し、それに基づいて解釈されるものとします。本契約には、いかなる法域の抵触法の原則も、あるいは「国際物品売買契約に関する国連条約」も適用されないものとし、それらの適用を明示的に排除します。本契約に由来、起因、関連して発生したすべての紛争は、合衆国カリフォルニア州サンタクララ郡において解決を図るものとします。

第10条 一般条項

Adobe 社による事前の書面による同意がある場合を除き、ユーザーは本契 約に基づいて得た権利または義務を譲渡することはできません。本契約のい かなる規定も、Adobe 社、その代理人、その被用者の側のいかなる行為ま たは黙認によっても放棄されたと見なされることはないものとしますが、正 当な権限を有する Adobe 社社員が署名を行った法律的文書による場合には その限りではないものとします。本ソフトウェアに含まれるその他の合意と 本契約とで異なる言語が用いられている場合、その他の合意における条項を 適用します。ユーザーまたは Adobe 社が弁護士を雇用し、本契約に依拠ま たは関連する権利の実現を図った場合、勝訴当事者は妥当な弁護士費用を回 収する権利を有するものとします。ユーザーは、本契約を読み了解したこ と、さらに本契約がユーザーと Adobe 社との完全で排他的な合意であり、 ユーザーに対する本ソフトウェアの使用許諾に関し、口頭または書面によっ て以前に両者間で成立したあらゆる合意に優先するものであることを認める ものとします。正当な権限を有する Adobe 社社員が書面に署名を行い、 Adobe 社が明示的な同意を示している場合を除き、本契約における条項の いかなる改変も Adobe 社に対して効力を持たないものとします。

東洋インキ標準色コート紙プロファイル (TOYO Offset Coated 2.1)

東洋インキ標準色コート紙プロファイル(TOYO Offset Coated 2.1)は、ICC プロファイル規格に準拠したデバイスプロファイルで、東洋インキ製造株式会社が作成した標準オフセット印刷のプロファイルです。

「東洋インキ標準色コート紙」とは

東洋インキ製造株式会社の枚葉インキを用い、東洋インキ製造株式会社が標準と考えるオフセット枚葉印刷の再現色を、コート紙への実機印刷により定めたものです。「東洋インキ標準色コート紙」は日本国内におけるプロセスカラー印刷の色標準である「Japan Color」に準拠しています。

必要システム構成

ICC プロファイルを使用するカラーマネージメントシステムを持つシステム またはアプリケーションが必要です。

東洋インキ標準色コート紙プロファイルの使用条件および注意事項

- 1. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルを使用して再現されたコンピュータビデオシミュレーションの色やカラープリンター等により出力された色は、「東洋インキ標準色コート紙」と必ずしも一致するものではありません。
- 2. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルを使用し、または使用できなかったことにより生じた一切の損害に関して、東洋インキ製造株式会社はいかなる責任も負いかねます。
- 3. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルの一切の著作権は東洋インキ製造株式会社が所有しており、東洋インキ製造株式会社の事前の書面による許可無く、本データを譲渡、提供、転貸、頒布、公開せず、第三者に使用させることもできません。
- 4. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルに関して、東洋インキ製造株式 会社はいかなる問い合わせも受けかねます。
- 5. ドキュメント中に記載されている会社名、製品名は、関係各社の商標または登録商標です。

本プロファイルは、東洋インキ製造株式会社が GretagMacbeth 社製ソフトウエア ProfileMaker を使用して作成し、頒布に関して GretagMacbeth 社の許諾を得ています。

TOYO Offset Coated 2.1 © TOYO INK MFG.CO.,LTD.2004		

DIC 標準色プロファイル使用許諾契約

本使用許諾契約(以下本契約といいます)をよくお読み下さい。本契約は、お客様(個人、法人の別を問いません)と日本国法人 大日本インキ化学工業株式会社(以下 DIC といいます)との間に締結される法的な契約です。お客様が本契約の条項に同意されない場合には、DIC 標準色プロファイル(DIC Standard Color SFCI.0.3、DIC Standard Color SFM1.0.3、DIC Standard Color SFU1.0.3、DIC Standard Color SFCFM1.0.2;以下総称してプロファイルといいます)を一切使用することはできません。

1. 使用許諾

DIC は、お客様に対して、本契約の各条項に定める条件に従ったプロファイルの使用のみを無償にて許諾します。プロファイルに関する商標権、著作権等その他の知的財産権を含む権利は DIC に留保され、その利用を許諾するものではありません。

2. 使用方法およびその制限

本契約により、お客様は、プリンターにインストール済みのプロファイルを使用することができます。また、お客様は、プリンターまたはプリンター用オプションであるハードディスクドライブのいずれか一台にプロファイルをインストールし、かつ使用することができます。

お客様は、プロファイルの全部またはその一部を、複製、解析、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、変換、翻訳、再使用許諾、譲渡、貸与、リース、頒布等をすることはできません。また、お客様は、プロファイルの類似品を製作し、または何らかのソフトウェアを改良するために、プロファイルを利用することはできません。

プロファイルは、人身損害、重大な物理的損害または環境上の損害をもたらす可能性のある用途に使用されることを意図するものではないことをお客様は承認するとともに、このような用途にプロファイルを使用しません。

DIC は、お客様が本契約の各条項のいずれか 1 つにでも違反した場合、本契約を通知なく、お客様が違反した時点に遡って解除することができるものとします。この場合には、お客様は、速やかにプロファイルを全て破棄しなければなりません。

3. 不保証

DIC は、お客様がプロファイルを無償で使用されることに鑑み、明示または黙示を問わず、プロファイルの商品価値および使用可能性、特定目的に対する適合性、ならびに第三者の権利侵害を侵害しないこと等その他一切の保証を行うことなく、プロファイルをお客様に提供します。これらについての一切のリスクはお客様のご負担とさせていただきます。DIC は、プロファイル

に欠陥または瑕疵が発見された場合であっても、有償または無償を問わず、 これらの欠陥または瑕疵の修正、修復を保証するものではありません。

4. 免責

過失を含むいかなる場合であっても、DIC は、プロファイルに起因する、または関連する付随的、特別もしくは間接損害、または逸失利益の賠償責任等その他一切の責任を負いません。たとえ、DIC が、これらの損害の可能性について事前に知らされていた場合も同様です。

5. 残存条項

第3条(不保証) および第4条(免責) の規定は、第2条(使用方法およびその制限) に基づき本契約が解除され、お客様がプロファイルを全て破棄された後もなお有効に存続するものとします。

6. 準拠法、契約の分離性および管轄裁判所

本契約は、日本の法律に準拠し、同法律に従って解釈されます。何らかの理由により、管轄権を有する裁判所が本契約のいずれかの条項またはその一部について効力を失わせた場合であっても、本契約の他の条項は依然として完全な効力を有するものとします。また、本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

7. 完全な合意


本契約は、プロファイルの使用について、お客様と DIC の取り決めのすべてを記載するものです。

はじめに


お使いになる前に

設置スペース

操作、消耗品の交換、点検などの作業を容易にするため、下図の設置スペースを確保してください。



右側面図(オプション装着時)




- *1 オプション未装着時は 972mm です。
- *2 オプション未装着時は 344mm です。

各部の名称


以下の図は、本書で使用している本機各部の名称を示しています。


前面

- 1 操作パネル
- 2 自動原稿送り装置(ADF)
 - 2-a ADF カバー
 - 2-b ガイド板
 - 2-c 原稿給紙トレイ
 - 2-d 原稿給紙補助トレイ
 - 2-e 原稿排紙トレイ
 - 2-f 原稿ストッパー
 - ☆ ステータスやエラーメッセージなどで、ADF を [給 紙加゛-] と表示する場合があります。
 - LEGALの原稿をADFで読み込む場合、原稿ストッパーを倒します。
- 3 USB ホストポート
- 4 トレイ1 (手差しトレイ)
- 5 トレイ2
- 6 原稿カバーパッド
- 7 原稿ガラス
- 8 排紙補助トレイ
- 9 排紙トレイ
- 10 スキャナーユニット




- 11 定着ユニット
- 12 右カバー
- 13 転写ローラー
- 14 転写ベルトユニット
- 15感光体ユニット
- 16 前カバー
- 17 廃トナーボックス
- 18 トナーカートリッジ






背面

- 1 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T (IEEE 802.3) イーサネットインターフェース ポート
- 2 USB ポート
- 3 電源スイッチ
- 4 電源インレット
- 5 回線コネクター(LINE)
- 6 外付け電話機接続用コネクター (TEL)
- 7 背面カバー



前面(オプション装着時)

- 1 給紙ユニット (トレイ3)
- ☆ 給紙ユニットの商品名は「増設 1段カセットユニット」です。



印刷

同梱されているトナーカートリッジを本機に未装着の状態で印刷する と、本体に損傷を与える可能性がありますので、使用時は必ず、同梱の トナーカートリッジを装着の上、ご使用ください。

ソフトウェアについて

ソフトウェアディスクの内容

LP-M720 プリンタードライバー

プリンタードライバー	機能
Windows XP/Vista/7/Server 2003/ Server 2008 (32bit)	給紙・排紙設定や複雑なレイアウト など、プリンターの機能を設定でき
Windows XP/Vista/7/Server 2003/ Server 2008/Server 2008 R2 (64bit)	ます。 詳しくは、「プリンタードライバー設 定画面を表示する(Windows)] (p.36)をごらんください。

プリンタードライバー(PPD ファイル)

ファイル	機能
Mac OS X (10.3.9 ∼ 10.6.x)	Macintosh OS X のプリンタードライバーを使用する場合に必要です。 Macintosh 用の PPD ファイルについては、[リファレンスガイド](ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル)をごらんください。

スキャナードライバー

スキャナードライバー	機能
TWAIN ドライバー	色の設定やサイズの調整など、ス
Windows XP/Vista/7/Server 2003/ Server 2008/Server 2008 R2	キャナーの機能を設定できます。詳 しくは、「Windows TWAIN ドライ バーの設定」(p.226)をごらんくだ
TWAIN ドライバー	さい。
Mac OS X (10.3.9 \sim 10.6.x)	
WIA ドライバー	色の設定やサイズの調整など、ス
Windows XP/Vista/7/Server 2003/ Server 2008 (32bit)	キャナーの機能を設定できます。詳 しくは、「Windows WIA ドライバー の設定」(p.239)をごらんください。
WIA ドライバー	(p.233) (2 - 27,0 1,7 - 2 - 0.8)
Windows XP/Vista/7/Server 2003/ Server 2008/Server 2008 R2 (64bit)	

で動作し、32 bit 対応アプリケーションでのみ使用可となります。

ファクスドライバー

ファクスドライバー	機能
Windows XP/Vista/7/Server 2003/ Server 2008	ファクス送信する用紙の設定やアド レス帳の編集など、ファクスの機能
Windows XP/Vista/7/Server 2003/ Server 2008/Server 2008 R2	を設定できます。詳しくは、[ファク スユーザーズガイド](ソフトウェア ディスク内の PDF マニュアル)をご らんください。

[♡] Windows 用ドライバーのインストールについては、[インストレーションガイド] をごらんください。

アプリケーション

インストール時に[簡単インストール] を実行していれば、以下のソフトウェアはインストールされます。

アプリケーション		機能
ユーザツール	LSP (Local Setup Program)	コンピューターから送信先 (スキャン、ファクス) の常 用リスト、短縮ダイアル、グ ループダイアルを作成、編集 します。また、本機の状態を チェックします。詳しくは、 [リファレンスガイド] (ソフトウェアディスク 内の PDF マニュアル) をごらんください。

^{`♥} Macintosh 用ドライバーのインストールについては、[リファレンスガイド] (ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル) をごらんください。

マニュアル

マニュアル	内容
プリンター/コピー/スキャナー ユーザーズガイド(本書)	ドライバーの使い方や消耗品の交換 方法、操作パネルの使い方など、日 常の使い方全般について説明してい ます。
ファクスユーザーズガイド	ファクスの送受信方法、操作パネル の使い方など、ファクス機能全般に ついて説明しています。
リファレンスガイド	Macintosh ドライバーのインストール、ネットワークの設定、LSP (Local Setup Program) など、より詳細な設定について説明しています。

必要なシステム

■ コンピューター:

Windows 用

Pentium 2:400 MHz 以上の CPU を搭載した IBM PC/AT 互換機

Macintosh 用

- PowerPC G3 以降 (G4 以降を推奨)
- Intel プロセッサーを搭載した Macintosh
- オペレーティングシステム:
 - 32bit

Microsoft Windows XP Home Edition/Professional(Service Pack 2 以降), Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise, Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate/Enterprise, Windows Server 2003, Windows Server 2008 Standard/Enterprise

64bit

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise x64 Edition, Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate/Enterprise x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2008 Standard/Enterprise x64 Edition, Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise

- ☆ 64bit ドライバーは、AMD64 プロセッサーまたは、EM64T 搭載の Intel プロセッサーが稼動する x64 オペレーティングシステムに 対応しています。
- **-** Mac OS X(10.3.9 ~ 10.6.x:最新のパッチを推奨)
 - Macintosh のプリンタードライバーについては、「リファレンスガイド」(ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル)をごらんください。
- 最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをごらんください。

アドレス :http://www.epson.jp/support/taiou/os/

- 空きハードディスク容量:
 - 約 256 MB以上
- メモリー:

128 MB 以上(ただし **OS** が推奨する以上の **RAM**)

- CD/DVD-ROM ドライブ
- インターフェース:
 - USB 2.0 (High Speed) 準拠インターフェースポート
 - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T イーサネット(Ethernet)インターフェースポート

プリンタードライバーの初期設定/オプションの設定(Windows)

本機を使い始める前に、プリンタードライバーの初期設定を確認/変更しておくことをお薦めします。また、オプションを装着している場合は、プリンタードライバーでそのオプションを設定しておいてください。


- `▽ 標準ユーザーでプリンタードライバーを使用する場合は、管理者権限で 一度ログインし、各タブを開いてください。

Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2

- 以下の手順でプリンタードライバーの設定画面を表示します。
 - Windows 7/Server 2008 R2 の場合
 [スタート] メニューから [デバイスとプリンター] をクリック
 し、デバイスとプリンター画面を表示します。[プリンターと FAX]
 より [EPSON LP-M720] または [EPSON LP-M720 PS] プリン
 ターアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] をク
 リックします。
 - デバイスとプリンター画面に [EPSON LP-M720] プリンターアイコンが表示されず、[EPSON LP-M720 (FAX)] プリンターアイコンが表示されている場合は、[EPSON LP-M720 (FAX)] プリンターアイコンを右クリックし、[印刷設定] [EPSON LP-M720] をクリックしてください。
 - Windows Vista/Server 2008 の場合
 [スタート] メニューから [コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド] [プリンタ] をクリックし、プリンタ画面を表示します。[EPSON LP-M720] または [EPSON LP-M720 PS] プリンターアイコンを右クリックし、「プロパティ] をクリックします。
 - Windows XP Home Edition の場合
 [スタート] メニューから [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] をクリックし、プリンタと FAX 画面を表示します。[EPSON LP-M720] または [EPSON LP-M720 PS] プリンターアイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。

- Windows XP Professional/Server 2003 の場合

 [スタート] メニューから [プリンタと FAX] をクリックし、プリンタと FAX 画面を表示します。[EPSON LP-M720] または [EPSON LP-M720 PS] プリンターアイコンを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
- **2** オプションを装着している場合は、手順3へ進んでください。 オプションを装着していない場合は、手順8へ進んでください。
- 3 [装置情報] タブをクリックします。




- ☆ 給紙ユニット3の商品名は「増設1段カセットユニット」です。
- ドライバーの画面や Readme、操作パネルなどにメモリーカードの記載がありますが、本製品では対応していません。
- ▲ 装着したオプションが正しく認識されているかを確認します。
- **5** [情報の更新] をクリックします。装着済みのオプションが自動的に認識されます。

- [情報の更新] は本機との双方向通信が行なわれている場合にのみ使用できます。[情報の更新] が使用できない場合は、手順 6 を行ってください。Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 をお使いの場合は、USB 接続でも [情報の更新] が使用できます。
- **6** [装置オプション] リストから、オプションを一つずつ選択して、[設定値の変更] メニューから設定値を選択します。
- 7 装着しているオプションをすべて設定したら、[適用] をクリックします。
 - がお使いの **OS** によっては、[適用] ボタンが表示されません。 その場合はそのまま次の手順へ進んでください。
- ♀ [初期設定] タブをクリックします。



- 必要な項目を設定し、[適用]をクリックします。
 - 「メタファイル (EMF) スプールを行う] (EPSON LP-M720 PS は除く):
 独自のシステムで使用する場合などでメタファイル (EMF) スプールが必要な場合にチェックします。

- ☆ 本設定は、[装置情報] タブの [装置オプション] で、[認証] を 「なし」にした場合にチェックできます。
- [禁則発生時に確認メッセージを表示する]: チェックすると、禁則発生時にメッセージを表示します。
- [サーバープロパティ用紙を使用する]: チェックすると、サーバープロパティの用紙リストの中から対象 プリンターで利用可能なサイズが「基本設定」タブの原稿サイズ リスト/用紙サイズリストに追加されます。
- [カスタム用紙の登録] (EPSON LP-M720 PS は除く): カスタム用紙を登録すると、登録した名称で [基本設定] タブの 原稿サイズリスト/用紙サイズリストに追加されます。
- 【 ↑ [全般] タブをクリックします。
- **11** [印刷設定] をクリックします。 印刷設定画面が表示されます。



- 1)使用する用紙の種類やサイズなど、本機の初期設定を変更します。
- 13 各初期設定を変更したら、「適用」をクリックします。
- **14** [OK] をクリックし、印刷設定画面を閉じます。
- **15** [OK] をクリックし、プリンタードライバーの設定画面を閉じます。

プリンタードライバーのアンインストール (Windows)

ここでは、プリンタードライバーをアンインストールする場合の手順について説明します。


- ♥ Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 でアンインストール中、ユーザーアカウント制御画面が表示される場合は、[続行] または [はい] をクリックしてください。

Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2

- ¶いているアプリケーションを全て閉じます。
- 2 以下の手順でプリンタードライバーアンインストール画面を表示します。

[スタート] メニューから [すべてのプログラム] - [EPSON] - [EPSON LP-M720] - [Printer] - [プリンタードライバーの削除] をクリックします。

3 プリンタードライバーのリストから [EPSON LP-M720] または [EPSON LP-M720 PS] チェックボックスをチェックして、[削除] を クリックします。



▲ [削除] をクリックします。



「OK」をクリックし、コンピューターを再起動します。 プリンタードライバーがコンピューターからアンインストールされます。



- ☆ 他のドライバーをアンインストールする場合は、以下を選択してください。
 - スキャナードライバー: [スタート] [すべてのプログラム] [EPSON] [EPSON LP-M720] [スキャナー] [アンインストール]
 - ファクスドライバー: [スタート] [すべてのプログラム] [EPSON] [EPSON LP-M720] [Fax] [UnInstall]

プリンタードライバー設定画面を表示する (Windows)

Windows 7/Server 2008 R2

- 【スタート】メニューから「デバイスとプリンター」をクリックし、 デバイスとプリンター画面を表示します。
- **2** [プリンターと FAX] より [EPSON LP-M720] または [EPSON LP-M720 PS] プリンターアイコンを右クリックし、[印刷設定] をクリックします。
 - デバイスとプリンター画面に [EPSON LP-M720] プリンターアイコンが表示されず、[EPSON LP-M720 (FAX)] プリンターアイコンが表示されている場合は、[EPSON LP-M720 (FAX)] プリンターアイコンを右クリックし、[印刷設定] [EPSON LP-M720] をクリックしてください。

Windows Vista/Server 2008

- **1** [スタート] メニューから [コントロールパネル] [ハードウェアと サウンド] - [プリンタ] をクリックし、プリンタ画面を表示します。
- [EPSON LP-M720] または [EPSON LP-M720 PS] プリンターアイコン を右クリックし、「印刷設定」をクリックします。

Windows XP Home Edition


- 【スタート】メニューから [コントロールパネル] [プリンタとその 他のハードウェア] - [プリンタと FAX] をクリックし、プリンタと FAX 画面を表示します。
- [EPSON LP-M720] または [EPSON LP-M720 PS] プリンターアイコン を右クリックし、[印刷設定] をクリックします。

Windows XP Professional/Server 2003

- **1** [スタート] メニューから [プリンタと FAX] をクリックし、プリンタと FAX 画面を表示します。
- [EPSON LP-M720] または [EPSON LP-M720 PS] プリンターアイコン を右クリックし、[印刷設定] をクリックします。

ドライバーの設定

各タブで共通のボタン



1. [OK]

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を有効にして画面を閉 じます。

2. [キャンセル]

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を無効(キャンセル) にして画面を閉じます。

3. [適用]

このボタンをクリックすると、画面を閉じずに、変更した設定内容を有効にします。

☆ お使いの OS によっては、「適用」ボタンが表示されません。


4. 「ヘルプ]

このボタンをクリックすると、ヘルプが表示されます。

5. お気に入り設定

現在の設定を保存する機能です。任意の設定を行い、 [追加]をクリックすると名の画面が表示されます。名 称、コメントを入力します。名 を入力します。名 アイコンを設定する場合は、 [アイコン]チェックボック スをチェックし、保存する設 定を共有にする場合は、 (共有)チェックします。

[OK] をクリックすると、 現在の設定が保存されます。 保存した設定はドロップダ ウンリストから選択して呼 び出すことができます。



[編集] をクリックすると、お気に入り設定の編集画面が表示されます。 保存した設定の編集ができます。

また、設定情報を設定ファイル(拡張子: KSF)として保存したり(エクスポート)、設定ファイルを読み込んで[お気に入り設定一覧]に追加することもできます(インポート)。



ドロップダウンリストで [標準設定] を選ぶと、設定が初期設定値に戻ります。

また、あらかじめ登録されている設定を選択することもできます。 あらかじめ登録されている設定には、[2-up]、[写真]、[グレースケー ル] があります。

、このボタンは、「詳細設定」タブには表示されません。

6. メインビュー

印刷ドキュメントのレイアウトや本体の全体イメージ図などを視覚的に 表示します。

7. サブビュー

代表的な設定の状態をアイコンで表示します。

8. [本体ビュー] / [用紙ビュー]

プリントレイアウトのサンプルが表示されている場合は、[本体ビュー] ボタンが表示されます。[本体ビュー] をクリックすると、本機の外観 図が表示されます。表示される外観図はオプションの装着状態を反映します。

本機の外観図が表示されている場合は、[用紙ビュー] ボタンが表示されます。[用紙ビュー] をクリックすると、プリントレイアウトのサンプルが表示されます。

[画像品質] タブでは、[画像品質ビュー] ボタンが表示されます。([用紙ビュー] ボタンは表示されません。)[画像品質ビュー] をクリックすると、「画像品質! タブの設定を反映したサンプルが表示されます。

☆ このボタンは、[詳細設定] タブには表示されません。

9. [本体情報]

このボタンをクリックすると、EpsonNet Config が起動します。


☆ このボタンは、ネットワーク接続の場合のみ有効になります。

10. [標準に戻す]

このボタンをクリックすると、各タブ内の設定が標準設定に戻ります。

- (v) このボタンは、[詳細設定] タブには表示されません。
- 表示されているタブの設定のみ、標準設定に戻ります。その他のターブの設定は変更されません。

[詳細設定] タブ(EPSON LP-M720 PS (PostScript ドライバー) のみ)



1. [詳細な印刷機能]

詳細な印刷機能(小冊子)の設定を有効にするか、無効にするかを選択します。

** 本設定は、プリンターアイコンを右クリックし、[プロパティ] を選択して表示するプロパティ画面で、[詳細設定] タブにある [詳細な印刷機能を有効にする] チェックボックスがチェックされている場合に表示されます。

2. [PostScript オプション]

[PostScript 出力オプション]: PostScript ファイルの出力形式を設

定します。

[PostScript エラーハンドラを送信]:PostScript エラーが発生した場合

に、レポートを印刷するかしない

かを設定します。


[左右反転印刷]: 左右反転印刷を行うか行わないか

を設定します。

3. [PostScript Pass through]

アプリケーションがプリンタードライバーを利用せずに直接印刷できるようにするかどうかを設定します。

[My タブ]



1. [もっと詳しく]

[もっと詳しく] をクリックすると、My タブのヘルプが表示されます。

2. [次回から表示しない]

[次回から表示しない] チェックボックスをチェックすると、[もっと詳しく] を含む説明欄を表示しないようにします。

3. [My タブの編集]


[My タブの編集] をクリックすると、My タブの編集画面が表示され、My タブ画面をカスタマイズできます。よく使う機能やよく変更する機能が My タブ画面に表示されるよう設定します。



[設定項目一覧] で機能を選択し [左へ] または [右へ] をクリックすると、[My タブ] に登録されます。登録された機能を選択し [上へ] [下へ] [左へ / 右へ] をクリックすると、機能が表示される位置を変更できます。

プリンタードライバーの各タブで機能を選択し右クリックすると、 My タブに追加登録できます。

[基本設定] タブ



1. [原稿の向き]

印刷の向きを「縦」または、「横」から選択して設定します。

2. [原稿サイズ]

印刷するデータの文書サイズを設定します。

[不定形サイズ] を選択すると、不定形サイズ設定 画面が表示されます。

原稿のサイズを設定しま す。



3. [出力用紙サイズ]

印刷する用紙のサイズを 設定します。

[不定形サイズ] を選択すると、不定形サイズ設定 画面が表示されます。

用紙のサイズを設定しま す。



4. 「ズーム]

印刷倍率を設定します。

印刷倍率を手動で変更する場合は、[任意] チェックボックスをチェックし、25%から400%の間で設定します。

5. [用紙トレイ]

印刷に使用する給紙トレイを選択します。

[トレイ1 (手差し)] を選択し、印刷指示をした後に、手差しトレイに 用紙をセットしてください。用紙をセットしたまま、[トレイ1 (手差し)] 印刷指示をすると正しく印刷されない場合があります。

() [自動] を選択すると、トレイ 1 (手差し)、トレイ 2、トレイ 3 の優 先順位で用紙が給紙されます。

6. [用紙種類]

印刷に使用する用紙種類を選択します。

(自動(プリンターの設定に従う)] を選択すると、操作パネルの [PS プリント] - [システムメニュー] - [用紙設定] - [デフォルト用紙] - [用紙類類] で設定した用紙種類で印刷を行います。

7. [ジョブの印刷 / 保存]

ハードディスクにプリントジョブを保存するなど出力方法を設定しま す。

[印刷]: 通常の印刷を行います。

[保存]: ハードディスクにプリントジョブを保存します。印刷は

行いません。

[保存&印刷]:通常の印刷を行い、ハードディスクへの保存も行いま

す。

[機密印刷]: プリントジョブをハードディスクにパスワードを設定し

て保存します。「機密印刷」ジョブを印刷すると、機密

印刷ジョブはハードディスクから削除されます。

[機密印刷] で保存したジョブの印刷時は、操作パネルからパスワード の入力が必要です。 [機密印刷] を選択する と、ユーザー設定画面が 表示されます。印刷時に 使用するパスワードを設 定します。

(プリスワードがすでに設定されている場合は、 「機密印刷」を選択してもユーザー設定画面は表示されません。あらためてパスワードの設定を行なう場合は、 「ユーザー設定」から行ってください。



[確認印刷]: 1 部のみ印刷を行い、ハードディスクへジョブを保存します。

- 、☆ 本機の電源をオフ/オンすると、[保存] ジョブ以外のジョブはハードディスクから削除されます。
- ☆ 本機でユーザー認証機能を有効にしているとき、プリンタードライバーから、ユーザー名に「"」(ダブルクォーテーション)を含むユーザーを指定して、印刷や保存をおこなうと、本機側でログインエラーとなり、プリントジョブは破棄されます。

8. [ユーザー設定]


[ユーザー設定]をクリックすると、ユーザー設定画面が表示されます。 ジョブ名や、機密印刷時のパスワードの設定などを行います。



9. [認証]

ユーザーごとに印刷の許可 /拒否を設定できます。

未登録のユーザーは
[Public ユーザー] を、登録済みのユーザーは [登録ユーザー] を選択します。登録済みのユーザーは
[ユーザー名] と [パスワード] を入力します。



の[装置情報]タブの[認証]設定を[本体]にする必要がありま す。

10. 「部数]

印刷する部数を設定します。

「ソート」チェックボックスにチェックすると部単位で印刷を行います。


11. 「印刷済み用紙の裏に印刷」

一度印刷した用紙の裏面に印刷するかどうかを設定します。

本設定は、[給紙トレイ] を [トレイ1(手差し)]、[トレイ1]、[トレイ2] に設定した場合に有効です。

- ☆ 本機で印刷した用紙の裏面をご使用ください。なお、本設定での印刷結果は保証対象外となります。
- 以下の用紙は使用しないでください。
 - インクジェットプリンターで印刷された用紙
 - モノクロ/カラーのレーザープリンター/コピー機で印刷された 用紙
 - 他のプリンターやファクス機で印刷された用紙

[レイアウト] タブ




1. [ページ割付 / 拡大連写]

複数ページの文書を1ページにまとめて印刷します。

また、1 ページ分の文書を拡大して複数枚に印刷できます。印刷後に用紙を貼り合わせて、ポスターのような大きな印刷物を作ることができます(EPSON LP-M720 PS は除く)。

[ページ割付] チェックボックスをチェックすると、[ページ割付詳細] ボタンが有効になります。

[ページ割付詳細] をクリックすると、ページ割付詳細画面が表示されます。用紙内でのページの並べ方や、ページごとの境界線の有無を選択します。



2. [180 度回転]

[180 度回転] チェックボックスをチェックすると、印刷する画像が 180 度回転して印刷されます。


3. 「白紙抑制」(EPSON LP-M720 PS は除く)

印刷する文書内に白紙がある場合、白紙を出力するかしないかを設定します。

4. 「印刷種類」

印刷種類を「片面」「両面」「小冊子」から選択します。

[小冊子] を選択すると、[小冊子詳細] ボタンが有効になります。[小冊子詳細] をクリックすると、小冊子詳細画面が表示され、開き方向や境界線の有無を設定します。



「小冊子」は、「詳細設定」タブの「詳細な印刷機能」が「有効」に 設定されている場合に有効です(PostScript ドライバーのみ)。

5. [とじ位置]

とじ位置を[長辺左とじ][長辺右とじ][短辺上とじ][短辺下とじ] から選択して設定します。

- ▽ 原稿の向きにより、設定値は「長辺上とじ」「長辺下とじ」「短辺左とじ」「短辺右とじ」となります。
- `♡ [印刷種類] で [小冊子] を設定しているときは、選択できません。

6. [とじしろ]

[とじしろ] チェックボックスをチェックすると、[とじしろ設定] ボタンが有効になります。[とじしろ設定] をクリックすると、とじしろ設定画面が表示されます。

とじしろを付けるときの画像のずらし方、表面や裏面のとじしろ量を設 定します。 `♡ [印刷種類] で [小冊子] を設定しているときは、選択できません。



7. [イメージシフト] (EPSON LP-M720 PS は除く)


用紙に印刷される文書の 位置を設定します。

[イメージシフト] チェックボックスをチェックすると、[イメージシフト設定] ボタンが有効になります。


[イメージシフト設定] をクリックすると、画像シフト設定画面が表示されます。文書の印刷位置を0.1 ミリ単位または、0.01インチ単位で設定します。

右図を参照してプリント位置を設定してください。





[表紙 / 挿入紙] タブ



1. [おもて表紙]

[おもて表紙] チェックボックスをチェックすると、表力バーシートをつけて印刷します。また、[おもて表紙用トレイ] でどのトレイの用紙を使用するかを設定します。

2. [うら表紙]

[うら表紙] チェックボックスをチェックすると、裏カバーシートをつけて印刷します。また、[うら表紙トレイ] でどのトレイの用紙を使用するかを設定します。


3. [区切りページ]

一部ごとに挿入紙をつけるかどうかを設定します。

[区切りページ] チェックボックスをチェックし、[ジョブの先頭] [部の先頭] 「部の末尾」から選択します。

また、[区切りページ用トレイ] でどのトレイの用紙を使用するかを設定します。

[スタンプ/フォーム] タブ




1. [スタンプ]

印刷する文書に「親展」などのテキストを入れて印刷します。

[スタンプ] チェックボックスをチェックすると、[編集] ボタンが有効 になります。

[編集] をクリックすると、スタンプの編集画面が表示されます。スタンプの編集画面で [追加] をクリックすると、新たにスタンプを作成します。



作成したスタンプは [スタンプ/フォーム] タブおよびスタンプの編集 画面のリストに追加されます。

リストに追加したスタンプを編集する場合は、スタンプの編集画面で、 編集したいスタンプを選択し、編集します。

リストに追加したスタンプを削除する場合は、スタンプの編集画面で、 削除したいスタンプを選択し、「削除」をクリックします。

■ 「诱渦〕

[透過] チェックボックスにチェックすると、スタンプの文字を透過 (網点) で印刷します。

■ 「1ページ目のみ〕


[1ページ目のみ] チェックボックスにチェックすると、スタンプの文字を1ページ目にのみ印刷します。

■ 「繰り返し]

[繰り返し] チェックボックスにチェックすると、1 ページ内にスタンプの文字を繰り返し印刷します。

2. [フォーム作成] (EPSON LP-M720 PS は除く)

[フォーム作成] チェック ボックスをチェックして 印刷すると、フォーム ファイル(拡張子: KFO) が作成されます。作成し たフォームファイルは、 [スタンプ / フォーム] タ ブのリストに追加されま す。



3. [フォーム印刷]


印刷する文書に他の画像ファイルなどのイメージを取り込んで印刷します。

♡ 必ず用紙サイズと原稿の向きがフォームに合っているプリントジョブに対して使用してください。


また、[レイアウト] タブの [ページ割付] で複数ページの文書を 1 ページに印刷するように設定した場合、フォームは設定にあわせて調整されませんので、ご注意ください。

4. [フォーム情報] (EPSON LP-M720 PS は除く)

[フォーム情報]をクリックすると、フォーム印刷の編集画面が表示され、登録されているフォームの情報を確認できます。



また、「ファイル参照」を クリックして表示されるフォームファイルの参照画面でフォームファイ ルを選択してリストに追加することもできます。



リストからフォームファイルを削除する場合は、リスト内の削除したいフォームファイルを選択し、[削除]をクリックします。

また、フォームの印刷方法を設定します。フォームを印刷するページを [全ページ]、[最初のページ]、[偶数ページ]、[奇数ページ] から選択 して設定します。

フォームと印刷文書の重ね合わせ方を [文書の背面]、[文書の前面(上書き)] から選択して設定します。

EPSON LP-M720 PS で [フォーム情報] をクリックすると、以下の画面が表示されます。



追加したフォームファイルを削除する場合は、リスト内の削除したい フォームファイルを選択し、[削除]をクリックします。

* PostScript ドライバーでフォームを印刷する場合、あらかじめ本機にフォームファイルをダウンロードしておく必要があります。


フォームを印刷するページを設定する場合は、[印刷ページ] で [全ページ]、[最初のページ]、[偶数ページ]、[奇数ページ] から選択します。

フォーム印刷の編集画面で [フォームファイルの管理] をクリックすると、フォームファイルの管理画面が表示されます。[新規] をクリックして、新たに追加するフォームファイルの設定を行います。

追加したフォームファイルは、[スタンプ / フォーム] タブまたはフォーム印刷の編集画面のリストに追加されます。



[画像品質] タブ




1. [カラー選択]

オートカラーで印刷するかグレースケールで印刷するかを設定します。

2. [画質調整]

[画質調整] をクリックすると、画質調整画面が表示されます。印刷する画像の明るさ(明度)を設定します。



3. [カラー設定]

カラー設定を[自動]、[写真調]、[プレゼンテーション]、[ICM]、[カスタム]、[色変換なし] から選択して設定します。

[写真調] は、写真画像に適した設定です。

[プレゼンテーション] は、テキストや、グラフの多い文書に適した設定です。

[ICM] を選択すると、Windows の ICM を使用してカラー設定を行います。

[ICM] を選択した場合、「詳細」ボタンが有効になります。

[詳細] をクリックする と、ICM 設定画面が表示 されます。ICM の印刷方 法や、目的を設定します。



[カスタム] を選択すると、[詳細] ボタンが有効になります。[詳細] をクリックして表示される、カラー設定画面での設定内容に従ってカラー設定を行います。



カラー設定画面では、各オブジェクト(イメージ、テキスト、グラフィック)のカラー再現についての設定や、プロファイルの管理ができます。

- [RGB カラー] イメージ/テキスト/グラフィックスオブジェクトの色空間に関し て指定します。本機が使用する入力 RGB の色空間を指定します。
- [RGB 色変換] イメージ/テキスト/グラフィックスオブジェクトの色変換処理に 関して指定します。

プリンターで処理する入力 RGB からデバイス CMYK への色変換特性を指定します。

■ [RGB グレー再現]

プリンターで処理するイメージ/テキスト/グラフィックスオブ ジェクトのグレーの再現に関して指定します。

- [出力プロファイル] 出力プロファイルに関して指定します。
- [スクリーン] イメージ/テキスト/グラフィックスオブジェクトのスクリーン処 理に関して指定します。
- [エッジ強調] イメージ/テキスト/グラフィックスのエッジの強調を指定します。
- [シミュレーションプロファイル] インクシミュレーション、デバイスシミュレーション等に使用する、 シミュレーションプロファイルを指定することができます。
- [用紙下地色にあわせる] シミュレーション実施時の色変換特性を指定します。
- [CMYK グレー再現] シミュレーション実施時の CMYK 入力データ中の黒色とグレーの維持方法を指定します。
- [プロファイルの管理] 「カラープロファイルの管理 | ダイアログ ボックスを表示します。

4. 「自動トラッピング]

[自動トラッピング] チェックボックスにチェックすると、絵柄の周囲に白い隙間が出ないように隣り合う色を重ねて印刷します。

5. [ブラックオーバープリント]

[ブラックオーバープリント] チェックボックスにチェックすると、黒い文字や図形の周囲に白い隙間が出ないように隣り合う色に黒を重ねて印刷します。

重なる条件を、文字だけにするか、文字と図にするかを選択して設定します。

6. [色分解]

CMYK ごとに分割して印刷するかどうかを設定します。

[色分解] チェックボックスにチェックすると、CMYK ごとに色分解し、 それぞれをモノクロで印刷します。

7. [エコノミー印刷]

[エコノミー印刷] チェックボックスにチェックすると、トナー量を抑えた印刷を行います。

8. [エッジ強度]


エッジを強調する場合、[エッジ強度] チェックボックスをチェックし、付加するエッジ強調ドットの強さを設定します。

- [弱] を選択するとエッジ強調ドットを弱めに付加します。
- 「中」を選択するとエッジ強調ドットを付加します。
- [強] を選択するとエッジ強調ドットを強めに付加します。

9. 「フォント設定]


フォントについての設定をします。

[フォント設定] をクリックすると、フォント設定画面が表示されます。



フォント設定画面では、True Type フォントをダウンロードする方法と、 印刷時に True Type フォントをプリンターフォントに置き換えるかどう かを設定します。

EPSON LP-M720 ドライバー:



1. [カラー選択]

オートカラーで印刷するかグレースケールで印刷するかを設定します。

2. [画質調整]

[画質調整] をクリックすると、画質調整画面が表示されます。印刷する画像の明るさ(明度)、コントラストを設定します。




3. [カラー設定]

プリンターのカラー設定を [自動]、[写真調]、[プレゼンテーション]、 [カスタム]、[色変換なし] から選択して設定します。

[写真調] は、写真画像に適した設定です。

[プレゼンテーション] は、テキストや、グラフの多い文書に適した設定です。

[カスタム] を選択すると、[詳細] ボタンが有効になります。[詳細] をクリックして表示される、カラー設定画面での設定内容に従ってカラー設定を行います。



カラー設定画面では、各オブジェクト(イメージ、テキスト、グラフィック)のカラー再現についての設定ができます。

■ [RGB カラー]

イメージ/テキスト/グラフィックスオブジェクトの色空間に関して指定します。プリンターが使用する入力 RGB の色空間を指定します。

■ [RGB 色変換]

イメージ/テキスト/グラフィックスオブジェクトの色変換処理に 関して指定します。

プリンターで処理する入力 RGB からデバイス CMYK への色変換特性を指定します。

- [RGB グレー再現] プリンターで処理するイメージ/テキスト/グラフィックスオブ ジェクトのグレーの再現に関して指定します。
- [スクリーン] イメージ/テキスト/グラフィックスオブジェクトのスクリーン処 理に関して指定します。
- [エッジ強調] イメージ/テキスト/グラフィックスのエッジの強調を指定します。

4. [パターン]

パターンの密度を、「密」、「粗」から選択して設定します。

5. [イメージ圧縮]

イメージの圧縮方法を、[高圧縮(速度優先)]、[標準(品質優先)]から選択して設定します。

6. [色分解]

CMYK ごとに分割して印刷するかどうかを設定します。

[色分解] チェックボックスにチェックすると、CMYK ごとに色分解し、それぞれをモノクロで印刷します。

7. [エコノミー印刷]

トナー消費量を抑えた印刷を行うかどうかを設定します。

[エコノミー印刷] チェックボックスをチェックすると、トナー節約を 行います。

8. [エッジ強度]

エッジを強調する場合、付加するエッジ強調ドットの強さを設定します。

[エッジ強度] チェックボックスをチェックすると、エッジ強度を設定できます。

[弱] を選択するとエッジ強調ドットを弱めに付加します。


[中] を選択するとエッジ強調ドットを付加します。

[強] を選択するとエッジ強調ドットを強めに付加します。

9. 「フォント設定]


フォントについての設定をします。

[フォント設定] をクリックすると、フォント設定画面が表示されます。



フォント設定画面では、True Type フォントをダウンロードする方法、印刷時に True Type フォントをプリンターフォントに置き換えるかどうか、True Type フォントをプリンターフォントに置き換える場合、どのプリンターフォントを使用するかを設定します。

[その他] タブ



1. [MS-Excel によるジョブ分割を抑制する] (32bit ドライバーのみ)

MS-Excel で印刷設定の異なる複数のシートを同時に印刷しようとする場合に、シートごとに別々のドキュメントに分割して印刷されるのを抑制するかどうかを設定します。

2. [MS-PowerPoint 用にオーバーレイを最適化する] (32bit EPSON LP-M720 のみ)

背景が「白」の PowerPoint 原稿に、プリンタードライバーのフォーム機能を指定して印刷する場合に、PowerPoint 原稿の「白」でフォーム画像が上書きされないように設定します。

3. [電子メール通知]

[電子メール通知] チェックボックスをチェックし、送信先のアドレスを設定すると、印刷終了時に印刷が正常に完了したことを電子メールで通知します。

- **4. [極細線を描画する] (EPSON LP-M720 PS は除く)** 極細線を描画するかどうかを設定します。
- **5. [ドライババージョン情報]** [ドライババージョン情報] をクリックすると、プリンタードライバーのバージョン情報を確認できます。

ポイント アンド プリントでインストールされたプリンター ドライバーの機能制限

以下のサーバーとクライアントの組み合わせでポイント アンド プリントを 実行した場合、プリンタードライバーで持つ機能が一部制限されます。


- サーバーとクライアントの組み合わせ サーバー : Windows Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 クライアント: Windows XP/Vista/7
- 制限される機能 [小冊子]、[白紙抑制]、[おもて表紙]、[うら表紙]、[区切りページ]、 [フォーム作成]、[フォーム印刷]、[スタンプ] ※ PJL の ジョブ名、ユーザー名、ホスト名の 出力

この組み合わせで使用する場合は、クライアントにプリンタードライバーを ローカルでインストールし、接続先としてサーバーにインストールされてい る共有プリンターを指定してください。

操作パネルとメニュー

操作パネルについて

本機上部にある操作パネルでは、直接本機の操作を行うことができます。また、メッセージウィンドウには本機の状態や操作が必要であることを示すメッセージなどが表示されます。



操作パネルのランプ/キー


No	A16	144 444
No.	名称	機能
1	[登録宛先] キー	■常用、短縮ダイアル、グループダイアルに登録されている内容が表示されます。■詳しくは、「送信先アドレスの設定(メール/FTP/SMB送信)」(p.246)をごらんください。
2	[自動受信] ランプ	■自動受信に設定されているときに点灯します。 ■ファクス機能については、[ファクスユーザーズガイド](ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル)をごらんください。
3	メッセージ ウィンドウ	設定メニュー項目やメッセージが表示されます。
4	[エラー] ラ ンプ	■エラー発生時に点灯します。 ■詳しくは、「エラーメッセージ」(p.401)をごらん ください。
5	[ファクス] キー/ランプ	■ファクスができる状態にします。 ■ファクスモード時は、緑色に点灯します。 ■ファクス機能については、「ファクスユーザーズガイド」(ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル)をごらんください。
6	[スキャン] キー/ランプ	■スキャンができる状態にします。(スキャンしたデータをメールで送信する、FTP サーバーやコンピューターの共有フォルダーに送信する、またUSB メモリーに保存する場合。) ■スキャンモード時は、緑色に点灯します。 ■スキャン機能については、「スキャン機能を使う」(p.223)をごらんください。
7	[コピー] キー/ランプ	■コピーができる状態にします。 ■コピーモード時は、緑色に点灯します。 ■コピー機能については、「コピー機能を使う」 (p.185)をごらんください。
8	[ストップ / リセット] キー	■変更した設定を取消します。 ■機能を停止します。
9	[スタート (カラー)] キー	カラーコピー、カラースキャンまたはファクスを開 始します。

No.	名称	機能
10	[スタート] ランプ	 ■コピー、スキャンまたはファクスが可能なときは、 青色に点灯します。 ■下記の場合は、オレンジ色に点灯します。 ●エラー発生時などコピー、スキャンまたはファクスが不可能なとき ●設定メニューを設定中のとき ●[スキャン] キー、[ファクス] キーを押したとき
11	[スタート (モノクロ)] キー	モノクロコピー、モノクロスキャンまたはファクス を開始します。
12	テンキー	■コピー部数を入力します。また、ファクス番号、 メールアドレス、名前などを入力します。 ■詳しくは、「入力のしかた」(p.433)をごらんくだ さい。
13	[戻る]キー	■コピー部数や入力した文字を取消します。 ■ひとつ前の画面に戻ります。 ■表示されている設定を取消します。
14	[∢ / ▶] ‡-	設定メニューの表示中は、選択マークを左右に移動します。
15	[選択] キー	選択されているメニュー項目を決定します。
16	[▲/▼] ‡-	設定メニューの表示中は、選択マークを上下に移動します。
17	[オンフック] キー	■受話器をとった状態にします。もう一度キーを押すと受話器を置いた状態に戻ります。 ■ファクス機能については、「ファクスユーザーズガイド」(ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル)をごらんください。
18		■最後に送信したファクス番号を表示します。■送信するファクス番号にポーズを入れます。■ファクス機能については、「ファクスユーザーズガイド」(ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル)をごらんください。

メッセージウィンドウの表示について


本機はメッセージウィンドウで本機の状態や、エラーメッセージなどを確認できます。

メイン画面(コピーモード)



No.	表示	詳細
1	コピー設定	現在の設定の確認や、各種設定の変更を行います。詳しくは、「コピー設定」(p.68)をごらんください。
2	ステータス	使用状況に応じてメッセージが表示されます。
3	コピー濃度	コピー濃度を表示します。 画像品質設定で文字モード選択時、[濃度] を[自動] に設定した場合は[自動] と表 示されます。
4	コピー枚数	コピー枚数を表示します。

■ コピー設定



No.	表示	詳細
1	給紙トレイ	選択されている給紙トレイが表示されます。給紙トレイの選択方法について詳しくは、「給紙トレイの選択」(p.200)をごらんください。
2	コピー倍率	設定されている倍率が表示されます。コピー倍率の設定方法について詳しくは、「倍率を指定する」(p.198) をごらんください。
3	コピー画質	設定されているコピー画質が表示されます。コピー画質の設定方法について詳しくは、「コピー画質の設定」(p.188)をごらんください。
4	ソートコピー	部単位コピー(ソート)の設定が表示されます。部単位コピー(ソート)の設定方法について詳しくは、「部単位コピー(ソート)の設定」(p.219)をごらんください。
5	2in1/4in1 ⊐ピー	選択されている 2in1/4in1 コピーの設定が 表示されます。2in1/4in1 コピーの設定方 法について詳しくは、「2in1/4in1 コピーの 設定」(p.202)をごらんください。
6	片面/両面コピー	選択されている片面/両面コピーの設定が表示されます。片面/両面コピーの設定方法について詳しくは、「両面コピーの設定」(p.215)をごらんください。
7	コピー機能	設定されているコピー機能が表示されます。コピー機能の設定方法について詳しくは、「コピー機能の設定」(p.206) をごらんください。
8	[設定火ュ-]	本機の各種設定を変更します。詳しくは、「設定メニュー」(p.79) をごらんください。
9	[レポート / ステータス]	本機で実行した印刷の合計枚数やファクスの送受信結果を確認したり、レポートを印刷することができます。詳しくは、「レポート/ステータスメニュー」(p.76)をごらんください。


No.	表示	詳細
10	[PS プリント]	本機のハードディスク(オプション)に蓄積されたジョブの印刷や削除、PS 印刷に関する設定を変更できます。詳しくは、「PS プリントメニュー」(p.114) をごらんください。
11	[Xモリ プ・リント]	メモリプリントを行うための操作や設定を 行います。詳しくは、「メモリプリントメ ニュー」(p.141)をごらんください。
		

メイン画面(スキャンモード)



No.	表示	詳細
1	スキャン設定	現在の設定の確認や、各種設定の変更を行います。詳しくは、「スキャン設定」 (p.71) をごらんください。
2	ステータス	使用状況に応じてメッセージが表示されます。
3	使用可能メモリー	使用可能なメモリー容量をパーセント (%) で表示します。

■ スキャン設定



No.	表示	詳細
1	データ形式	設定されているデータ形式が表示されます。データ形式の設定方法について詳しくは、「データ形式の設定」(p.303) をごらんください。
2	スキャン画質	設定されているスキャン画質が表示されます。スキャン画質の設定方法について詳しくは、「スキャン画質の設定」(p.305)をごらんください。
3	スキャンデータ送信先	設定されているスキャンデータの送信先が表示されます。送信先の設定方法について詳しくは、「データ保存先の設定」(p.244) および「送信先アドレスの設定(メール / FTP/SMB 送信)」(p.246) をごらんください。
4	片面/両面スキャン	選択されている片面/両面スキャンの設定が表示されます。片面/両面スキャンの設定方法について詳しくは、「両面スキャンの設定」(p.311)をごらんください。
5	スキャンサイズ	設定されているスキャンサイズが表示されます。スキャンサイズの設定方法について詳しくは、「スキャンサイズの設定」 (p.314)をごらんください。
6	スキャンカラー	設定されているスキャンカラーが表示されます。スキャンカラーの設定方法について詳しくは、「スキャンカラーの設定」 (p.315)をごらんください。
7	[件名]	設定されている件名が表示されます。件名の設定方法について詳しくは、「件名の設定」(p.316)をごらんください。 「デFTP アドレスまたは SMB アドレスがスキャンデータ送信先に設定されている場合は表示されません。

No.	表示	詳細
8	[予約キャンセル]	送信待ち状態になっているジョブの一覧を表示し、ジョブを取り消します。詳しくは、「送信待ちジョブの取り消し」(p.318)をごらんください。
		♡ メールアドレス、FTP アドレス、または SMB アドレスがスキャンデータ送信 先に設定されている場合は表示されません。
9	[設定火1-]	本機の各種設定を変更します。「設定メニュー」(p.79)をごらんください。
10	[レポート / ステータス]	本機で実行した印刷の合計枚数やファクスの送受信結果を確認したり、レポートを印刷することができます。詳しくは、「レポート/ステータスメニュー」(p.76)をごらんください。
		

メイン画面(ファクスモード)

詳しくは、[ファクスユーザーズガイド](ソフトウェアディスク 内の PDFマニュアル)をごらんください。

プリント画面

プリントジョブを受信すると、メイン画面のステータス領域に [プリンター:印刷中] と表示されます。プリント画面(下図)を表示するには、[プリンター:印刷中] が表示されているときに、[¶] キーを押します。

プリントをキャンセルするには、プリント画面が表示されているときに、 [ストップ / リセット] キーを押します。そして [現在のジョブ] または [全てのジョブ] を選択し、[選択] キーを押してください。



No.	表示	詳細
1	ステータス	印刷中などのメッセージが表示されます。
2	用紙トレイ/用紙サイ ズ	選択している用紙トレイ、用紙サイズ、用 紙種類の情報が表示されます。
		河 用紙種類で普通紙または再生紙を選択 している場合は、用紙種類の情報は表示されません。

用紙サイズの表示

設定した用紙サイズはドライバー、操作パネルでは以下のように表示されます。


ドライバー表示	パネル表示①	パネル表示②
LETTER	LETTER	LT
LEGAL	LEGAL	LGL
HLT	HLT	
EXE	EXE	
A4	A4	
A5	A5	
A6	A6	
B5	B5	
F4	F4	
GLT	GLT	

ドライバー表示	パネル表示①	パネル表示②
GLG	GLG	
洋形 6 号	洋形 6 号	Y6
長形3号	長形3号	CH3
ハガキ	// 力 "丰	JP
往復八ガキ	往復川"‡	DP
不定形サイズ	不定形	

本機の状態や設定内容を確認する

トナー残量

メイン画面で [◀] キーを押すと、[トナー 残量] 画面が表示されます。この画面では、トナーカートリッジの概算トナー残量を確認することができます。



メイン画面に戻るには「戻る」キーを押します。

`▽ 上記の画面で〔選択〕キーを2秒以上押し続けると、本機の設定情報リストページを印刷することができます。

レポート/ステータスメニュー

メイン画面で [レポート/ステータス] を選択して [選択] キーを押すと、レポート / ステータスメニューが表示されます。このメニューでは、本機で実行した 印刷の合計枚数やファクスの送受信結果を確認したり、レポートを印刷した りすることができます。レポート/ステータスメニューの内容は以下のとお りです。

**** 1 つ前の画面に戻るには、[戻る] キーを押します。メイン画面を表示するには、「ストップ/リセット」キーを押します。



トータルプリント

[トータル プ・リント]	プリントのトータル枚数を表示します。
[E//D]L°-]	モノクロコピーのトータル枚数を表示します。
[カラー コピー]	カラーコピーのトータル枚数を表示します。
[モノクロ印刷]	モノクロプリントのトータル枚数を表示します。
[カラ-印刷]	カラープリントのトータル枚数を表示します。
[ファクスフ°リント]	ファクスプリントのトータル枚数を表示します。
[トータルスキャン]	スキャンした原稿のトータル枚数を表示します。

[☆] 片面印刷/コピーの場合、トータル プリントの枚数は 1 となります。また、両面印刷/コピーの場合、枚数は2となります。

消耗量

トナーカートリッジおよび感光体ユニットの残量をパーセントで表示します。

[C トナ-]	トナーカートリッジ - シアン(C)のトナー残量 をパーセントで表示します。
[M トナ-]	トナーカートリッジ - マゼンタ(M)のトナー 残量をパーセントで表示します。
[Y トナ-]	トナーカートリッジ - イエロー(Y)のトナー残量をパーセントで表示します。
[K トナ-]	トナーカートリッジ - ブラック(K)のトナー残量をパーセントで表示します。
[C P/U]	感光体ユニット - シアン(C)の残り寿命をパーセントで表示します。
[M P/U]	感光体ユニット - マゼンタ(M)の残り寿命を パーセントで表示します。
[Y P/U]	感光体ユニット - イエロー(Y)の残り寿命を パーセントで表示します。
[K P/U]	感光体ユニット - ブラック(K)の残り寿命を パーセントで表示します。

ジメッセージウィンドウで表示される消耗品の残量表示は、実際の使用量 と完全に一致するものではなく、あくまで目安の値です。

通信結果

ファクスの送受信結果を最大 60 通表示します。また、「スタート(モノクロ)」 キーを押すと表示している送受信結果を印刷します。詳しくは、「ファクスユーザーズガイド」(ソフトウェアディスク 内の PDF マニュアル)をごらんください。

レポート

ファクス送受信結果や登録リスト、本機の設定内容を印刷します。

- プリンター電源投入直後や設定変更直後にレポートを印刷すると、設定情報など正しく印字されない場合があります。その場合は、数十秒経過後にレポートを印刷してください。
- ♡ レポート印刷中に、[FAX データあり] のメッセージが表示される場合があります。これは正常な動作ですので、レポート印刷が完了するまでお待ちください。

[送信結果」は。-ト]	ファクスの送信結果を印刷します。
[受信結果/ポート]	ファクスの受信結果を印刷します。
[通信管理は。-ト]	ファクスの送受信結果を印刷します。
[通信予約リスト]	ファクスの送信待ち情報を印刷します。
[予約画像印刷]	ファクスの送信待ち情報と縮小した 1 ページ目 を印刷します。
[常用設定一覧]	常用リストに登録されている送信先を印刷します。
[短縮ダイアル リスト]	短縮ダイアルに登録した送信先を印刷します。
[グループダイアル リスト]	グループダイアルのグループを印刷します。
[設定メニューリスト]	設定メニュー一覧と設定内容を印刷します。
[PS メニュー マップ°]	PS プリントメニュー一覧と設定内容を印刷します。
[設定情報以下]	本機のトナー残量、状態、情報、設定内容を印刷します。
[PS フォントリスト]	ポストスクリプトのフォント一覧を印刷します。
[ディレクトリー リスト]	増設ストレージ HDD のディレクトリー一覧を印刷します。

ファクスの送受信結果や登録リストについて詳しくは、[ファクスユーザーズガイド](ソフトウェアディスク 内の PDF マニュアル)をごらんください。

操作パネルのメニュー一覧


メイン画面で [設定メニュー] を選択して [選択] キーを押すと、本機の設定メニューが表示されます。設定メニューでは、本機の機能に関するさまざまな設定を行うことができます。

また、コピーモードでは、PS 印刷に関する設定と、メモリプリントに関する設定も行えます。詳しくは、「PS プリントメニュー」(p.114)、「メモリプリントメニュー | (p.141) をごらんください。

設定メニュー

設定メニューの構成は以下のとおりです。


- 設定メニュー内で1つ前の画面に戻るには、[戻る] キーを押します。 (設定値の入力中に [戻る] キーを押した場合、その設定は反映されません。)
- (管理者設定)は管理者専用の設定メニューです。このメニューの設定項目を表示するには、「管理者設定」を選択後、テンキーで6桁の管理者番号(工場出荷時:000000)を入力してから「選択」キーを押してください。





ユニバーサル設定メニュー

操作パネルのキー操作や表示に関する設定を行うには、設定メニューから [ユニバーサル] を選択します。ユニバーサル設定メニューの構成は以下のとおりです。



- $\overset{`}{\otimes}$ *1 この項目は [音設定] が [有効] に設定されている場合に表示されます。

[音設定]	[無効/有効]		設定	[無効] / [有効]
「日政化」				
			操作音を設定	E しまり。
			[有効] に設定 ります。	定した場合は、音が鳴
			[無効] に設定 りません。	定した場合は、音は鳴
	[確認]	[有効な入力]	設定	[オフ] / [低] / [中] / [高]
			キーを押して 音を設定しま	入力を行ったときの す。
		[無効な入力]	設定	[オフ] / [低] / [中] / [高]
				り、設定値を入力す の動作が無効だった 定します。
		[ベース入力]	設定	[オフ] / [低] / [中] / [高]
			キーを押して	キーや [オンフック] 「メイン画面に戻った ロから復帰したとき ます。
	[完了]	[通常印刷]	設定	[オフ] / [低] / [中] / [高]
			印刷が正常に 設定します。	終了したときの音を
		[ファクス通信]	設定	[オフ] / [低] / [中] / [高]
			通信関連の動ときの音を設	作が正常に終了した 定します。
	[準備]		設定	[オフ] / [低] / [中] / [高]
			本機のウォー ときの音を設	-ムアップが完了した 定します。


	[注意]	[弱注意音 1]	設定	[オフ] / [低] / [中] / [高]	
					換部品が、交換時期 きの音を設定します。
				時期に近づくと、 パインドウにメッセー はます。	
		[弱注意音 2]	設定	[オフ] / [低] / [中] / [高]	
			ユーザーが誤 音を設定しま	操作を行ったときのます。	
		[弱注意音 3]	設定	[オフ] / [低] / [中] / [高]	
			対処可能なエ の音を設定し	ラーが発生したとき ます。	
				-ジおよびマニュアル 処してください。	
		[強注意音]	設定	[オフ] / [低] / [中] / [高]	
				対処不可能なエラー きの音を設定します。	
			サービス技術 い。	者に連絡してくださ	
[LCD コントラ	5λ) 		設定	(薄い) □■□□● (濃 い)	
			メッセージウ 設定します。	ィンドウの明るさを	

[‡-スピ- ド]	[開始までの時間]	設定	[0.1 秒] / [0.3 秒] / [0.5 秒] / [1.0 秒] / [1.5 秒] / [2.0 秒] / [2.5 秒] / [3.0 秒]
		設定キーの長押しにより、カーソルが連続移動を開始するまでの時間を設定します。	
		設定	[0.1 秒] / [0.3 秒] / [0.5 秒] / [1.0 秒] / [1.5 秒] / [2.0 秒] / [2.5 秒] / [3.0 秒]
			項目や文字挿入位置 るときの移動間隔を

マシン設定メニュー

本機の動作や表示に関する設定を行うには、設定メニューから [マンン設定] を選択します。マシン設定メニューの構成は以下のとおりです。





`♡ 太字は工場出荷時の設定値を表します。

[オートリセット]	設定	[オフ] / [30 秒] / [1分] / [2分] / [3分] / [4分] / [5分]	
	操作パネルで る時間を設定	キー操作しなかったときに初期画面に戻 とします。	
	自動リセット機能を設定するには、[30 秒]、[1分]、[2分]、[3分]、[4分]、[5分] からオートリセットがはたらくまでの時間を選択します。		
	[オフ] を選択し ません。	した場合、自動リセット機能ははたらき	
[スリープ モード]	設定 [1分 (1-120分)]		
	本機を一定時間使用しない場合に、節電モードへするまでの時間(単位:分)を設定します。 本モード動作中、操作パネルに何も表示されませ操作パネルキーの押し下げ、プリントデータやフスデータの受信、前カバーの開閉で通常モードにします。		
[言語]	設定	[英語] / [日本語]	
	メッセージウィンドウの表示言語を、選択した言語に切り替えることができます。		
[初期モード]	設定	[]ピ-] / [ファクス] / [スキャン]	
	本機の電源をオンした後またはオートリセット モードを設定します。		

[トナー交換	YMC]	設定	[ストップ] / [モノクロ印字可能]		
		トナーが無くなったときに、印刷、コピー、ファクス の印刷を停止するかどうかを設定します。			
			[ストップ] に設定すると、トナーが無くなったときに、 印刷、コピー、ファクスの印刷を停止します。		
		[E/か印字可能] に設定すると、1 つ以上のカラートナーがなくなった場合でも黒トナーが残っていると、モノクロ印刷、モノクロコピー、ファクス受信印刷は可能です。			
[警告を	[トナー残量	設定	[/t] / [/t7]		
有効にす る]	少]	トナーの残り ます。	が少なくなると、メッセージが表示され		
	[P/U 交	設定	[オン] / [オフ]		
	換間近]	感光体ユニットの交換時期が近づくと、メッセージが表示されます。.			
	[廃け-交	設定	[オン] / [オフ]		
	換時期]	廃トナーボックスの交換時期が近づくと、メッセージ が表示されます。			
[自動継続	[]	設定	[オン] / [オフ]		
		[抄] に設定すると、用紙サイズエラーが発生しても 印刷を停止しません。印刷終了後に [選択] キーを押 してエラーを解除します。			
		[オフ] に設定すると、用紙サイズエラーが発生した場合、印刷を停止します。ただし、用紙サイズエラーを検出するまで数枚印刷する場合があります。			
[階調補正]		設定	[オン] / [オフ]		
		画像階調を補正します。			
		[オン] に設定すると、画像階調の補正を開始します。			
		○ この機能を使用するとトナーが消費されますので ご注意ください。			

用紙設定メニュー

各トレイの用紙に関する設定を行うには、設定メニューから [用紙設定] を 選択します。用紙設定メニューの構成は以下のとおりです。

用紙設定			トレイ 1 用紙



- $\overset{\smile}{\otimes}$ *1 この項目はオプションの給紙ユニットを装着している場合に表示されます。給紙ユニットの商品名は「増設 1 段カセットユニット」です。
- 、 太字は工場出荷時の設定値を表します。


[トレイ 1 用紙]	用紙種類	[普通紙] / [厚紙 1] / [厚紙 2] / [万バル紙] / [レターヘッド] / [光沢紙 1] / [光沢紙 2] / [両面不可紙] / [特殊紙] / [封筒] / [ノカバキ]		
	用紙サイズ	封筒・ハガキ以外の場合: [A4] / [A5] / [B5] / [LEGAL] / [LETTER] / [GLT] / [HLT] / [EXE] / [F4] / [GLG] / [不定形]		
		封筒の場合:[長形3号] / [洋形6 号] / [不定形]		
		ハガキの場合:[ハガキ] / [往復ハガキ] / [不定形]		
[トレイ1用紙]	す。用紙サイ	アットする用紙の種類とサイズを設定しま 「ズで[不定形]を選択した場合は、[長を個別に指定します。		
	[長さ] の設定範囲は 148 ~ 356 mm です。 (工場出荷時:[297] mm)			
	[幅] の設定範囲は $92\sim 216$ mm です。 (工場出荷時: $[210]$ mm)			
	用紙の種類を設定すると、メッセージウィンドウに使用可能な用紙サイズが表示されます。			


[NV12用紙]	用紙種類	[普通紙] / [厚紙 1] / [厚紙 2] / [ラベル紙] / [レターヘッド] / [光沢紙 1] / [光沢紙 2] / [両面不可紙] / [特殊紙] / [ノ切゙キ]		
	用紙サイズ	ハガキ以外の場合:[A4] / [A5] / [B5] / [LETTER] / [GLT] / [HLT] / [EXE] / [不定形]		
		ハガキの場合:[ハガキ] / [往復ハガキ] / [不定形]		
	トレイ2にセットする用紙の種類とサイズを設定しす。[不定形]を選択した場合は、[長さ]と[幅]個別に指定します。			
	[長さ] の設定範囲は 148 ~ 297 mm です。 (工場出荷時:[297] mm)			
	[幅] の設定筆 (工場出荷時	範囲は 92 ∼ 216 mm です。 ∶[210] mm)		
[トレイ3用紙]	用紙種類	[普通紙] / [両面不可紙] / [特殊 紙]		
	トレイ3にセットする用紙の種類を設定しま			


管理者設定メニュー


ネットワークに関する設定など、本機の管理者設定を行うには、設定メニューから[管理者設定]を選択します。管理者設定メニューの構成は以下のとおりです。


(管理者設定)は管理者専用の設定メニューです。このメニューの設定項目を表示するには、「管理者設定」を選択後、テンキーで6桁の管理者番号(工場出荷時:000000)を入力してから「選択」キーを押してください。

















- *** *1 この項目は [ネットワーク設定] [TCP/IP] が [有効] に設定されている 場合のみ表示されます。
 - *2 この項目は [ネットワーク設定] [IPv6] [禁止/許可] が [有効] に設定されている場合に表示されます。
 - *3 この項目は [メール設定] [POP BEFORE SMTP] [無効 / 有効] が [有効] に設定されている場合のみ表示されます。
 - *4 この項目は [メール設定] [SMTP 認証] [無効 / 有効] が [有効] に 設定されている場合のみ表示されます。
 - *5 この項目は [LDAP 設定] [禁止 / 許可] が [有効] に設定されている場合のみ表示されます。

[パスワー ド設定]	[管理者番 号]	新しい管理	2番号を設	定します。
	[機能番 号]	[機能番号 を変更]	機能制限を定します。	かけるときのパスワードを設
				を入力することで、制限のか 機能が使用できます。
			工場出荷時	fは [000000] です。
		[許可しな い]	[カラーコヒ°ー]	設定 [許可する] / [許可 しない]
				カラーコピーの使用を許可す るか、許可しないかを設定し ます。
			[ファクス送 信]	設定 [許可する] / [許可 しない]
				ファクス送信の使用を許可す るか、許可しないかを設定し ます。
			[SCAN TO E-MAIL]	設定 [許可する] / [許可 しない]
				Scan to E-mail の使用を許可す るか、許可しないかを設定し ます。
			[SCAN TO USB メモリー]	設定 [許可する] / [許可 しない]
				Scan to USB メモリーの使用 を許可するか、許可しないか を設定します。
			[SCAN TO サーバ゛-]	設定 [許可する] / [許可 しない]
				Scan to サーバーの使用を許可 するか、許可しないかを設定 します。

				1
[ネットワーク	[TCP/IP]		設定	[無効] / [有効]
設定]				トワーク接続を有効にするか、
			無効にする	かを設定します。
	[IP アドレス	[IP アドレス]	設定	[0.0.0.0]
	設定]		ネットワー	-ク上の本機の IP アドレスを設
			定します。	
		[サブ ネットマ	設定	[0.0.0.0]
		スク〕	サブネット	マスクを設定します。
		[ケ゛ートウェイ]	設定	[0.0.0.0]
			ゲートウェ	イアドレスを設定します。
	[DHCP]		設定	[無効] / [有効]
			ネットワー	-ク上に DHCP サーバーが存在
				こ、IP アドレスなどのネット
			113112	るを DHCP サーバーから自動的
			に取得する	か、しないかを設定します。
	[BOOTP]		設定	[無効] / [有効]
			ネットワー	-ク上に BOOTP サーバーが存在
				I、IP アドレスなどのネット
				最を BOOTP サーバーから自動的
				か、しないかを設定します。
	[ARP/PING]	設定	[無効] / [有効]
			IPアドレス	スの取得時に ARP/PING コマン
			ドを使用す	るかしないかを設定します。

	1		1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
[ネットワーク	[HTTP]		設定	[無効] / [有効]	
設定]			,	イパーテキスト転送プロトコ	
				かにするか、無効にするかを設	
	IIa		定します。	[
	[FTP サーハ゛ー			[無效] / [有効]	
				イル転送プロトコル)サーバー	
			を有効にg ます。	「るか、無効にするかを設定し	
	[FTP 送信]		設定	[無効] / [有効]	
			を設定しま	で有効にするか、無効にするか ます。	
	[SMB 宛先]		設定	[無効] / [有効]	
			SMB(サー	-バーメッセージブロック)を	
				か、無効にするかを設定しま	
			す。		
	[BONJOUR]	設定	[無効] / [有効]	
			Bonjour(ボンジュール)を有効にする		
				るかを設定します。	
	[ダイナミック D	NS]	設定	[無効] / [有効]	
				ク DNS を有効にするか、無効	
				:設定します。 	
	[IPP]		設定	[無効] / [有効]	
				ターネットプリンティングプロ	
			トコル)を を設定しま	を有効にするか、無効にするか	
			TOTAL TOTAL	を [無効] に設定している場	
				IPP は設定できません。	
		[禁止/許		[無効] / [有効]	
	 	可]		トを有効にするか、無効にする	
			かを設定し		
		[双方向]		[無效] / [有効]	
			-	トの双方向通信を有効にする	
			か、無効に	するかを設定します。	

		1	,
[SLP]		設定	[無効] / [有効]
		SLP (サー	ビスロケーションプロトコル)
		を無効にす	るか、有効にするかを設定し
		ます。	
[SNMP]		設定	[無効] / [有効]
		SNMP(シ	ンプルネットワークマネージメ
			ヘコル)を有効にするか、無効
		にするかを	:設定します。
[WSD 印刷]	設定	[無効] / [有効]
		WSD (Web	o Services on Devices) 印刷を有
		効にするか	い、無効にするかを設定します。
[WSD スキャン]	設定	[無効] / [有効]
		WSD スキ・	ャンを有効にするか、無効にす
		るかを設定	こします。
[IPSEC]		設定	[無効] / [有効]
		IPsec を有	効にするか、無効にするかを設
		定します。	
[IP アドレス	「アクセス許	設定	[無効] / [有効]
7/l/b-] 可] [<i>P/t</i> 以拒 否]		IP アドレス	スによるアクセス許可を有効に
		するか、無	類にするかを設定します。
		設定	[無効] / [有効]
		IP アドレス	スによるアクセス拒否を有効に
		するか、無	対にするかを設定します。
	[SNMP] [WSD 印刷 [WSD スキャンン [IPSEC]	[SNMP] [WSD 印刷] [WSD スキャン] [IPSEC] [IP アドレス フィルター] [アクセス拒	SLP (サーを無効にすます。 設定 SNMP (シントプロトにするかを

	I	T		T
[ネットワーク	[IPv6]	[禁止/許	設定	[無効] / [有効]
設定]	[] 可]		IPv6 を有効 定します。	かにするか、無効にするかを設
		[自動設	設定	[はい] / [いいえ]
		定]	IPv6 自動設 します。	定をするか、しないかを設定
		[リンクローカル アト゛レス]	リンクロー	-カルアドレスを表示します。
		[グローバル アドレス]	グローバル	アドレスを表示します。
		[ケ゛ートウェイ]	ゲートウェ	:イアドレスを表示します。
	[NETWARE]		設定	[無効] / [有効]
			Netware を を設定しま	有効にするか、無効にするか ます。
			設定	[無効] / [有効]
			AppleTalk を設定しま	を有効にするか、無効にするかます。
	[SPEED/DUPLEX]		設定	[自動] / [10BASE FULL] / [10BASE HALF] / [100BASE FULL] / [100BASE HALF] / [1000BASE FULL]
			通信速度とします。	双方向通信の通信方式を設定
			設定	[無効] / [有効]
			IEEE802.1	X 認証設定を有効にするか、無
			効にするか	を設定します。

「メール設	[SMTP]	設定 [無効] / [有効]		
定]		本機のメール送信機能を有効にするか、 無効にするかを設定します。		
	[発信元名]	メールの送信者名(英数字、記号で最大 20文字)を入力します。		
		工場出荷時は [Epson LP-M720] です。		
	[E-mail アドレス]	メール送信者のメールアドレス(英数字、記号で最大 64 文字)を入力します。		
	[件名初期值]	メールで使用する件名(英数字、記号で 最大 20 文字)を入力します。		
		工場出荷時は[from Epson LP-M720]で す。		
	[SMTP サーバアドレス]	SMTP(シンプルメール転送プロトコル) サーバーの IP アドレスまたはホスト名 (英数字、記号で最大 64 文字)を入力し ます。		
		工場出荷時は [0.0.0.0] です。		
	[SMTP ポート番号]	設定 [25 (1-65535)]		
		SMTP サーバーのポートを設定します。		
	[SMTP タイムアウト]	設定 [60 秒 (30-300 秒)]		
		SMTP サーバーのタイムアウト時間(単位:秒)を設定します。		
	[テキスト挿入]	設定 [オフ] / [オン]		
		規定テキストをメッセージの本文に挿入 するかどうかを設定します。		
		[オン] に設定した場合、以下のテキストが メッセージの本文に挿入されます。		
		[The attachment file is a **** format file.]		
		[Image data (**** format) has been attached to the e-mail.]		
		☆ ****:選択されているファイル形式が表示されます。		

	1	ı		
[メール設	[POP	[無効/有	設定	[無効] / [有効]
定]	BEFORE SMTP]	効]		e SMTP を有効にするか、無効 設定します。
			秒)を設定	設定した場合は、時間(単位: とします。設定範囲は 0 ~ 60 秒 :1 秒)です。
		[POP3 サーバ アト゛レス]	サーバーの	e SMTP 認証で使用する POP3) IP アドレスまたはホスト名 記号で最大 64 文字)を入力し
			工場出荷時	fは [0.0.0.0] です。
		[POP3	設定	[110 (1-65535)]
		ポート番 号]	POP3 サール を設定しま	バーとの通信に使用するポートです。
		[POP3	設定	[30 秒 (30-300 秒)]
		9/17/91	-	バーのタイムアウト時間(単 設定します。
		[POP3 アカウント]		バー認証で使用するユーザー名記号で最大 63 文字)を入力し
		[POP3 パ゚スワード]	-	バー認証で使用するパスワード 記号で最大 15 文字)を入力し
	[SMTP 認	[無効/有	設定	[無効] / [有効]
	証]	効]	SMTP 認証 を設定しま	を有効にするか、無効にするか ;す。
		[SMTP ユーザ 名]		で使用するユーザー名(英数 デ最大 63 文字)を入力します。
	[SMTP パ゚スワード]	-	バー認証で使用するパスワード 記号で最大 15 文字)を入力し	

[LDAP	[無効 / 有効]	設定	[無効] / [有効]	
設定]	[無別/行別]		L無効] / L 有効] を有効にするか、無効にするか	
ואאר		EDAP 機能を有効にするが、無効にする を設定します。		
	[LDAP サーハ゛アト゛レス]		バーの IP アドレスまたはホス	
			対字、記号で最大 64 文字)を入	
		力します。		
		工場出荷時	は [0.0.0.0] です。	
	[LDAP ポート番号]	設定	[389 (1-65535)]	
		LDAP サー	バーのポートを設定します。	
			有効にしている場合、LDAP 引は [636] が選択されていま	
	[SSL 設定]	設定	[無効] / [有効]	
		SSL 通信を有効にするか、無効にするかを設定します。 LDAP サーバーのディレクトリーから、 素開始位置(英数字、記号で最大 64 文字)を指定します。		
	[検索ベース]			
	[属性]	に使用する	メールアドレスを検索する際 の属性(英数字、記号で最大 32 設定します。	
		工場出荷時	計は [cn] です。	
	[検索方法]	設定	[始まる] / [含む] / [終わる]	
		検索方法を	:設定します。	
			を設定した場合は、指定した文 っている名前またはメールアド が検索されます。	
			設定した場合は、指定した文字 いる名前またはメールアドレ れます。	
		字で終わっ	を設定した場合は、指定した文っている名前またはメールアド が検索されます。	

[LDAP	[LDAP 91470h]	設定	[60 秒 (5-300 秒)]	
設定]		検索のタイ設定します	イムアウト時間(単位:秒)を 「。	
	[検索最大表示件数]	設定	[100 (5-100)]	
		検索結果の)最大表示件数を設定します。	
	[認証]	設定	[共通名] / [Simple] / [DIGEST-MD5] / [GSS-SPNEGO] / [NTLNMv2]	
		LDAP サー 方式を設定	バーのログインに使用する認証 Eします。	
	[LDAP アカウント]	LDAP サーバーへの接続に使用するユーザー名(英数字、記号で最大 64 文字)を入力します。 LDAP サーバーへの接続に使用するパスワード(英数字、記号で最大 32 文字)を入力します。		
	[LDAP パ゚スワード]			
	[ドメイン名]		バーへの接続に使用するドメイ 対字、記号で最大 64 文字)を入	
[メモリ ダイ	レクト]	設定	[無効] / [有効]	
			リーを使っての印刷を有効にす かにするかを設定します。	
[USB 設定	Ē]	設定	[Windows] / [Mac]	
			B ケーブルで接続しているコン -のオペレーティングシステム ます。	

Г п _ 67=П.	F4 1115% /		I =n.ch	[4 (4 40)]
「ファクス設	[ファクス設 [オートリタ イ [オートリタ イ アル] アル回数] [間隔時間]	[オートリダイ	設定	[1 (1-10)]
(上)		アル凹致」	相手が通話中などで応答できない場合に リダイアルする回数を $1\sim 10$ 回の間で設	
		定します。		
			設定	[2分(2-99分)]
		间」	リダイアル します。	の間隔を 2 ~ 99 分の間で設定
	[ファクス番号码	隺認]	設定	[オフ] / [オン]
	[ダイアルトーンを検出]			号を直接入力して指定すると 7ス番号を2度入力させるかど ごします。
				、力させることで、入力ミスに 『を防止できます。
			設定	[オフ] / [オン]
				にダイアルトーンの検出を行 ないかを設定します。
[送信設	[h-y / パルス		設定	[/-/] / [//°//]
定	 包			原を選択します。回線の種類が されていないと、ファクス通 せん。
			ご使用の回線の種類を確認してから、設 定してください。	
	[回線モター音量]		設定	[オフ] / [低] / [高]
			回線モニタ	7一音の音量を選択します。
			フック	こ設定している場合でも、[オン] キーを押したときにはモニ が聞こえます。


[送信設	[PSTN/PBX]	設定	[PSTN] / [PBX]
定]		PSTN また わせて選択	は PBX は、ご利用の環境に合 します。
			: ご利用の環境に電話交換機などがない場合に選択します。ご利用の環境に電話交換機などがあり、内線電話システムなどを用いている場合に選択します。[PBX]を選択した場合は、外線発信番号を設定します。
	[電話 / ファクス モード]	設定	[オフ] / [オン]
		信を切り替	目動的に電話着信とファクス受替える機能です。電話機を接続ご設定します。
		言 返 ■ [オン] : こ 言	ファクスの場合は自動受信され、 電話の場合は応答音だけ相手に 返します。 ファクスの場合は自動受信され、 電話の場合は呼び出し音が鳴り ます。
		♡ [設定以 信モート*) す。	ニュー] - [ファクス受信設定] - [受]は[自動受信]に設定しま
	[電話呼出し時間]	設定	[5 秒] / [10 秒] / [15 秒] / [20 秒] / [25 秒] / [30 秒] / [60 秒] / [90 秒] / [120 秒] / [150 秒] / [180 秒] / [240 秒]
			が出し時間(秒)を設定します。 スス モード] が [オン] の場合に設定 スります。

[送信設	[留守番電話接続]	設定	[オフ] / [オン]
定]		電話機の留定します。	守番電話機能を使う場合に設
			定した場合、留守番電話応答中 信号を検出するとファクス受 ます。
		信モード] す。	[1-] - [ファクス受信設定] - [受 は [自動受信] に設定しま ファクスモード] は [オフ] に設定して 」ハ。

	Г	ı	1
[ユーザ- 設定]	[日付/時刻]	設定	[時間]:[00:00-23:59]
以任」			[日付]:[00/01/01-99/12/31]
			[タイムゾーン]:
			[GMT+12:00-GMT-12:00]
			(30 分間隔) デフォルト: +9:00
		THE	プラオルド・ +9.00 およびタイムゾーンをテン
		現在の日間キーで入力	
	[サマータイム]	設定	「 オフ] / 「オン] [60分(1-150 分)]
		サマータィ	′ムの設定を行います。
		[オン] を選 で設定でき	択したときは、 $1\sim 150$ 分の間ます。
	[日付種類]	設定	[MM/DD/YY] / [DD/MM/
			YY] / [YY/MM/DD]
		レポートやリストの日時表示の形式を選 択します。	
	[固定倍率]	設定	[インチ] / [メトリック]
		ズーム倍率のプリセットで使用する単位 系を、インチまたはミリメートルのいず れかに設定します。	
	[ファクス番号]	本機のファクス番号を入力します。数字、スペース、+、 - で 20 桁まで入力できます。	
		ここで設定したファクス番号が送信先の 文書のヘッダーに印刷されます。	
		ん。	らない はいませい はいませい はいませい かいませい かいませい かいかい かいかい かいかい かいかい かいか
[ユーザー 設定]	[ユーザー名]		名を入力します。英数字、カタ 号で最大 32 文字まで入力できま
		ここで設定書のヘッタ	Eしたユーザー名が送信先の文 ゲーに印刷されます。
		工場出荷限 ん。	らないにも登録されていませ
[消耗品 を交換]	[定着ユニット]	定着ユニッ セットしま	/ ト交換時にカウンターをリ ミす。

コピー設定メニュー

コピー機能に関する設定を行うには、設定メニューから [卍°-設定] を選択します。コピー設定メニューの構成は以下のとおりです。



[優先用紙]		設定	[HV 1] / [HV 2] / [HV 3]	
		通常使用するトレイを設定します。		
		** オプションの給紙ユニットを装着していない場合、 [トレイ 3] は表示されません。		
[自動トレイヤ	切り替え]	設定	[無效] / [有効]	
		[有効] に設定すると、指定した給紙トレイの用紙がなくなった場合に自動的に同じサイズの用紙がセットされているトレイに切換えて印刷を続行します。		
		[無効] に設定すると、指定した給紙トレイの用紙が なくなると印刷を停止します。		
[優先画質]		設定	[文/写] / [文字] / [写真] / [精 細(文/写)] / [精細/文字] / [精 細/写真]	
		コピーする原稿の種類を設定します。		
		☆ ADF に原稿をセットすると、初期設定は自動的に [文 / 写]に切換ります。		
		☆ 各設定の解像度について詳しくは、「優先画質設定と解像度の組み合わせ」(p.109)をごらんください。		
[優先濃度	Ę]	設定	[自動] / [手動設定]	
		通常使用する濃度の設定方法を選択します。		
[濃度	[自動]	設定	(薄い) ₫□■□● (濃い)	
\\^`\\]		下地色の濃度を調整します。		
	[手動設 定]	設定	(薄い) (100010000 (濃い)	
		通常使用する	コピー濃度を設定します。	
[シャ-プネス]		設定	(弱い) (3000000 (強い)	
		原稿を読込むときの、文字や線などの境界部分の強さ を設定します。		
[ソート設定]		設定	[/ソート] / [ソート] (1部ごと)	
		通常使用する	コピーのソート方法を設定します。	
[N-UP 優先順]		設定	[1IN1] / [2IN1] / [4IN1]	
		1枚の用紙に	印刷するページ数を設定します。	

		,	
[4IN1 ページ順]	設定	[横順] / [縦順]	
	4IN1 コピーで 設定します。	で読み込んだ原稿のページレイアウトを	
[優先両面北°-]	設定	[オフ] / [長辺とじ] / [短辺とじ]	
	通常使用する両面コピーの設定を選択します。		
	[オフ] に設定した場合は、通常両面コピーがオフになります。		
	[長辺とじ] に設定した場合は、通常両面コピーがオンになり、長辺とじで出力されます。 [短辺とじ] に設定した場合は、通常両面コピーがオンになり、短辺とじで出力されます。		


優先画質設定と解像度の組み合わせ

各設定と解像度の組み合わせは以下になります。

原稿ガラス	カラー	[文/写]、[文字]、[写真]	600 × 300 dpi
		[精細(文/写)]、[精細/文字]、[精細/写真]	600 × 600 dpi
	モノクロ	[文/写]、[文字]、[写真]	600 × 300 dpi
		[精細(文/写)]、[精細/文字]、[精細/写真]	600 × 600 dpi
ADF	カラー	[文/写]、[文字]、[写真]	300 × 300 dpi
		[精細(文/写)]、[精細/文字]、[精細/写真]	600 × 300 dpi
	モノクロ	[文/写]、[文字]、[写真]	600 × 300 dpi
		[精細(文/写)]、[精細/文字]、[精細/写真]	600 × 300 dpi

ダイアル登録メニュー

常用、短縮ダイアル、グループダイアルを登録するには、設定メニューから [ダイアル登録] を選択します。ダイアル登録メニューの構成は以下のとおりです。



[常用]	よく使う短縮ダイアルまたはグループダイアルを、常用 に登録します。[登録宛先] キーを押し、 [▼/▲] キーですばやく指定できます。
	常用には最大 20 件登録できます。
	詳しくは、「常用に登録する」(p.270)をごらんください。
[短縮ダイアル]	よく使うファクス番号またはメールアドレスを、短縮ダイアルに登録します。ファクス番号またはメールアドレスの手入力をしないため、簡単に呼び出せ、正確に相手先を指定できます。
	短縮ダイアルはファクス番号またはメールアドレスを最 大 220 件登録できます。
	詳しくは、「直接入力で短縮ダイアルを登録する」 (p.279) または「LDAP 検索を使って短縮ダイアルを登録する」(p.283) をごらんください。
[ケ゛ルーフ゜ タ゛イアル]	よく使う同報相手先を、グループダイアルに登録します。登録したグループを選択するだけで、複数の相手先を呼び出すことができます。
	1 つのグループダイアルには、最大 50 件登録できます。
	グループダイアルは最大 20 件登録できます。
	詳しくは、「グループダイアルを登録する」(p.293) を ごらんください。

ファクス送信設定メニュー

詳しくは、[ファクスユーザーズガイド](ソフトウェアディスク 内の PDFマニュアル)をごらんください。

ファクス受信設定メニュー


詳しくは、[ファクスユーザーズガイド](ソフトウェアディスク 内の PDFマニュアル)をごらんください。

レポート設定メニュー

詳しくは、[ファクスユーザーズガイド](ソフトウェアディスク 内の PDFマニュアル)をごらんください。

読込み設定メニュー

スキャナー機能に関する設定を行うには、設定メニューから [読込み設定] を選択します。読込み設定メニューの構成は以下のとおりです。



◇太字は工場出荷時の設定値を表します。

[ファイル形式]	設定	[TIFF] / [PDF] / [JPEG]		
	スキャンしたデータをメールで送信するときのファイ ル形式を選択します。			
	** PDFファイルはAdobe Acrobat Readerで開くことができます。			
	(プレー) でスキャンした TIFF ファイルは、Windows XP の Windows Picture と FAX Viewer または、Windows Vista の Windows Photo Gallery では開くことができません。これらのファイルは、アプリケーション(例えば Adobe PhotoShop、Microsoft Office Document Imaging またはACDsee)で画像処理すると開くことができます。			
[符号化方式]	設定	[MH] / [MR] / [MMR]		
	スキャンした 法を選択しま	データをメールで送信するときの圧縮方 す。		
	MH、MR、M	MR の順に圧縮率が高くなります。		
	ジメール送信時のカラー設定で[白黒]を選択し 場合のみ有効となります。			
		5ーの設定については、「スキャンカラー 815)をごらんください。		
[解像度]	設定	[150×150dpi] / [300×300dpi]		
	メールで送信 す。	するスキャンデータの解像度を設定しま		
[優先画質]	設定	[文/写] / [文字] / [写真]		
	通常使用する	スキャンデータの画質を選択します。		
[濃度レベル]	設定	(薄い) (1000000000000000000000000000000000000		
	通常使用する	スキャンデータの濃度を選択します。		
[シャープ°ネス]	設定	(弱い) (1000000) (強い)		
	原稿を読込むときの、文字や線などの境界部分の強さを設定します。			
[読込みサイズ]	設定	[A5] / [A4] / [B5] / [HLT] / [LETTER] / [LEGAL]		
	スキャンサイ	′ズを設定します。		


[ファイル サイス゛]	設定	[分割しない] / [分割する]	
	メールで送信するスキャンデータのサイズを制限する かどうかを選択します。		
	[分割する] を選択した場合は、1 ~ 10Mb の範囲で 上限サイズを指定します。送信するデータが上限サイズを超える場合は、複数の添付ファイルとして分割送 信されます。		
	被数の添付対応する。	対ファイルを受信するには、分割送信に メールソフトウェアが必要です。	
[スタートキー]	設定	[白黒] / [カラー / グレー]	
	スタートキー	の動作を設定します。	

PS プリントメニュー

メイン(コピーモード)画面で [PS プリハ] を選択して [選択] キーを押すと、本機の PS プリントメニューが表示されます。 PS プリントメニューでは、本機のハードディスク(オプション)に蓄積されたジョブの印刷や削除、印刷するときの各種設定を変更できます。

PS プリントメニューの構成は以下のとおりです。

▽ PS プリントメニュー内で1つ前の画面に戻るには、[戻る] キーを押します。(設定値の入力中に [戻る] キーを押した場合、その設定は反映されません。)




*** この項目はオプションの増設ストレージ HDD を装着している場合に表示されます。

保存/印刷メニュー

本機のハードディスク(オプション)に蓄積されたジョブを印刷、削除するには、PS プリントメニューから[保存 / 印刷メニュー]を選択します。保存 / 印刷メニューの構成は以下のとおりです。


♡ この項目はオプションの増設ストレージ HDD を装着している場合に表示されます。




[印刷]	以下の手順でジョブを印刷します。
	1. 印刷したいジョブを選択し、[選択] キーを押します。
	2. [印刷] を選択し、[選択] キーを押します。
	♡ パスワードが設定してある場合は、パスワードを入力してください。
	 印刷部数を設定し、[選択] キーを押します。 カラーで印刷する場合は、[スタート(カラー)] キーを押します。モノクロで印刷する場合は、[スタート(モノクロ)] キーを押します。
[削除]	以下の手順でジョブを削除します。
	1. 削除したいジョブを選択し、[選択] キーを押し ます。
	2. [削除] を選択し、[選択] キーを押します。
	
	3. [はい] を選択し、[選択] キーを押します。

用紙メニュー

印刷で使用する用紙の管理を行うには、PS プリントメニューから [用紙 メニュー] を選択します。用紙メニューの構成は以下のとおりです。






*1 この項目はオプションの給紙ユニットを装着している場合に表示されます。給紙ユニットの商品名は「増設1段カセットユニット」です。
*2 この項目はオプションの増設ストレージ HDD を装着している場合に表示されます。


[任意のトレイ	[トレンイ1用	[トレンイ1任	設定	[オン] / [オフ]
設定]	設定] 紙]	意のサイズ]		設定した任意の用紙サイズ 用するかしないかを設定し
		[トレイ1任	設定	[オン] / [オフ]
		意の種類]		設定した任意の用紙種類のするかしないかを設定しま
	[トレンイ2用	[トレイ2任	設定	[オン] / [オフ]
	紙]	意のサイズ]		設定した任意の用紙サイズ 用するかしないかを設定し
		[トレイ2任	設定	[オン] / [オフ]
		意の種類]		設定した任意の用紙種類のするかしないかを設定しま
	[トレンイ3用	[トレンイ3任	設定	[オン] / [オフ]
	紙]	意の種類]		設定した任意の用紙種類のするかしないかを設定しま
[自動トレイ切替	<u></u> すえ]		設定	[オン] / [オフ]
			イの用紙が同じサイズ	ですると、指定した給紙トレなくなった場合に自動的にの用紙がセットされている換えて印刷を続行します。
				Eすると、指定した給紙トレ なくなると印刷を停止しま


[トレイ	[設定	[オン] / [オフ]		
マッヒ。ンク゛]			ピング機能を使用するかし		
			ないかを設定します。		
	[論理トレイ 0] ~ [論理	設定	[物理トレイ1] / [物理トレイ2]		
	トレイ 9]		/ [物理N/3]		
			ンタードライバーからプリ を受信したときに <i>、</i> どの給		
			使用して印刷するかを設定		
			のみ工場出荷時の設定値が に設定されています。[論		
		荷時の設定	値です。		
		[☆] [物理トレ	イ3] はオプションの給紙ユ		
		二ットを れます。	を装着している場合に表示さ		
[両面印刷]		設定	[オフ] / [長辺綴じ] /		
[] Jan. W.		12.7.	[短辺綴じ]		
			に設定すると、横にめくる		
		います。	になるように両面印刷を行		
			に設定すると、縦にめくる になるように両面印刷を行		
		います。			
			ドライバーでの設定がこの 設定より優先されます。		
[印刷枚数]		設定	[1 (1-9999)]		
		印刷部数を	設定します。		
			ドライバーでの設定が、こ の設定より優先されます。		
[部単位印刷]	設定	[オン] / [オフ]		
			する場合に部単位で印刷す かを設定します。		
			ドライバーでの設定が、こ の設定より優先されます。		

品質メニュー

印刷の品質に関する設定を行うには、PS プリントメニューから [品質メニュ-] を選択します。品質メニューの構成は以下のとおりです。







色分解

[カラーモート゛]	設定	[カラ-] / [モ <i>l/</i> 20]
	[カラ-] に設定す	すると、データをフルカラーで印刷します。
	[モノケロ] に設定	すると、データをモノクロで印刷します。
[明るさ調整]		[+15%] / [+10%] / [+5%] / [0%] / [-5%] / [-10%] / [-15%]
	印刷する画像の明るさを調節します。	

[スクリーン]	[イメージ印刷]	設定	[高精細] / [精細] / [スム	
			[-X ˙]	
		画像の中間色の再現性を設定します。		
		[高精細] (を再現しま	こ設定すると、高精密に中間色 す。	
		[精細] に 現します。	没定すると、詳細に中間色を再	
		[スムーズ] に を再現しま	設定すると、なめらかに中間色 す。	
	[テキスト印刷]	設定	[高精細] / [精細] / [スム -ズ]	
		テキストの	中間色の再現性を設定します。	
		[高精細] (を再現しま	こ設定すると、高精密に中間色 す。	
		[精細] に 現します。	段定すると、詳細に中間色を再	
		[スムーズ] に を再現しま	設定すると、なめらかに中間色す。	
	[グラフィックスED 刷]	設定	[高精細] / [精細] / [スム-ズ]	
		グラフィッ す。	クの中間色の再現性を設定しま	
		[高精細] (を再現しま	こ設定すると、高精密に中間色 す。	
		[精細] に 現します。	役定すると、詳細に中間色を再	
		[スムーズ]に を再現しま	設定すると、スムーズに中間色 す。	

[Iッジ強調]	[イメージ印刷]	設定	[オン] / [オフ]	
		イメージの		
		[オン]に設定	定すると、エッジを強調し)ます。
		[オフ] に設え ん。	定すると、エッジを強調し	ノませ
			印刷] が [オン] に設定され エッジの強調は行いまt	
	[テキスト印刷]	設定	[オン] / [オフ]	
		テキストの	エッジを強調します。	
		[オン]に設定	定すると、エッジを強調し)ます。
		[オフ] に設え ん。	定すると、エッジを強調し	ノませ
	[グラフィックス印	設定	[オン] / [オフ]	
	刷]	グラフィッ	クのエッジを強調します	0
		[オン]に設定	定すると、エッジを強調し	」ます。
		[オフ] に設な ん。	定すると、エッジを強調し	ノませ
			印刷] が [オン] に設定され . エッジの強調は行いまt	1てい ±ん。
[Iッジ強度]	設定	[オフ] / [ฐ	弱 / [中] / [強]	
	エッジを強くす を設定します。		加するエッジ強度ドット	の強さ
	[オフ]に設定す	ると、エッ	ジ強度ドットを付加しませ	せん。
	[弱] に設定す す。	ると、エッ	ジ強度ドットを弱めに付加	旧しま
	[中] に設定す	ると、エッ	ジ強度ドットを付加します	す。
	[強]に設定すす。	ると、エッ	ジ強度ドットを強めに付加	叩しま
			に設定すると、[エッジ強調 れていても、エッジ強調!	

[エコノミー印刷]	設定 [オン] / [オフ]
	トナー消費量を抑えた印刷を行うかどうかを設定します。
	[オン] に設定すると、消費量を抑えた印刷を行います。
	[オフ] に設定すると、消費量を抑えた印刷を行いません。
	*

	1	1	
[PS 印刷設定]	[イメージ印刷]	[RGB ソース]	設定 [デバイス色] [sRGB] [AppleRGB] [AdobeRGB1998] [ColorMatchRGB]
			[BlueAdjustRGB]
			RGB の画像データのカラース ペースを設定します。
			[デバイス色] に設定すると、カラースペースを設定しません。
			EpsonNet Config で RGB ソース プロファイルをダウンロード している場合は、設定値に追 加して表示されます。
		[RGB 特 性]	設定 [鮮やか] / [写真 調] / [相対色] / [絶対色]
			RGBの画像データを CMYK の データに変換するときの特性 を設定します。
			[鮮やか] に設定すると、鮮や かな出力になります。
			[写真調] に設定すると、より 明るい出力になります。
			[相対色] に設定すると、相対 色が RGB ソースプロファイル に反映されます。
			[絶対色] に設定すると、絶対 色が RGB ソースプロファイル に反映されます。

	[グレー再 現]	設定 [4色(CMYK) け-] / [全て黒 (K) け-] / [黒の み黒 (K) け-]
		RGB の画像データの黒色とグレーの再現方法を設定します。
		[4色(CMYK) トナー] に設定する と、CMYK を使用して再現しま す。
		[全て黒 (K) トナー] に設定すると、ブラックを使用して再現します。
		[黒のみ黒 (K) け-] に設定する と、黒色のみブラックを使用 して再現します。
	[出力 プロファイル]	設定 [自動]
		出力プロファイルを設定しま す。
		[自動] に設定すると、設定されたカラーマッチングや、中間色、他のプロファイルの組み合わせにより、プリンターが自動的に適応する出カプロファイルを選択します。
		EpsonNet Config で出力プロファイルをダウンロードしている場合は、設定値に追加して表示されます。

T			
	[テキスト印刷]	[RGB ソ - ス]	設定 [デバイス色] [sRGB] [AppleRGB] [AdobeRGB1998] [ColorMatchRGB]
			[BlueAdjustRGB]
			RGB のテキストデータのカ ラースペースを設定します。
			[デバイス色] に設定すると、カラースペースを設定しません。
			EpsonNet Config で RGB ソース プロファイルをダウンロード している場合は、設定値に追 加して表示されます。
		[RGB特性]	設定 [鮮やか] / [写真 調] / [相対色] / [絶対色]
			RGB のテキストデータを CMYK のデータに変換するときの特性を設定します。
			[鮮やか] に設定すると、鮮や かな出力になります。
			[写真調] に設定すると、より 明るい出力になります。
			[相対色] に設定すると、相対 色が RGB ソースプロファイル に反映されます。
			[絶対色] に設定すると、絶対 色が RGB ソースプロファイル に反映されます。

 1	1
[グレー再 現]	設定 [4色(CMYK) トナ-] / [全て黒 (K) トナ-] / [黒の
	み黒 (K) け-]
	RGBのテキストデータの黒色 とグレーの再現方法を設定し ます。
	[4色 (CMYK) け-] に設定する と、CMYK を使用して再現しま す。
	[全て黒 (K) け-] に設定する と、ブラックを使用して再現 します。
	[黒のみ黒 (K) け-] に設定すると、黒色のみブラックを使用して再現します。
[出力	設定 [自動]
プロファイル]	出力プロファイルを設定しま す。
	[自動] に設定すると、設定されたカラーマッチングや、中間色、他のプロファイルの組み合わせにより、プリンターが自動的に適応する出力プロファイルを選択します。
	EpsonNet Config で出力プロファイルをダウンロードしている場合は、設定値に追加して表示されます。

[グラフィックスED 刷]]	[RGB ソース]	設定	「デバイス色」 [sRGB] [AppleRGB] [AdobeRGB1998] 「ColorMatchRGB]
			[BlueAdjustRGB]
			フィックデータの 一スを設定します。
			に設定すると、カ スを設定しません。
		プロファイ	ionfig で RGB ソース ルをダウンロード 合は、設定値に追 されます。
	[RGB 特性]	設定	[鮮やか] / [写真 調] / [相対色] / [絶対色]
			フィックデータを ータに変換するとき 定します。
		[鮮やか] (i	こ設定すると、鮮や なります。
			こ設定すると、より になります。
			こ設定すると、相対 /ースプロファイル ます。
			こ設定すると、絶対 /ースプロファイル ます。

ı	1
[グレー再 現]	設定 [4色(CMYK) トナ-] / [全て黒 (K) トナ-] / [黒の み黒(K) トナ-]
	RGB のグラフィックデータの 黒色とグレーの再現方法を設 定します。
	[4色(CMYK) トナー] に設定する と、CMYK を使用して再現しま す。
	[全て黒 (K) け-] に設定する と、ブラックを使用して再現 します。
	[黒のみ黒 (K) け-] に設定する と、黒色のみブラックを使用 して再現します。
[出力	設定 [自動]
フ。ロファイル]	出力プロファイルを設定しま す。
	[自動] に設定すると、設定されたカラーマッチングや、中間色、他のプロファイルの組み合わせにより、プリンターが自動的に適応する出力プロファイルを選択します。
	EpsonNet Config で出力プロファイルをダウンロードしている場合は、設定値に追加して表示されます。

1	ı	ı	
[シミュレーション]	[シミュレーション プ。ロファイル]	設定	[なし] / [SWOP] / [Euroscale] / [CommercialPress] / [JapanColor] / [TOYO] / [DIC]
		シミュレー ルを選択し	ションプロファイ ます。
			没定すると、シミュ プロファイルを設 。
		ションプロロードして	Config でシミュレー ファイルをダウン いる場合は、設定 て表示されます。
	[シミュレーション 特性]	設定	[相対色] / [絶対 色]
			ションプロファイ 設定します。
		色がシミュ	こ設定すると、相対 レーションプロ 反映されます。
		色がシミュ	こ設定すると、絶対 レーションプロ 反映されます。


[CMYK グ レー再現]	設定	[4色(CMYK)け-] / [全て黒 (K)け-] / [黒の み黒(K)け-]
		色で作成された黒色 再現方法を設定し
	,	K) トナー]に設定する を使用して再現しま
	` ') トナー] に設定する クを使用して再現
		(K) トナー] に設定する みブラックを使用 ます。


[階調補正]	[濃度補正]	設定	[オン] / [オ	7]	
		[オン] に設定 ます。	Eすると、画	質調整を	有効にし
		[オフ] に設え ます。	Eすると、画	質調整を知	無効にし
	[CMYK 濃度調整]	[>TV] / [7t* V9] / [4I0-] / [7* 5v/)]	[ハライト部]	設定	[+3] / [+2] / [+1] / [0] / [-1] / [-2] / [-3]
				ハイライ CMYK 濃原 します。	
			[中]	設定	[+3] / [+2] / [+1] / [0] / [-1] / [-2] / [-3]
				中間部の 度を設定	
			[シャドウ部]	設定	[+3] / [+2] / [+1] / [0] / [-1] / [-2] / [-3]
				シャドー CMYK 濃原 します。	

[色分解]	設定	[オン] / [オフ]
		ると、色分解を有効にします。1 ページを 1で分割して黒で 4 ページ印刷します
	[オフ]に設定す	ると、色分解を無効にします。

システムメニュー

本機の印刷時の動作に関する設定を行うには、PS プリントメニューから [システム メニュ-] を選択します。システムメニューの構成は以下のとおりです。





*** この項目はオプションの増設ストレージ **HDD** を装着している場合に表示されます。

*2 この項目は [用紙設定] - [デフォルト用紙] - [用紙サイズ] を [不定形] に設定している場合に表示されます。

[Iミ	[優先エミ	設定	[自動] /	[ポストスクリプト]	
ントション]	ユレーション]	プリンター制御言語を選択します。 [自動] を選択した場合は、本機が受信したプリントジョブから自動的にプリンター制御言語を選択します。			
	[ポストスクリ	[ウェイトタイム	設定	[0 (0-300)]	
	プト]	アウト]		ッリプトエラーと判断するまで 対定します。	
			[0] に設定 ん。	Eすると、タイムアウトしませ	
		[PS Iラ-	設定	[オン] / [オフ]	
		^° -ジ]		7リプトエラーが発生したとき -ページを印刷するかどうかを -。	
		[PS プロトコル]	設定	[自動] / [標準] / [バイナリー]	
				7リプトのデータストリームと 傾信のプロトコルを設定しま	
				トリームカ	設定すると、本機がデータス ^ら自動的に適合するプロトコ
		[自動	を判断しま設定	[オン] / [オフ]	
		トラッヒ。 <i>ソク</i> 、]	自動トラッ周囲に白い	[47] / [47] ブ機能を設定すると、絵柄の 隙間が出ないように隣り合う 印刷します。	
		[ブラックオ ーバープリン トフ	設定	[テキストとグラフィック] / [テキスト] / [オフ]	
			と、黒い文	ーバープリント機能を使う で字や図形の周囲に白い隙間が いに隣り合う色に黒を重ねて印	
				ラフィック] に設定すると、重なる ²と図に設定します。	
			[テキスト] (こ) 字に設定し	設定すると、重なる条件を文 ,ます。	

	1	1	1	1	
	[XPS]	[電子署	子署 設定 [有効] / [無效] XPS 電子署名を有効にするか無効にす かを設定します。 [有効] に設定すると、XPS 電子署名が 有効になります。		
		名]			
			[無効] に 無効になり	設定すると、XPS 電子署名が ます。	
		[XPS Iラ-	設定	[オン] / [オフ]	
		^° −ジ]	XPS エラー発生時にエラーページを印刷するかしないかを設定します。		
			[オン] に設定すると、XPS エラー発生時にエラーページを印刷します。 [オフ] に設定すると、XPS エラー発生時にエラーページを印刷しません。		
[用紙設定]	[デフォルト用 紙]	[用紙サイス*]	設定	[LETTER] / [LEGAL] / [EXE] / [A4] / [A5] / [A6] / [B5] / [GLT] / [HLT] / [F4] / [GLG] / [洋形 6 号] / [長形 3 号] / [/カバキ] / [往復 //ガキ] / [不定形]	
			通常使用すす。	る用紙のサイズを設定しま	

	1	ı		 			
		[不定形 サイズ]	設定	通常使用する用紙が不定形サイズの場合、用紙サイズを設 定します。			
				[幅] の設定範囲は、92 〜 216 mm(3.63 〜 8.50 インチ) です。			
				工場出荷時の設定値は、 [210 mm] ([8.27] インチ) です。			
				[長さ] の設定範囲は、148 〜 356 mm(5.83 〜 14.00 イ ンチ) です。			
				工場出荷時の設定値は、 [297 mm] ([11.69] インチ) です。			
		[用紙種類]	設定	[普通紙] / [再生紙] / [厚紙 1] / [厚紙 2] / [厚紙 1] / [封筒] / [川がキ] / [ルターヘッド] / [光沢紙 1] / [光沢紙 2] / [両面不可] / [特殊紙]			
			通常使用す	る用紙の種類を設定します。			
[Ŧ <i>Jウ</i> ロ	設定	[自動] /	[モノクロ印刷]] / [カラー印刷]			
^° −ジ]	カラー指定 作を設定し		ノトジョブの)中にあるモノクロページの動			
	[自動] に設定すると、印刷前にカラーで印刷するかモノクロ で印刷するかを自動判別します。						
	[モノクロ印刷] に設定すると、ページごとにモノクロの自動判別を行います。印刷速度が遅くなることがありますが、カラーのトナーカートリッジと感光体ユニットの消費を抑えることができます。						
		に設定する 1刷します。		7ロページがあってもカラー			
[スタート	[スタート	設定	[オン] / [ネ	t7]			
オフ゜ション]	^° - ジ]		原を入れたと しないかを討	ごきに PS メニューマップを印 段定します。			


[保存 ジョブ タイム アウト]	設定	[無效] / [1 時間] / [4 時間] / [1日] / [1 週間]			
	ハードディスクに保存したプリントジョブを消去するまでの時間を設定します。				
	[無効] に設定した場合は、時間によるプリントジョブの を行いません。				
[HDD フォーマット]	[ユーザー領 域のみ]	ハードディスクのユーザー領域を初期化します。このメニューを実行すると、本機は自動的に再起動します。			
	[全領域]	ハードディスクを初期化します。このメニューを実 行すると、本機は自動的に再起動します。			

メモリプリントメニュー

メイン(コピーモード)画面で [メモリ プリント] を選択して [選択] キーを押すと、本機のメモリプリントメニューが表示されます。メモリプリントメニューでは、メモリプリントの操作や、メモリプリントに関する各種設定を行えます。

メモリプリントメニューの構成は以下のとおりです。

ごこのメニューはオプションの増設ストレージ HDD を装着している場合のみ表示されます。また、ユーザー認証機能においてパブリックユーザーを許可していない場合は表示されません。ユーザー認証機能について詳しくは、[リファレンスガイド](ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル)をごらんください。



∜太字は工場出荷時の設定値を表します。

[ファイル リスト]	印刷したい	したいファイルを選択して、[選択]キーを押してくださ			
		ファイルがフォルダー内にある場合は、フォルダー 、選択キーを押してください。			
	[用紙選択]	設定	[LETTER] / [LEGAL] / [EXE] / [A4] / [A5] / [A6] / [B5] / [GLT] / [HLT] / [F4] / [GLG] / [洋形 6 号] / [長形 3 号] / [ハガキ 100x148] / [往復八ガキ 148x200] / [不定形]		
		用紙のサイ	イズを選択して設定します。		
		設定]	な定は、[PS プリント] - [システムメニュー] - [用紙 - [デフォルト用紙] - [用紙サイズ]で設定した こなります。		
			たファイルが PDF、XPS ファイルの この項目は表示されません。		
	[片面/両	設定	[片面] / [両面]		
	面	[両面] に設定すると、両面印刷を行います。さらに、とじ方向を設定してください。 [長辺とじ] に設定すると、横にめくるレイアウトになるように両面印刷を行います。			
		[短辺とじ] に設定すると、縦にめくるレイアウト になるように両面印刷を行います。			
	[北°-部数]	設定	[1 (1-9999)]		
		印刷部数	を設定します。		
			たファイルが XPS ファイルの場合、この 表示されません。		
	[仕上がり]	設定	[ノソト] / [ソト (1部ごと)]		
		複数部印刷する場合に部単位で印刷するかしないかを設定します。 [ノンソート] に設定すると、部単位印刷を行いません。			
		[ソ-ト(1 音 います。	『『こと》] に設定すると、部単位印刷を行		

[ファイル タイフ゜]	設定	[PDF,XPS,TIFF,JPG] / [PDF,XPS]
	表示するファイルの種類を選択します。	



使用できる用紙

用紙のサイズ

用紙	用紙サイズ		給紙ト	両面	٦	ス	ファ
	ミリ (mm)	インチ (in.)	レイ*1	印刷	ピー	キャン	クス 印刷
LETTER	215.9 × 279.4	8.5×11.0	1/2/3	0	0	0	0
LEGAL	215.9 × 355.6	8.5 × 14.0	1/3	0	○*2	○*2	0
EXE (Executive)	184.2 × 266.7	7.25 × 10.5	1/2/3	0	0	×	×
A4	210.0 × 297.0	8.2 × 11.7	1/2/3	\circ	\circ	\circ	0
A5	148.0 × 210.0	5.9 × 8.3	1/2	×	0	0	×
A6	105.0 × 148.0		1/2	×	×	×	×
B5	182.0 × 257.0	7.2 × 10.1	1/2/3	0	0	0	×
GLT (Government Letter)	203.2 × 266.7	8.0 × 10.5	1/2	0	0	×	×
HLT (Half-Letter)	139.7 × 215.9	5.5 × 8.5	1/2	×	0	0	×
F4	210.0 × 330.0	8.25 × 13.0	1	0	○*2	○*3	×
GLG (Government Legal)	215.9 × 330.2	8.5 × 13.0	1/3	0	×	×	×
ハガキ	100.0 × 148.0	3.9 × 5.8	1/2	×	0	×	×
往復八ガキ	148.0 × 200.0	5.8 × 7.9	1/2	×	0	×	×
洋形 6 号	190.5 × 98.4	7.5 × 3.875	1	×	0	×	×
長形3号	120.0 × 235.0	4.7 × 9.2	1	×	0	×	×
カスタムサイ ズ(トレイ 1)	92.0 ~ 216.0 (幅) × 148.0 ~ 356.0 (長 さ)	3.6~8.5 (幅)×5.8 ~14.0 (長 さ)	1	×	×	×	×
カスタムサイ ズ(トレイ 2)	92.0 ~ 216.0 (幅) × 148.0 ~ 297.0 (長 さ)	3.6 ~ 8.5 (幅) × 5.8 ~ 11.7 (長 さ)	2	×	×	×	×

用紙	用紙サイズ		給紙ト	両面	コ	ス	ファ
	ミリ (mm)	インチ (in.)	レイ* ¹	印刷	ピー	キャン	クス 印刷
カスタムサイ ズ(両面)		7.2 ~ 8.5 (幅) × 10.0 ~ 14.0 (長 さ)	-	0	×	×	×
カハノムノー	12.7 ~ 215.9 (幅) × 12.7 ~ 297.0 (長さ)	0.5 ~ 8.5 (幅) × 0.5 ~ 11.7 (長 さ)	-	1	0	*4	×

備考:

*1 トレイ 1 = 手差しトレイ

トレイ3=普通紙、両面不可紙、特殊紙

- *2ADF 使用時のみ
- *3ADF からの TWAIN スキャン時のみ
- *4 原稿ガラスからの TWAIN スキャン時のみ
 - が カスタムサイズは上の表の数値の範囲でプリンタードライバーから設定してください。

これらのカスタムサイズ用紙をご利用になる場合は、手差しトレイを使用するか、トレイ2で100枚以内の枚数で使用してください。

用紙の種類

普通紙以外の特殊紙に印刷する際には、十分な品質の印刷結果が得られるか、あらかじめ確認印刷をしてください。

用紙はセットするまで包装紙の中に入れ、平らな場所で保管してください。

普通紙 (再生紙)

容量	トレイ 1 (手差しトレ イ)	100 枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ 2	250 枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ3	500 枚(用紙の厚さにより変わります)
用紙のセット方向	トレイ 1 (手差しトレ イ)	印刷面が下向き
	トレイ 2/3	印刷面が上向き
プリンター	[普通紙]	
ドライバー での用紙種 類の設定	([再生紙])	
坪量	$60\sim 90~\mathrm{g/m^2}$	
両面印刷	「用紙のサイズ」	(p.145)をごらんください。

以下の用紙を使用してください。

- エプソン製の用紙 上質普通紙 LPCPPA4 (A4) 普通紙への印刷において、最良の印刷品質を得ることができる用紙で す。
- 販売店で取り扱っている OA 用紙、再生紙など、プリンターとコピー対応 の普通紙(再生紙)

以下のような用紙は使用しないでください。印刷品質の低下や、紙づまり、本機の故障の原因になります。

- 表面加工されている用紙(カーボン紙、カラー加工された紙など)
- カーボン紙
- 感熱紙、熱転写用紙
- 水転写用紙
- ノーカーボン紙
- アイロンプリント用紙
- インクジェットプリンター用紙(スーパーファイン紙、光沢フィルム、 ハガキなど)
- 一度印刷に使用した用紙
 - インクジェットプリンターで印刷された用紙
 - モノクロ/カラーのレーザープリンター/コピー機で印刷された用紙
 - 熱転写プリンターで印刷された用紙
 - 他のプリンターやファクス機で印刷された用紙

- 湿気のある用紙 湿度が 15% ~ 85% の場所に用紙を保管してください。湿気があるとトナーは用紙にうまく付着しません。
- 粘着性のある用紙
- 折られた用紙、しわのある用紙、エンボス加工されている用紙、曲がった用紙
- 穴の開いた用紙、パンチ穴加工された用紙、破れた用紙
- なめらかすぎる用紙、あらすぎる用紙、織られたもの
- 表と裏で紙質(あらさ)が異なる用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙
- 静電気がたまっている用紙
- アルミ箔や金箔、光っているもの
- 感熱紙、または定着部の温度(205℃)に耐性がない用紙
- 変則的な形の(長方形でない、正しい角度で断裁されていない)用紙
- のり、テープ、クリップ、ステープル、リボン、留め金、ボタンがつい ているもの
- 酸性のもの
- その他対応していない用紙

厚紙

坪量 90 g/m² より厚い用紙を厚紙として扱います。どの厚紙の場合も、あらかじめ普通紙で確認印刷をして確認してください。

厚紙には連続印刷することができます。ただし、用紙の品質や印刷環境によっては、給紙がうまくいかない場合があります。問題が起こったときは、連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

容量	トレイ 1 (手差しトレイ) トレイ 2	20 枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ 3	対応していません。
用紙のセッ ト方向	トレイ 1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き
	トレイ 2	印刷面が上向き
プリンター	[厚紙 1(91-150) g/m²)]
ドライバー での用紙種 類の設定	[厚紙 2(151-21	.0 g/m²)]

坪量	$91\sim210~\mathrm{g/m^2}$
両面印刷	コピー機能時には対応していません。
	プリント機能時には対応しています。
	「用紙のサイズ」(p.145)をごらんください。

以下のような使い方はしないでください。

■ トレイ1の中で厚紙を他の用紙と混ぜないでください。紙づまりの原因 になります。

封筒

封筒の表面(宛先(表)面)のみに印刷が可能です。種類によっては、3枚構造になっているものがあります(表面/裏面/折り返し)。その場合、重なっている部分の印刷が欠けたり、かすれる可能性があります。

封筒には連続印刷することができます。ただし、用紙の品質や印刷環境によっては、給紙がうまくいかない場合があります。問題が起こったときは、連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つことがありますので、事前に試し印刷をすることをお勧めします。

容量	トレイ 1 (手差しトレイ)	10 枚(用紙の厚さにより変わります)
	(于左しトレイ)	
	トレイ 2/3	対応していません。
用紙のセッ ト方向	印刷面が下向き	
プリンター ドライバー での用紙種 類の設定	[封筒]	
両面印刷	対応していません	 ん。

以下の封筒を使用してください。

- レーザープリンター対応の封筒
- 乾いている封筒

以下のような封筒は使用しないでください。

- 折り返し部分にのりがついている封筒、封にのりがついた封筒
- テープシール、金属の留め具、クリップ、ファスナー、はがして使用するシールがついている封筒
- 窓付きの封筒

- 表面が粗い和紙などの封筒
- 定着部の熱 (205°C) で溶けたり、燃焼、蒸発、有毒ガスを発生するものが使われている封筒
- すでにのりでとじられている封筒

ラベル紙

ラベル紙は、表面の紙(印刷面)、シール部分、台紙で構成されています。

- 表面の紙は、普通紙の仕様にしたがってください。
- 表面の紙が台紙全体を覆い、シール部分が表面に出ない用紙を使用して ください。

ラベル紙には連続印刷することができます。ただし、用紙の品質や印刷環境によっては、給紙がうまくいかない場合があります。問題が起こったときは、連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

お使いのアプリケーションにしたがってラベル紙用のデータを作成してください。また、印刷がずれないか、普通紙で確認印刷をして確認してください。ラベル紙への印刷についての詳細は、お使いのアプリケーションのマニュアルをごらんください。

容量	トレイ 1 (手差しトレイ) トレイ 2	20 枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ3	対応していません。
用紙のセッ ト方向	トレイ 1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き
	トレイ 2	印刷面が上向き
プリンター ドライバー での用紙種 類の設定	[ラベル紙]	
両面印刷	対応していません	Uo.

以下のラベル紙を使用してください。

■ レーザープリンター用ラベル紙

以下のようなラベル紙は使用しないでください。

- はがれやすいラベル紙
- 裏紙がはがされていたり、のりがむき出しになっているラベル紙

(グラベルが定着ユニットに貼り付き、紙づまりが起こる可能性があります。

■ 最初から断裁されているラベル紙

使用禁止	 使用可
型抜きされて台紙面が露出しているラベル紙	断裁されていない ページ全体のラベル紙

レターヘッド

レターヘッドには連続印刷することができます。ただし、用紙の品質や印刷環境によっては、給紙がうまくいかない場合があります。問題が起こったときは、連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

お使いのアプリケーションにしたがってレターヘッド用のデータを作成してください。また、あらかじめ普通紙で確認印刷をして確認してください。

容量	トレイ 1 (手差しトレイ) トレイ 2	20 枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ3	対応していません。
用紙のセッ ト方向	トレイ 1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き
	トレイ 2	印刷面が上向き
プリンター ドライバー での用紙種 類の設定	[レターヘッド]	
両面印刷	対応していません	J ₀

ハガキ

ハガキには連続印刷することができます。ただし、用紙の品質や印刷環境によっては、給紙がうまくいかない場合があります。問題が起こったときは、連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

お使いのアプリケーションにしたがってハガキ用のデータを作成してください。また、あらかじめ普通紙で試し印刷をして確認してください。


容量	トレイ 1 (手差しトレイ) トレイ 2	20 枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ3	対応していません。
用紙のセッ ト方向	トレイ 1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き
	トレイ 2	印刷面が上向き
プリンター ドライバー での用紙種 類の設定	[ハガキ]	
両面印刷	対応していません	J ₀

以下のハガキを使用してください。

■ サイズ: 100 × 148 mm、148 × 200 mm (市販の八ガキには、使用できないものがあります。)

以下のようなハガキは使用しないでください。

- 光沢のあるもの
- 曲がっているもの
- インクジェットプリンター用ハガキ
- 切り込みやミシン目のあるハガキ
- すでに印刷されているもの、色加工されているもの (ハガキの製造時に表面に散布される、紙同士の貼り付きを防止する粉が給紙ローラーに付着して給紙できなくなる場合があります。)
- 大きく曲がっていたり、先端が 曲がっているもの



■ 折り目のあるハガキ

☆ ハガキが曲がっているときは、トレイ 1/2 にセットする前に曲がっている部分を平らにしておいてください。



光沢紙

あらかじめ普通紙で試し印刷をして確認してください。

光沢紙には連続印刷することができます。ただし、用紙の品質や印刷環境によっては、給紙がうまくいかない場合があります。問題が起こったときは、連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

容量	トレイ 1 (手差しトレイ) トレイ 2	20 枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ3	対応していません。
用紙のセッ ト方向	トレイ 1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き
	トレイ 2	印刷面が上向き
プリンター	[光沢紙 1(100-1	
ドライバー での用紙種 類の設定	[光沢紙 2(129-1	.58 g/m²)]
坪量	$100\sim158~\mathrm{g/m^2}$	
両面印刷	対応していません	Jo

以下のような使い方はしないでください。

■ トレイの中で光沢紙を他の用紙と混ぜないでください。紙づまりの原因 になります。

以下のような光沢紙は使用しないでください。

■ インクジェットプリンター用のもの

両面不可紙

用紙の片面のみに印刷します。両面不可紙は連続印字することができますが、用紙の品質や印刷環境によっては、正しく給紙できない場合があります。問題が起こったときは、連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

坪量 $60 \sim 90$ g/ ㎡の普通紙で、両面に印刷したくない用紙(すでに 1 面目に印刷がされている用紙など)をセットする場合に選択します。

容量	トレイ 1 (手差しトレイ)	100 枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ 2	250 枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ3	500 枚(用紙の厚さにより変わります)
用紙のセッ ト方向	トレイ 1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き
	トレイ 2/3	印刷面が上向き
プリンター ドライバー での用紙種 類の設定	[両面不可紙(60-9	00g/m²)]
坪量	$60{\sim}90$ g/ m $^{\circ}$	
両面印刷	対応していません。	

以下の用紙を使用してください。

- 販売店で取り扱っている OA 用紙、再生紙など、レーザープリンター対応の普通紙(再生紙)
- 同じプリンターで印刷された普通紙

以下のような用紙は使用しないでください。

■ 普通紙で使用を禁止しているもの

特殊紙

特殊紙は連続印字することができますが、用紙の品質や印刷環境によっては、正しく給紙できない場合があります。問題が起こったときは、連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

坪量 $60\sim 90$ g/ ㎡の普通紙で、カラー上質紙(カラーペーパー)などの特別な用紙をセットする場合に選択します。

自動トレイ切り替え時、用紙が自動選択されません。

容量	トレイ 1 (手差しトレイ)	100 枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ 2	250 枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ3	500 枚(用紙の厚さにより変わります)

用紙のセッ ト方向	トレイ 1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き
	トレイ 2/3	印刷面が上向き
プリンター ドライバー での用紙種 類の設定	[特殊紙(60-90g/m²)]	
坪量	$60\sim 90$ g/ mੰ	
両面印刷	コピー機能時には対応していません。	
	プリント機能時には対応しています。	
	「用紙のサイズ」(p.145)をごらんください。	


以下の用紙を使用してください。

- レーザープリンター対応の用紙 以下のような用紙は使用しないでください。
- 普通紙で使用を禁止しているもの

印刷可能領域


すべての用紙サイズで、用紙の端から 4.2 mm を除く領域が、印刷可能領域 になります。

アプリケーションでページサイズの ユーザー設定を行うときは、最適な結 果が得られるように印刷可能領域内に おさまるサイズを設定してください。



封筒の場合

封筒では、表面(宛先面)への印刷のみが可能です。また、(表面の) 封の 重なる部分への印刷結果は保証されません。保証されない領域の大きさは、 封筒の種類によって異なります。



☆ 封筒の印刷方向は、お使いのアプリケーションによって決まります。

ページ余白

ページ余白の設定はお使いのアプリケーションによって決まります。用紙サイズや余白を既定値から選択すると、印刷できない領域が生じる場合があります。最適な結果を得るためには、カスタム設定で本機の印刷可能領域内におさまる設定を行ってください。

用紙のセット

!重要

種類やサイズの異なる用紙を混ぜてセットしないでください。 紙づまりの原因となります。

!重要

用紙の側面は鋭利なため、けがをする恐れがあります。


用紙を補給するときは、まずトレイ内に残っている用紙をすべて取り除き、補給する用紙とあわせ、用紙の端をそろえてから給紙トレイにセットしてください。

トレイ1 (手差しトレイ)

トレイ 1 から印刷できる用紙の種類、サイズについては、「使用できる用紙」((p.145))をごらんください。


普通紙/両面不可紙/特殊紙の場合

1 トレイ1を開きます。




用紙のセット 157


用紙ガイドを広げます。



3 押し上げ板の中央付近を左右 のロック爪(白色)がロック するまで押し下げます。




印刷したい面を下向きにして 用紙をセットします。




用紙は上限を示すガイドを超 えないようにセットしてくだ さい。

普通紙は一度に 100 枚 (80 g/m²) までセットできます。



5 用紙のサイズに用紙ガイドを 合わせます。




6 [設定メニュー] - [用紙設定] - [トレイ1用紙] を選択し、セットした用紙の種類やサイズを設定します。詳しくは、「用紙設定メニュー」(p.85)をごらんください。


その他の用紙

普通紙以外の用紙をセットする場合、最適な印刷結果を得るためにプリンタードライバーの [用紙種類] を正しく設定してください。(厚紙 1、厚紙2、封筒など)


封筒の場合

1 トレイ 1 を開きます。





3 押し上げ板の中央付近を左右 のロック爪(白色)がロック するまで押し下げます。




▲ 封筒をセットします。

長形 3号の場合

封筒のフラップを開き、フラップ部が手前になるように縦長にセットしてください。 プリンタードライバーで以下の設定が必要です。

Windows の場合:「レイアウト」タブで「180 度回転」を チェック


Mac OS X10.5/10.6 の場合: 「レイアウト」メニューで 「ページの方向を反転」を チェック




なお、Mac OS X10.3.9/10.4 ではプリンタードライバーに「ページの方向を反転」がないため、お使いのアプリケーションソフトでデータを上下反転させる必要があります。


洋形 6号の場合

封筒のフラップを上側にし、フラップ部を本機側にして セットしてください。セット する前に、封筒内部の空気を 押し出し、封筒の折目をしいかり押えてください。空気が 残っていたり折り目がしまがり押えられていないと、 がり押えられていないと、 にしわが出来たり、紙づまり の原因になります。






5 用紙のサイズに用紙ガイドを 合わせます。




6 [設定メニュー] - [用紙設定] - [トレイ1用紙] を選択し、セットした用紙の種類やサイズを設定します。詳しくは、「用紙設定メニュー」(p.85)をごらんください。

ラベル紙/レターヘッド/ハガキ/厚紙/光沢紙の場合


1 トレイ1を開きます。




カルボングをからます。




3 押し上げ板の中央付近を左右 のロック爪(白色)がロック するまで押し下げます。



- **4** 印刷面を下向きにして用紙を セットします。
 - ☆ 用紙は一度に20枚までセットできます。



5 用紙のサイズに用紙ガイドを 合わせます。




6 [設定メニュー] - [用紙設定] - [トレイ1用紙] を選択し、セットした用紙の種類やサイズを設定します。詳しくは、「用紙設定メニュー」(p.85)をごらんください。


トレイ 2

普通紙/両面不可紙/特殊紙の場合


1 トレイ 2 を引き出します。




押し上げ板をロックするまで 押し下げます。




3 用紙ガイドを広げます。




4 印刷したい面を上向きにして 用紙をセットします。




対 用紙は▼マークを超えないようにセットしてください。
 普通紙は一度に 250 枚(80 g/m²) までセットできます。



5 用紙の端に用紙ガイドをぴったり合わせます。



6 トレイ2を閉じます。




7 [設定メニュー] - [用紙設定] - [トレイ2用紙] を選択し、セットした用紙のサイズを設定します。詳しくは、「用紙設定メニュー」(p.85) をごらんください。

その他の用紙


普通紙以外の用紙をセットする場合、最適な印刷結果を得るためにプリンタードライバーの [用紙種類] を正しく設定してください。(厚紙 1、厚紙2、封筒など)

ラベル紙/ハガキ/厚紙/光沢紙の場合


1 トレイ 2 を引き出します。




2 押し上げ板をロックするまで 押し下げます。




3 用紙ガイドを広げます。




4 印刷したい面を上向きにして 用紙をセットします。




- ☆ 用紙は一度に20枚までセットできます。
- バガキ、往復八ガキは短辺 (長さの短い方)をトレイの右 側へ向けてセットします。



5 用紙の端に用紙ガイドをぴったり合わせます。



6 トレイ2を閉じます。




[設定メニュ-] - [用紙設定] - [トレイ2用紙] を選択し、セットした用紙のサイズを設定します。詳しくは、「用紙設定メニュー」(p.85) をごらんください。

トレイ3(オプションの給紙ユニット)


- ♡ トレイ3は普通紙のみセットできます。
- ☆ 給紙ユニットの商品名は「増設1段カセットユニット」です。

普通紙/両面不可紙/特殊紙の場合


1 トレイ3を引き出します。




2 押し上げ板をロックするまで 押し下げます。




3 用紙ガイドを広げます。




4 印刷したい面を上向きにして 用紙をセットします。






5 用紙のサイズに用紙ガイドを 合わせます。



6 トレイ3を閉じます。



7 [設定メニュ-] - [用紙設定] - [トレイ3用紙] を選択し、セットした用紙のサイズを設定します。詳しくは、「用紙設定メニュー」(p.85) をごらんください。

両面印刷

両面印刷の際には、裏映りしにくい用紙を使用してください。裏映りする用紙のときは、片面に印刷した内容が裏面から透けて見えますのでご注意ください。また、お使いのアプリケーションで余白についても確認してください。あらかじめ確認印刷をし、裏映りの度合いを確認してください。

!重要

自動両面印刷は、60 \sim 90 g/m² の普通紙(再生紙)、91 \sim 210 g/m² の厚紙、60 \sim 90 g/m² の特殊紙にのみ対応しています。

「用紙の種類」(p.146) をごらんください。

封筒、ラベル紙、ハガキ、光沢紙、レターヘッド、および両面不可紙では、両面印刷できません。

自動両面印刷の方法は?

お使いのアプリケーションでの両面印刷用マージンの設定方法を確認してください。

両面印刷の設定には以下の種類があります。

短辺綴じ	短い辺を綴じるレイアウト になります。	原稿の向きが「縦」の場合	
		原稿の向きが「横」の場合	
長辺綴じ	長い辺を綴じるレイアウト になります。	原稿の向きが「縦」 の場合	
		原稿の向きが「横」 の場合	

両面印刷 173

また、[印刷種類] の [小冊子] を選択した場合も自動的に両面印刷になります。

[小冊子] には以下のレイアウトがあります。

	[左開き] に設定すると、左にめくるようにレイアウト されます。
31	[右開き] に設定すると、右にめくるようにレイアウト されます。


- トレイに普通紙をセットします。
- プリンタードライバーで、両面印刷のレイアウトを設定します。
- [OK] をクリックします。
 - 自動両面印刷では先に裏面が印刷され、あとで表面が印刷されます。

排紙トレイ

印刷された用紙は、印刷面が下向きの状態で本機の排紙トレイに排出されます。排紙トレイの許容量は、 $80~g/m^2$ の普通紙で約150~枚まで、または特殊紙で約10~枚までです。

☆ 排紙トレイの用紙が多くなると、紙づまりが起きたり、用紙が曲がったり、静電気が起きやすくなります。

排紙トレイは、長さを延長すること ができます。印刷する用紙サイズに 合わせて使用してください。



排紙トレイ 175

用紙の保管方法

- 用紙をセットするまで、包装紙に入れたままにして平らで水平な場所に 置いてください。
 - 包装紙に入れずに長期間放置した用紙は、紙づまりの原因になります。
- いったん包装紙から取り出した用紙についても、使用しない場合は元の 包装紙に入れて、水平な冷暗所に保管してください。
- 用紙を以下のような場所・環境に置かないでください。
 - 湿気が多い場所
 - 直射日光があたる場所
 - 高温の場所(35℃以上の場所)
 - ほこりの多い場所
- 他のものに立てかけたり、垂直に置かないでください。

大量の用紙や特殊用紙を購入する場合は、事前に確認印刷をして印刷品質を確認してください。

原稿について

原稿の種類/サイズ

原稿ガラスにセットできる原稿

原稿ガラスにセットできる原稿の種類は以下の通りです。

原稿種類	シート、ブック(見開き)、立体物
最大原稿サイズ	A4
最大積載量	3 kg

原稿ガラスに原稿をセットする場合、以下の点にご注意ください。

- 質量が 3 kg を超えるものを原稿ガラスに載せないでください。ガラスが破損する原因となります。
- 厚手の本などをセットした場合、強い力で上から押さえつけないでください。ガラスが破損する原因となります。

ADF にセットできる原稿

ADF にセットできる原稿の種類は以下の通りです。

原稿種類/坪量	普通紙:50 ~ 110 g/m²	
原稿サイズ	最大: LEGAL	
	幅:140 \sim 216 mm、長さ:90 \sim 356 mm	
最大積載量	35 枚または、用紙高さ 6 mm 以下(坪量が 80 g/m² の場合)	

以下のような原稿は、原稿づまりや原稿破損の原因となるため、ADFにはセットしないでください。


- ステープル、クリップなどで留めてある原稿
- ブック原稿
- 貼り合わせ原稿
- 切り欠き、切り抜きのある原稿
- 破れている原稿
- 坪量 50 g/m² 未満、110 g/m² 以上の原稿
- 8 mm 以上大きくカールした原稿
- OHP 用紙
- ラベル紙

- オフセットマスター
- 写真印画紙
- 光沢塗工紙等の光沢原稿

原稿をセットする

原稿ガラス上に原稿をセットする


ADF を開きます。




2 原稿のコピーしたい面を下側に向け、原稿ガラス上に置きます。



▽ 原稿の天部(上側)が奥側、 または右側になるようにします。また、原稿の端は原稿ガラスの左奥に合わせてください。




3 ADF を閉じます。




ADF 上に原稿をセットする

- 1 原稿のコピーしたい面(1 ページ目)を上向きにし、原稿給紙トレイへセットします。
 - **ADF** に原稿をセットするときは、必ず原稿ガラスに残っている原稿を取り除いてください。
 - ※ 原稿の天部(上側)が奥側または右側になるようにします。



ガイド板を原稿に沿わせます。

ゼットした原稿をコピーする 手順については、「コピー機能 を使う」(p.185)を、スキャ ンする手順については、「ス キャン機能を使う」(p.223) をごらんください。



その他の印刷方法



USB メモリプリントをする

USB メモリーを本機に接続し、USB メモリーに納められた PDF、XPS、JPEG、TIFF ファイルを印刷することができます。

!重要

USB ホストポートには USB メモリーを直接差し込んでください。延長ケーブルを使用した場合、電波障害を引き起こすことがあります。

- ☆ 操作パネルの設定について詳しくは、「メモリプリントメニュー」 (p.141) をごらんください。


USB メモリーについて

本機で使用できる USB メモリーの条件は以下のとおりです。

- USB 1.1/2.0 準拠のインターフェイス
- FAT32 形式でフォーマットされていること
- コンピュータートで複数のドライブとして認識されないこと
- セキュリティー機能が付加されていないか、セキュリティー機能をオフできること
 - `☆ 条件を満たした USB メモリーでも、動作しない場合があります。

USB メモリーを接続して印刷する

1 USB メモリーを **USB** ホストポートに接続します。



2 メイン (コピーモード) 画面で [▲]、[▼] キーを押して [メモリ プリント] を選択し、「選択] キーを押します。

- **3** [▲]、[▼] キーを押して [ファイル リスト] を選択し、[選択] キーを押します。
 - ☆ 全てのファイル (PDF、XPS、JPEG、TIFF) が表示されたときは、 「ファイル タイプ] を選択し、「選択] キーを押します。
- **4** ファイルリストから印刷したいファイルを選択して、[選択] キーを 押します。

印刷したいファイルがフォルダー内にある場合は、フォルダーを選択して、[選択] キーを押します。

- ♡ フォルダーとファイルは、合わせて 99 個まで表示することができます。
- `<a>♥ 7 階層以上のフォルダーは表示することができません。
- 必要に応じて印刷の設定を行います。
 - `♥ メモリプリントの設定について詳しくは、「メモリプリントメニュー」 (p.141) をごらんください。
- **6** [スタート (カラー)] キーまたは [スタート (モノクロ)] キーを押して印刷を開始します。
 - ジメモリプリント中は、USB ホストポートから USB メモリーを抜かないでください。
 - ☆ メモリー内のデータがカラーの場合、スタート(モノクロ)で印刷を 開始してもカラー印刷されます。

モノクロ継続印刷(カラートナー交換表示時)

操作パネルに「トナー交換 X を交換」(X はトナーの色を示します)が表示され、黒のトナーが残っている場合、次の手順でモノクロでの印刷継続が可能です。

1 印刷が中断している場合は、操作パネルでジョブをキャンセルします。

「操作パネルのランプ/キー」(p.65)

プリンタードライバーの設定を変更します。

Windows の場合: 「画像品質」タブの「カラー選択」で「モノクロ」

を設定

Mac OS X の場合: 「カラーオプションメニュー」で「グレースケー

ル」を設定

3 印刷を実行します。

コピー機能を使う



基本コピー

ここでは、基本的なコピーの手順と、コピーの倍率などの設定方法について 説明します。


- できます。詳しくは、「用紙設定メニュー」・「用紙設定」で変更することができます。詳しくは、「用紙設定メニュー」(p.85)をごらんください。
- ② 設定を入力中、キー入力がない状態で [オ-トリセット] の設定時間が経過すると、入力中の内容がキャンセルされ、画面表示がメイン(コピーモード)画面に戻ります。


コピーの基本操作

1 [コピー] キーを押します。



2 原稿を原稿ガラスまたは ADF にセットします。





② 必要に応じて各機能の設定をします。

倍率の設定については、「倍率の設定」(p.195)をごらんください。 給紙トレイの選択については、「給紙トレイの選択」(p.200)をごらん ください。

2in1 コピーおよび 4in1 コピーの設定については、「2in1/4in1 コピーの 設定」(p.202) をごらんください。


ID カードコピー、リピートコピー、拡大連写の設定については、「コピー機能の設定」(p.206) をごらんください。

両面コピーの設定については、「両面コピーの設定」(p.215)をごらんください。

部単位コピー (ソート) の設定については、「部単位コピー (ソート) の設定」 (p.219) をごらんください。

4 テンキーでコピー部数を入力します。

 つぱ一部数を誤って入力して しまった場合は、[戻る] キー を押してから、正しいコピー 部数を入力し直してください。



カラーコピーをとる場合は、 [スタート (カラー)] キーを 押します。

> モノクロコピーをとる場合は、 [スタート(モノクロ)] キー を押します。



- **
 つピー中に [ストップ / リセット] キーを押すと、[ジョブキャンセルしますか?] と表示されます。コピーを中止する場合は、[はい] を選択してください。コピーを続ける場合は、[いいえ] を選択してください。
- (説定メニュ-] [管理者設定] [パスワード設定] [機能番号] [許可しない] [カラーユピ-] が [許可しない] に設定されているときは、[スタート] キーを押したあとに機能番号を入力します。

コピー画質の設定

コピーする原稿の内容に合わせて、原稿種類、コピー濃度、シャープネスを 設定します。

原稿種類を選択する

メイン (コピーモード) 画面で [▲]、[▼] キーを押して現在のコピー画質設定を選択し、[選択] キーを押します。



トレイ2: A4 倍率: 100% 精細(文/写) □ ■ ■ □



基本コピー 189

2 [♠]、[▼] キーを押して [モード] を選択し、[選択] キーを押します。



画質	1/1
E- *	<u>n</u>
濃度	
シャーフ [°] ネス	ū



[▲]、[▼] キーを押して[文/写]、[文字]、[写真]、[精細(文/写)]、[精細/文字]、[精細/写真]のいずれかを選択し、[選択] キーを押します。

メイン (コピーモード) 画面 に戻ります。



€ -ド	1/2
文/写	<u> </u>
文字	
写真	<u> </u>



ADF に原稿をセットした後の設定変更も可能です。上記 1~3 の手順で 希望の設定を選択してください。

ADFにセットした原稿をコピーし終わると、設定は自動的に [精細(文/写)] に戻ります。

ただし、ADF に原稿をセットする前に確認したり、変更したりした設定は保持されます。

コピー濃度を設定する

メイン (コピーモード) 画面で [▲]、[▼] キーを押して現在のコピー画質設定を選択し、[選択] キーを押します。



トレイ2: A4

倍率:100%

1.

精細(文/写)

d ■ **D** 5

□□→選択



191

2 [▲]、[▼] キーを押して [濃度] を選択し、[選択] キーを押します。



画質	1/1
モ −ド	<u>n</u>
濃度	
シャーフ [°] ネス	ū



3 [◀]、[▶] キーを押して濃度 を調節し、[選択] キーを押し ます。

> メイン (コピーモード) 画面 に戻ります。



濃度(文字) 1/1 自動 手動設定 □□□□□□□□■ □選択□



○ コピーモードで [文字] または [精細/文字] を選択している場合は、手順3で [自動] または [手動設定] を選択します。 [手動設定] を選択した場合はコピー濃度を設定できます。

1 ■ ■ ←薄い 濃い→

シャープネスを設定する

メイン (コピーモード) 画面で [▲]、[▼] キーを押して現在のコピー画質設定を選択し、[選択] キーを押します。



トレイ2: A4

倍率:100%

細(文/写)

℡→選択



193

2 [▲]、[▼] キーを押して [シャープネス] を選択し、[選択] キーを押します。



画質	1/1
₹-ŀ*	<u> </u>
濃度	
シャーフ゜ネス	ū



- 3 [◀]、[▶] キーを押して シャープネスを調節し、[選 択] キーを押します。 メイン (コピーモード) 画面 に戻ります。
 - (▽) [◀] キーを押すと弱くなり、[▶] キーを押すと強くなります。



シャープ[°]ネス aaa∎aa■ 』選択□



倍率の設定

コピーの倍率を設定する場合には、あらかじめ設定されたプリセット倍率から選択するか、お好みの倍率を指定します。

プリセット倍率を選択する

メイン(コピーモード)画面で [▲]、[▼] キーを押して現在の倍率設定を選択し、[選択] キーを押します。







基本コピー 195

2 [▲]、[▼] キーを押して [固定] を選択し、[選択] キーを押します。



倍率設定	1/1
固定	<u> </u>
手動設定	ū



3 [▲]、[▼] キーを押して倍率 を選択し、[選択] キーを押し ます。

> メイン (コピーモード) 画面 に戻ります。



固定何	音率選択	2/3
86%	A4 <i>÷</i> B5	ᄪ
100%		
115%	B5 <i>÷</i> A4	ū



ஂஂ選択できる倍率は以下のとおりです。

メトリック表示の場合:

[25%]、[50%]、[70% A4 → A5]、[86% A4 → B5]、[100%]、 [115% B5 → A4]、[141% A5 → A4]、[200%]、[400%]

インチ表示の場合:

[25%]、[50%]、[64% LETTER → HLT]、[78% LEGAL → LETTER]、[100%]、[129% HLT → LETTER]、[154% HLT → LEGAL]、[200%]、[400%]

テンキーでは倍率を入力できません。

倍率を指定する


メイン (コピーモード) 画面で [▲]、[▼] キーを押して現在の倍率設定を選択し、[選択] キーを押します。



トレイ2: A4 倍率: 100% 精細(文/写) ① ■ ■ □ □□→選択



2 [▲]、[▼] キーを押して [手動設定] を選択し、[選択] キーを押します。



 信率設定
 1/1

 固定
 □

 手動設定
 □




基本コピー 199

3 テンキーで倍率を直接入力するか、[▲]、[▼] キーを押して倍率を調節し、[選択] キーを押します。

メイン (コピーモード) 画面 に戻ります。

(☆) [▲]、[▼] キー押すと、倍率が 1% ずつ増減します。設定範囲は 25% ~ 400% です。



または



手動倍率

110% (25%-400%)

■ or 10キ- 入力



給紙トレイの選択

- ☆ オプションの給紙ユニットを装着していない場合、[N// 3] は表示されません。
- ☆ 給紙ユニットの商品名は「増設1段カセットユニット」です。

メイン (コピーモード) 画面で [▲]、[▼] キーを押して現在の給紙トレイ設定を選択し、[選択] キーを押します。



トレイ2: A4

4 "

倍率:100%

精細(文/写)

4 H D 5

型→選択



[▲]、[▼] キーを押して目的の給紙トレイを選択し、[選択] キーを押します。

メイン (コピーモード) 画面 に戻ります。



用紙選択 1/1
トレイ1:A4 型
トレイ2:A4
トレイ3:A4



基本コピー

201

応用コピー

ここでは、2in1/4in1 コピー、ID カードコピー、リピートコピー、拡大連写、両面コピー、部単位コピー(ソート)について説明します。

② 2in1/4in1 コピー、両面コピー、部単位コピー(ソート)は、ID カードコピー、リピートコピー、拡大連写とは同時に設定できません。これらを同時に設定した場合は、後から設定した機能が有効になります。

2in1/4in1 コピーの設定

2in1 コピーを設定すると、2 ページ分の原稿を 1 枚の用紙にレイアウトして コピーすることができます。4in1 コピーを設定すると、4 ページ分の原稿を 1 枚の用紙にレイアウトしてコピーすることができます。

ADF を使用した 2in1/4in1 コピー

メイン (コピーモード) 画面で [▲]、[▼] キーを押して現在の 2in1/4in1 コピー設定を選択し、[選択] キーを押します。



/ンソート 型 fin1 ■ 片面→片面 □ 型型→>選択



2 [▲]、[▼] キーを押して[2in1] または [4in1] を選択し、[選択] キーを押します。

設定されている用紙サイズに 応じて、倍率が自動的に設定 されます。必要に応じて倍率 を変更してください。

メイン (コピーモード) 画面 に戻ります。



集約原稿	1/1
1in1	<u> </u>
2in1	
4in1	ū



- ② 2in1/4in1 で両面コピーや部単位コピー(ソート)を行うには、コピー操作を実行する前にそれらの設定をする必要があります。詳しくは、「両面コピーの設定」(p.215)および「部単位コピー(ソート)の設定」(p.219)をごらんください。
- `♥ ADF が開いていると、2in1/4in1 コピーを設定できません。
- 、 ② 2in1 または 4in1 選択後、手動で 25% まで縮小してコピーできます。

203

原稿ガラスを使用した 2in1/4in1 コピー

メイン (コピーモード) 画面で [▲]、[▼] キーを押して現在の 2in1/4in1 コピー設定を選択し、[選択] キーを押します。



ノンソート	<u></u>
1 i n 1	
片面 [÷] 片面	Ī



[▲]、[▼] キーを押して
 [2in1] または [4in1] を選択
 し、[選択] キーを押します。
 設定されている用紙サイズに
 応じて、倍率が自動的に設定

**** 2in1 または 4in1 選択後、手動で 25% まで縮小してコピーできます。

されます。必要に応じて倍率 を変更してください。



集約原稿	1/1
1in1	<u>m</u>
2in1	
4in1	□



- ₹ 原稿ガラスに1枚目の原稿をセットします。
- 4 カラーコピーをとる場合は、 [スタート(カラー)] キーを 押します。

モノクロコピーをとる場合は、 [スタート(モノクロ)] キー を押します。

原稿のスキャンが開始されます。



② 2in1/4in1 で両面コピーや部単位コピー(ソート)を行うには、手順4を実行する前にそれらの設定をする必要があります。詳しくは、「両面コピーの設定」(p.215)および「部単位コピー(ソート)の設定」(p.219)をごらんください。

応用コピー 205

メッセージウィンドウに [続けますか?] と表示されたら、原稿ガラスに次のページをセットし、[選択] キーを押します。


続けますか?

スキャン=選択

印刷=スタート



- 全ページの読み込みが完了するまで、手順5を繰り返します。
 2in1を設定した場合は2ページ分(両面コピー設定時は4ページ)、
 4in1を設定した場合は4ページ分(両面コピー設定時は8ページ)の原稿の読み込みが完了すると自動的に印刷が開始されます。
- 7 全ページの読み込みが完了したら、[スタート(カラー)] キーまたは[スタート(モノクロ)] キーを押して残りのページの印刷を開始します。




コピー機能の設定

ID カードコピー、リピートコピー、拡大連写を設定します。

- (変更できません)。 (変更できません)。
- 「ID カードコピー、リピートコピー、拡大連写は、原稿ガラスでのみ行う ことができます。読み取る原稿は原稿ガラスの左奥に合わせて置いてく ださい。上、左から 4mm は印字されないため、原稿の位置を調整して ください。詳しくは、「原稿ガラス上に原稿をセットする」(p.179)を ごらんください。

ID カードコピー

ID カードコピーを行うと、証明書などの裏表を 1 枚の用紙に 100%でコピーすることができます。



- ♡ ID カードコピーを行うことができる用紙サイズは、A4、LETTER、LEGALです。
- **1** 原稿ガラスに **ID** カードの表面をセットします。

応用コピー 207

メイン (コピーモード) 画面で [▲]、[▼] キーを押して現在のコピー機能設定を選択し、[選択] キーを押します。



通常北。-

設定上ュー

レホ゜ート/ステータス

□□→選択



3 [▲]、[▼] キーを押して [ID カ-ド] を選択し、[選択] キーを押します。



| コピ−機能設定 1/2 | 通常コピ− ■ | **ID カード** | リピート ■




4 カラーコピーをとる場合は、 [スタート (カラー)] キーを 押します。

> モノクロコピーをとる場合は、 [スタート(モノクロ)] キー を押します。

ID カードのスキャンが開始されます。

メッセージウィンドウに [続けますか?] と表示されたら、表面と同じ位置に裏面をセットし、「選択」キーを押します。

裏面がスキャンされてから、印刷が自動的に開始されます。



続けますか?


スキャン=選択

印刷=スタート



リピートコピー

リピートコピーを行うと、メモ書きなどの小さい原稿を 1 枚の用紙にタイル状にコピーすることができます。



応用コピー 209

- 原稿ガラスに原稿をセットします。
- メイン (コピーモード) 画面で [▲]、[▼] キーを押して現在のコピー機能設定を選択し、[選択] キーを押します。



通常北°-	<u>n</u>
設定灹ュー	
レホ°ート/ステータス	ū
_ □□- >選択	



3 [▲]、[▼] キーを押して [川°-ト] を選択し、[選択] キーを押します。



コピ−機能設定 1/2 通常コピ− □ ID カード 『ピート □



【児・トル・のやりかた】画面の内容を確認し、[選択] キーを押します。

Jピート コピーのやりかた スタート キーを押す 原稿サイズを設定する スタート=選択



応用コピー 211

カラーコピーをとる場合は、 [スタート(カラー)] キーを 押します。

> モノクロコピーをとる場合は、 [スタート(モノクロ)] キー を押します。



6 テンキーで原稿の長さを入力し、[選択] キーを押します。



原稿サイズ

長さ =___ (20-289)

幅 =202 (20-202)

スタート=選択

- 原稿のサイズを変更する場合は、[戻る] キーを押して現在のサイズ を消去してから、テンキーで数値を入力してください。
- 7 テンキーで原稿の幅を入力し、[選択] キーを押します。

原稿がスキャンされてから、印刷が自動的に開始されます。



原稿サイズ

長さ =289 (20-289)

幅 =___ (20-202)


スタート=選択

○ 原稿のサイズを変更する場合は、[戻る] キーを押して現在のサイズ を消去してから、テンキーで数値を入力してください。

拡大連写

拡大連写を行うと、読み込んだ画像を縦横に 200% ずつ拡大し、4 分割で印刷することができます。

☆ 読み込む画像と使用する用紙のサイズが合っていないと、余白が生じたり、画像が用紙に収まらなかったりする場合があります。



- 原稿ガラスに原稿をセットします。

応用コピー 213

メイン (コピーモード) 画面で [▲]、[▼] キーを押して現在のコピー機能設定を選択し、[選択] キーを押します。



通常北。-

П

設定上上

レホ゜ート/ステータス

型→選択



3 [▲]、[▼] キーを押して [拡 大連写] を選択し、[選択] キーを押します。



□L°-機能設定 2/2

拡大連写

<u>n</u>

П



4 カラーコピーをとる場合は、 [スタート (カラー)] キーを 押します。

> モノクロコピーをとる場合は、 [スタート(モノクロ)] キー を押します。

> 原稿がスキャンされてから、 印刷が自動的に開始されます。



両面コピーの設定


ADF を使用した両面コピー

ADF で原稿を読み込んで、2 ページ分の片面原稿を 1 枚の用紙に両面コピーします。

- ▲ メイン (コピーモード) 画面で [▲]、[▼] キーを押して現在の片面 / 「両面コピー設定を選択し、「選択」キーを押します。
- **2** [▲]、[▼] キーを押して [片面→両面] を選択し、[選択] キーを押します。
- 3 [▲]、[▼] キーを押して [長辺とじ] または [短辺とじ] を選択し、 [選択] キーを押します。

メイン(コピーモード)画面に戻ります。

(が) 両面コピーの設定には以下の種類があります。




原稿ガラスを使用した両面コピー

原稿ガラスに原稿をセットして、2ページ分の片面原稿を1枚の用紙に両面 コピーします。

応用コピー 215

- 1 原稿ガラスに 1 枚目の原稿を セットします。



メイン (コピーモード) 画面で [▲]、[▼] キーを押して現在の片面/両面コピー設定を選択し、[選択] キーを押します。







3 [▲]、[▼] キーを押して [片面→両面] を選択し、[選択] キーを押します。



	\	
片面/両面		1/2
片面÷片面		<u> </u>
片面 ⁺ 面面		
両面→片面		ū



4 [▲]、[▼] キーを押して [長辺とじ] または [短辺とじ] を選択し、[選択] キーを押します。



印刷種類	1/1
長辺とじ	<u> </u>
短辺とじ	ū



217

応用コピー

- ☆ [長辺とじ] および [短辺とじ] については、「ADF を使用した両面コピー」(p.215) をごらんください。
- カラーコピーをとる場合は、 [スタート (カラー)] キーを 押します。

モノクロコピーをとる場合は、 [スタート(モノクロ)] キー を押します。

原稿のスキャンが開始されま す。

メッセージウィンドウに [続けますか?] と表示されたら、原稿ガラスに次のページをセットし、[選択] キーを押します。

2 枚目の原稿(裏面)がス キャンされてから、印刷が自 動的に開始されます。



続けますか?

スキャン=選択

印刷=スタート



両面原稿のコピー

両面に印刷されている原稿を読み込んで、両面コピーまたは片面コピーします。

- ♡ 両面原稿の読み込みは、ADF を使用してのみ可能です。
- © 両面→片面コピー時、コピー原稿の分量が多い場合は、途中でメモリーがいっぱいになり、コピーできなくなることがあります。
- メイン(コピーモード)画面で [▲]、[▼] キーを押して現在の片面 /両面コピー設定を選択し、[選択] キーを押します。
- 2 [▲]、[▼] キーを押して、用紙の両面にコピーする場合は [両面→ 両面] を、用紙の片面にコピーする場合は [両面→片面] を選択し、 「選択] キーを押します。


- 3 [▲]、[▼] キーを押して、読み込む原稿のとじ方向を [長辺とじ] または [短辺とじ] から選択し、[選択] キーを押します。
- 4 手順2で[両面→両面]を選択した場合は、印刷のとじ方向を[長辺とじ]または[短辺とじ]から選択し、[選択]キーを押します。
- 🧲 原稿の表面を ADF にセットします。
- カラーコピーをとる場合は、「スタート(カラー)] キーを押します。 モノクロコピーをとる場合は、「スタート(モノクロ)] キーを押します。

原稿の表面がスキャンされます。

 原稿の裏面を ADF にセットし、[選択] キーを押します。 原稿の裏面がスキャンされ、コピーが始まります。

部単位コピー(ソート)の設定

ソートを設定すると、複数ページの原稿を複数部コピーする場合に、ページ順で1部ずつ印刷することができます。



ADF を使用した部単位(ソート)コピー

- 2 [▲]、[▼] キーを押して [ソート (1 部ごと)] を選択し、[選択] キーを押します。

メイン(コピーモード)画面に戻ります。

応用コピー 219

原稿ガラスを使用した部単位(ソート)コピー

- 原稿ガラスに 1 枚目の原稿をセットします。
 - (p.179) をごらんください。
- 2 メイン (コピーモード) 画面で [▲]、[▼] キーを押して現在のソートコピー設定を選択し、[選択] キーを押します。







[▲]、[▼] キーを押して[ソ-ト (1 部ごと)] を選択し、[選択] キーを押します。



仕上がり 1/1 ノンソート 型 <u>ソート(1部ごと)</u> **ご**



4 カラーコピーをとる場合は、 [スタート(カラー)] キーを 押します。

> モノクロコピーをとる場合は、 [スタート(モノクロ)] キー を押します。

原稿のスキャンが開始されます。



応用コピー

メッセージウィンドウに [続けますか?] と表示されたら、原稿ガラスに次のページをセットし、[選択] キーを押します。


続けますか?

スキャン=選択

印刷=スタート



- 6 全ページの読み込みが完了するまで、手順5を繰り返します。
- 7 全ページの読み込みが完了したら、[スタート(カラー)] キーまたは [スタート(モノクロ)] キーを押して印刷を開始します。



スキャン機能を 使う



アプリケーション操作によるスキャン


USB ケーブルまたはネットワーク経由で本機と接続したコンピューターのアプリケーションを使ってスキャンを実行します。スキャンの設定および操作は、TWAIN または WIA 対応のアプリケーションで行います。スキャンする範囲の指定やプレビュー表示など、スキャナードライバーでさまざまな調整を行うことができます。


☆ スキャナードライバーのインストール方法、およびネットワーク TWAIN の設定方法について詳しくは、[インストレーションガイド] をごらんください。

TWAIN スキャナードライバーからスキャンデータを読み 込む

TWAIN 対応のアプリケーションを使ってスキャンを行います。ここでは、Adobe Photoshop を例に説明します。

¶ 原稿を原稿ガラスまたは ADF にセットします。





- フ スキャンデータを取り込むアプリケーションを起動します。
- **3** [ファイル] メニューから [読み込み] を選択し、スキャナードライバーを起動します。
 - ☆ アプリケーションからスキャン画像を読み込む場合、スキャナードライバーは以下のように表示されます。

ネットワーク接続時: EPSON LP-M720 Network Scanner

USB 接続時: EPSON LP-M720 Scanner

- 4 [ローカル環境(USB)に接続されているスキャナー] または [ネットワークに接続されているスキャナー] を選択し、[OK] をクリックします。
- 必要に応じてスキャナードライバーの設定をします。
- スキャナードライバーの [スキャン] をクリックします。

Windows TWAIN ドライバーの設定




- [読み込み] 保存した設定ファイル(dat ファイル)を読み込みます。
- [保存] 現在の設定を設定ファイル(dat ファイル)として保存します。
- [デフォルト] すべての設定を初期値に戻します。
- ヘルプ ヘルプを表示します。
- バージョン情報 ドライバーのバージョン情報を表示します。
- [給紙方法] 原稿ガラス(フラットベット)と ADF のどちらに原稿をセットするかを 選択します。
- [原稿サイズ] 原稿サイズを指定します。
- [スキャンタイプ] [フルカラー]、[グレー]、[白黒(写真)]、[白黒] から選択します。
- [解像度] [150dpi×150dpi]、[300dpi×300dpi]、[600dpi×600dpi]、[1200dpi× 1200dpi]、[2400dpi×2400dpi]、[4800dpi×4800dpi] から選択しま す。
- [スケール]拡大/縮小率を設定します。
 - が解像度が [1200dpi × 1200dpi] 以上に設定されているときは、100% を超える値を設定することはできません。

- [スキャンモード] [オート] または [マニュアル] を選択します。[マニュアル] を選択すると、明るさ/コントラスト、フィルター、カーブ、レベル、カラーバ
 - ☆ 設定可能な項目は、選択したスキャンタイプによって異なります。
 - ♡ スキャンモードを [オート] に設定して、原稿ガラスから読み込む 場合は、プレスキャンを実行してプレビュー画像を確認してから、 スキャンを実行してください。
- [画像サイズ] スキャン画像のデータサイズを表示します。

ランス、色相/彩度を設定できます。

- [回転] スキャンする画像の向きを設定します。
- [閉じる]
 Windows TWAIN ドライバーのウィンドウを閉じます。
- [プレスキャン] プレビュー画像の読み込みを開始します。
- [スキャン] スキャンを開始します。
- オートクロップアイコン プレビュー画像をもとに、読み込み位置を自動的に検出します。
- ズームプレスキャンアイコン プレビューウィンドウで指定した領域を再度読み込んで、ウィンドウに 合わせて拡大表示します。
- 鏡像アイコン プレビュー画像を左右に反転します。
- 階調反転アイコン プレビュー画像の色を反転します。
- クリアアイコン プレビュー画像を消去します。
- プレビューウィンドウ プレビュー画像が表示されます。矩形をドラッグして領域を指定しま す。
- [色調整前] / [色調整後] (RGB) プレビューウィンドウ上にカーソルを移動すると、カーソル位置の補正前後の色調が表示されます。
- [幅] / [高さ] 指定領域の幅/高さが、選択した単位で表示されます。

Macintosh TWAIN ドライバーの設定



- [読み込み] 保存した設定ファイル(dat ファイル)を読み込みます。
- [保存] 現在の設定を設定ファイル(dat ファイル)として保存します。
- [デフォルト] すべての設定を初期値に戻します。
- ヘルプ ヘルプを表示します。
- バージョン情報 ドライバーのバージョン情報を表示します。
- [給紙方法] 原稿ガラス(フラットベット)と ADF のどちらに原稿をセットするかを 選択します。
- [原稿サイズ] 原稿サイズを指定します。
- [スキャンタイプ] [フルカラー]、[グレー]、[白黒(写真)]、[白黒] から選択します。
- [解像度] [150dpi×150dpi]、[300dpi×300dpi]、[600dpi×600dpi]、[1200dpi× 1200dpi]、[2400dpi×2400dpi]、[4800dpi×4800dpi]から選択しま す。
- [スケール] 拡大/縮小率を設定します。
- [スキャンモード] 「オート] または「マニュアル] を選択します。「マニュアル] を選択す

ると、明るさ/コントラスト、フィルター、カーブ、レベル、カラーバランス、色相/彩度を設定できます。

- ☆ 設定可能な項目は、選択したスキャンタイプによって異なります。
- ジスキャンモードを [オート] に設定して、原稿ガラスから読み込む場合は、プレスキャンを実行してプレビュー画像を確認してから、スキャンを実行してください。
- [画像サイズ] スキャン画像のデータサイズを表示します。
- [回転] スキャンする画像の向きを設定します。
- [閉じる]
 Macintosh TWAIN ドライバーのウィンドウを閉じます。
- [プレスキャン] プレビュー画像の読み込みを開始します。
- [スキャン] スキャンを開始します。
- オートクロップアイコン プレビュー画像をもとに、読み込み位置を自動的に検出します。
- ズームプレスキャンアイコン プレビューウィンドウで指定した領域を再度読み込んで、ウィンドウに 合わせて拡大表示します。
- 鏡像アイコン プレビュー画像を左右に反転します。
- 階調反転アイコン プレビュー画像の色を反転します。
- クリアアイコン プレビュー画像を消去します。
- プレビューウィンドウ プレビュー画像が表示されます。矩形をドラッグして領域を指定しま す。
- [色調整前] / [色調整後] (RGB) プレビューウィンドウ上にカーソルを移動すると、カーソル位置の補正前後の色調が表示されます。
- [幅] / [高さ] 指定領域の幅/高さが、選択した単位で表示されます。

WIA ドライバーからスキャンデータを読み込む


ここでは WIA 対応の各種アプリケーションから WIA ドライバーでスキャンデータを読み込む方法を説明します。

[Windows フォトギャラリー] から読み込む

- * このアプリケーションは Windows Vista/Vista x64 Edition/7/7 x64 Editionに対応しています。
- 【スタート】メニューから [すべてのプログラム] [Windows フォトギャラリー] を起動します。
- 2 [ファイル] メニューから [カメラまたはスキャナからの読み込み] を選択します。
- **3** [EPSON LP-M720 Scanner] または [EPSON LP-M720 Network Scanner] を選択し、[読み込み] をクリックします。
- **4** メッセージダイアログが表示された場合は、内容を確認し、[OK] を クリックします。



必要に応じて読み込みの設定を行います。



- ☆ 読み込み設定について詳しくは、「読み込み設定」(p.231) をごらんください。
- **6** スキャナードライバーの [スキャン] をクリックします。

読み込み設定

- [スキャナ] スキャンする機種名が表示されます。[変更] をクリックして使用する スキャナーを選択します。
- [プロファイル] [写真(既定)] [ドキュメント] [最後に使用された設定] [プロファイルの追加] から選択します。
 - [最後に使用された設定]を選択すると、前回に使用したプロファイルを呼び出すことができます。
 - [プロファイルの追加] を選択すると、[新しいプロファイルの追加] 画面からプロファイルを追加登録することができます。よく使う設定をプロファイルに登録することですぐにスキャンすることができます。
 - プロファイルを削除するには、追加したプロファイルを[コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド] [スキャナとカメラ] [スキャナとカメラの表示] [スキャンプロファイル] で編集および削除することができます。詳しくは、Windows のヘルプを参照ください。


- [スキャナの種類]・[用紙サイズ] [フラットベット] (原稿ガラス)、[フィーダ (片面スキャン)] (ADF) から選択します。 [フラットベット] を選択した場合は、[プレビュー] を表示して、四隅 のボックスをドラッグすることにより読み込み範囲を指定することができます。[フィーダ (片面スキャン)] を選択した場合は、[用紙サイズ] から原稿サイズを選択します。
- [色の形式] 「カラー] 「グレースケール] 「白黒] から選択します。
- [ファイルの種類] [BMP (ビットマップイメージ)] [JPG (JPEG イメージ)] [PNG (PNG イメージ)] 「TIF (TIFF イメージ)] からファイル形式を選択します。
- [解像度] 読み込みの解像度を dpi で実行します。(150, 300, 600, 1200, 2400)
- [明るさ] 明るさを指定します。(-100 ~ 100)
- [コントラスト] カラーまたはグレースケールで読み込む場合のコントラストを指定します。(-100 ~ 100)

[Windows FAX とスキャン] から読み込む

このアプリケーションは Windows Vista/Vista x64 Edition/7/7 x64 Edition に対応しています。

- `♥`お使いのWindows Vistaエディションによってはお使いできないことがあります。
- **1** [スタート]メニューから[すべてのプログラム]-[**Windows FAX** とスキャン]を起動します。
- 🤰 ツールバーの [新しいスキャン] をクリックします。
- **3** [EPSON LP-M720 Scanner] または [EPSON LP-M720 Network Scanner] を選択し、[OK] をクリックします。
 - 複数のスキャナードライバーがインストールされていない場合は、手順3は表示されません。
- **4** メッセージダイアログが表示された場合は、内容を確認し、[OK] を クリックします。

♡ [今後このメッセージを表示しない。] をチェックすると、次回からこの画面は表示されません。



■ 必要に応じて読み込みの設定を行います。



- スキャナードライバーの [スキャン] をクリックします。

[スキャナとカメラ] から読み込む

- 👸 このアプリケーションは Windows XP/XP x64 Edition に対応しています。
- **1** [スタート] メニューから [コントロールパネル] [スキャナとカメラ] をクリックします。
- **2** [EPSON LP-M720 Scanner] または [EPSON LP-M720 Network Scanner] アイコンをダブルクリックします。
- ? [次へ] をクリックします。




- ▲ 必要に応じて読み込みの設定を行います。
- 【 [次へ] をクリックします。

⑥ 画像の名前、ファイル形式、保存先を指定します。



- 画像のグループ名 複数の画像を同じ場所に保存する場合は、ファイル名のあとに自動的に連番が付けられます。
- ファイルの形式
 [BMP (ビットマップイメージ)]、[JPG (JPEG イメージ)]、[TIF (TIFF イメージ)]、[PNG (PNG イメージ)] からファイル形式を選択します。
- 7 [次へ]をクリックして読み込みを開始します。



♀ 「次へ」をクリックします。



₩eb サイトにスキャンした画像を公開するときや、オンライン出力するときは、対応する項目を選択してください。

読み込み設定

- 「画像の種類]
 - [カラー画像] [グレースケール画像] [白黒画像またはテキスト] [カスタム] から選択します。[カスタム] を選択する場合は、[カスタム設定] をクリックし、プロパティ画面で詳細を設定します。調整後 [OK] をクリックし [詳細プロパティ] ウィンドウを閉じます。
 - ☆ 調整を行った場合、画像の種類は [カスタム] へ変更されます。



● [外観] サンプル画像が表示されます。

- [明るさ] 明るさを指定します。(-127~127)
- [コントラスト] カラーまたはグレースケールで読み込む場合のコントラストを指定し ます。(-127 ~ 127)
- [解像度] 読み込みの解像度を dpi で指定します。(150, 300, 600, 1200, 2400)
- [画像の種類] 読み込む色の種類([カラー画像] [グレースケール画像] [白黒画像またはテキスト])を指定します。
- [リセット] 現在の設定をすべて初期値に戻します。
- [給紙方法] [フラットベット] (原稿ガラス)、[ドキュメントフィーダ] (ADF) から 選択します。

[フラットベット]を選択した場合は、[プレビュー]をクリックして、四隅のボックスをドラッグすることにより読み込み範囲を指定することができます。

[ドキュメントフィーダ] (ADF) を選択した場合は、[ページ サイズ] から原稿サイズを選択します。

■ [ページ サイズ] 給紙方法で [ドキュメントフィーダ] (ADF) を選択した場合は、ページ サイズを選択してください。

アプリケーションから読み込む

WIA 対応アプリケーションから画像を読み込むことができます。


読み込みの手順はアプリケーションによって異なります。ここではその一例を説明します。

- * このアプリケーションは Windows XP/Vista/Vista x64 Edition/7/7 x64 Edition に対応しています。
- 使用するアプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューから [読み込み] を選択し、スキャナードライバーを選択します。
 - **じ USB** 接続の場合は [WIA-EPSON LP-M720 Scanner] を選択してください。ネットワーク接続の場合は [WIA-EPSON LP-M720 Network Scanner] を選択してください。

- **3** メッセージダイアログが表示された場合は、内容を確認し、[OK] を クリックします。
 - (グ) [今後このメッセージを表示しない。] をチェックすると、次回からこの画面は表示されません。



▲ 読み込みの設定を行います。



■ [給紙方法]

[フラットベット] (原稿ガラス)、[ドキュメントフィーダ] (ADF) から選択します。

[フラットベット] を選択した場合は、[プレビュー] をクリックして、四隅のボックスをドラッグすることにより読み込み範囲を指定することができます。

[ドキュメントフィーダ] (ADF) を選択した場合は、[ページ サイズ] から原稿サイズを選択します。

■ 画像の種類

[カラー画像] [グレースケール画像] [白黒画像またはテキスト] [カスタム設定] から選択します。必要に応じて [スキャンした画像の品質の

調整]をクリックします。調整後[OK]をクリックし、[詳細プロパ ティ]ウィンドウを閉じます。

∵ 調整を行った場合、画像の種類は[カスタム設定]へ変更されます。



- [外観] サンプル画像が表示されます。
- [明るさ] 明るさを指定します。(-127 ~ 127)
- [コントラスト] カラーまたはグレースケールで読み込む場合のコントラスを指定しま す。(-127 ~ 127)
- [解像度] 読み込みの解像度を dpi で指定します。(150, 300, 600, 1200, 2400)
- [画像の種類] 読み込む色の種類([カラー画像] [グレースケール画像] [白黒画像またはテキスト])を指定します。
- [リセット] 現在の設定をすべて初期値に戻します。
- [ページ サイズ] 給紙方法で [ドキュメントフィーダ] (ADF) を選択した場合は、ページ サイズを選択してください。

Windows WIA ドライバーの設定

■ [給紙方法] [フラットベット] (原稿ガラス)、[ドキュメントフィーダ] (ADF) から 選択します。 [フラットベット] を選択した場合は、[プレビュー] をクリックして、 四隅のボックスをドラッグすることにより読み込み範囲を指定することができます。

[ドキュメントフィーダ] (ADF) を選択した場合は、「ページ サイズ] から原稿サイズを選択します。

- [カラー画像] カラーでスキャンします。
- [グレースケール画像] グレースケールでスキャンします。
- [白黒画像またはテキスト] 白黒でスキャンします。
- [カスタム設定] スキャンした画像の品質の調整を設定します。
 - ジスキャンした画像の調整を行った場合、画像の種類は [カスタム設定] へ変更されます。
- [スキャンした画像の品質の調整] クリックすると、詳細プロパティの画面が表示されます。 詳細プロパティ画面では、明るさ、コントラスト、解像度、画像の種類 (カラー、グレースケール、白黒)を指定することができます。
 - ♡ [カスタム設定] が選択されているときに、これらを設定することができます。
- プレビュー画面 スキャンのプレビューを表示します。
- [プレビュー] クリックすると、プレビュー画面でプレビュー表示します。
- [スキャン] クリックすると、スキャンを開始します。
- [キャンセル] クリックすると、WIA ドライバーの画面を閉じます。

本体操作によるスキャン

本体のキー操作でスキャンを実行します。アプリケーションからのスキャンと異なり、スキャンデータの送信先を設定することができます。


② 設定を入力中、キー入力がない状態で [オーリセット] の設定時間が経過すると、入力中の内容がキャンセルされ、画面表示がメイン (スキャンモード) 画面に戻ります。


基本的なスキャン操作

【 【スキャン】キーを押します。



2 原稿を原稿ガラスまたは ADF にセットします。





② 必要な設定を行います。

ジネットワーク接続時に必要となるデータ送信先の設定については、 「送信先アドレスの設定(メール /FTP/SMB 送信)」(p.246)をごらん ください。

データ形式の設定については、「データ形式の設定」(p.303) をごらんください。

スキャン画質の設定については、「スキャン画質の設定」(p.305) をごらんください。

両面スキャンの設定については、「両面スキャンの設定」(p.311) をごらんください。

スキャンサイズの設定については、「スキャンサイズの設定」(p.314) をごらんください。


スキャンデータのカラー設定については、「スキャンカラーの設定」 (p.315) をごらんください。

データ送信時の件名の設定については、「件名の設定」(p.316) をごらんください。

4 カラーでスキャンする場合は、 [スタート(カラー)] キーを 押します。

> モノクロでスキャンする場合は、[スター(モノクロ)] キーを押します。

> ADF に原稿をセットした場合は、読み込みが開始され、指定した場所に送信されます。



原稿ガラスに原稿をセットした場合のみ、手順 5 以降を行ってください。

- (設定 X ユー) [管理者設定] [パスワード設定] [機能番号] [許可しない] で [SCAN TO E-MAIL] や [SCAN TO USB メモリー]、[SCAN TO サーバー] が [許可しない] に設定されているときは、[スタート] キーを押したあとに機能番号を入力します。
- メッセージウィンドウに [続けますか?] と表示されたら、原稿ガラスに次のページをセットし、[選択] キーを押します。

続けますか?

スキャン=選択 印刷=スタート



[▲]、[▼] キーを押して手順5 でセットした原稿のサイズを選択し、[選択] キーを押します。



読込みサイズ	1/2
A 5	<u> </u>
A4	
B5	ū



スタート

全ページの読み込みが完了したら、[スタート] キーを押します。

読み込んだ原稿が指定した場所に送信されます。

- (対) 読み込み中にストップ/リセットキーを押すと、[ジョブ +ャンセルしますか?] と表示されます。読み込みを中止する場合は、[はい] を選択してください。読み込みを続ける場合は、[いいえ] を選択してください。
- ♡ 読み込みが完了し送信待ち状態のジョブを取り消すには、「送信待ちジョブの取り消し」(p.318) をごらんください。

データ保存先の設定


スキャンしたデータをコンピューターまたは USB メモリーに保存します。 ネットワーク経由で送信する場合は「送信先アドレスの設定(メール /FTP/ SMB 送信)| (p.246) をごらんください。

♡ データ送信先としてアドレスが設定されている場合は、コンピューターまたは USB メモリーを保存先に指定できません。

USB メモリーに保存する(SCAN TO USB メモリー)

本機の USB ホストポートに接続した USB メモリーにスキャンデータを保存する場合は、以下の手順で設定します。

- ∵ 本機は、4GB以下の容量の USB メモリーに対応しています。
- 1 本機の USB ホストポートに USB メモリーを接続します。



メイン (スキャンモード) 画面で [▲]、[▼] キーを押して [SCAN TO] を選択し、[選択] キーを押します。





- [▲]、[▼] キーを押して [SCAN TO USB メモリ-] を選択 し、[選択] キーを押します。



送信先を設定します 🖪 SCAN TO USBメモリー

ū



送信先アドレスの設定(メール /FTP/SMB 送信)

ネットワーク経由で、スキャンデータを指定したアドレス(メールアドレス、FTP アドレス、SMB アドレス)に送信します。アドレスは直接入力するか、本機に登録したアドレスから選択することができます。

- ジネットワーク経由でスキャンデータを送信するには、ネットワークおよびメール(メールで送信する場合)の設定が必要です。
- (プスキャンデータをメールで送信する場合、データサイズが [設定メニュ-] [読込み設定] [ファイル サイズ] の設定値を超えていると自動的に複数のメールに分割されます。詳しくは、「読込み設定メニュー」(p.111) をごらんください。
- ☆ スキャンデータを FTP サーバーまたは Windows を搭載するコンピューターの共有フォルダーへ保存する場合、短縮ダイアルに FTP アドレスまたは SMB アドレスを登録する必要があります。これらのアドレスは、LSP(Local Setup Program)または EpsonNet Config でのみ登録を行うことができます。詳しくは、[リファレンスガイド](ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル)をごらんください。

メールアドレスを直接入力する

スキャンデータの送信先アドレス(メールアドレス)を直接入力します。

- 直接入力で設定可能なアドレス(直接入力および LDAP 検索で指定した メールアドレスの合計)は最大 16 件です。
- 1 メイン(スキャンモード)画面で、テンキーを押して送信先アドレス(英数字、記号で最大 64 文字)を入力します。
 - ☆ 文字の入力のしかたについては、「入力のしかた」(p.433)をごらんください。



送信先	1/236
:user01@xxx	
	[A]
はい=選択	

2 入力が完了したら、「選択」 キーを押します。



- 3 [▲]、[▼] キーを押して [終了] を選択し、[選択] キーを押します。

指定したメールアドレスを確認するには、手順3で[確認/編集]を選択します。指定したメールアドレスを修正するには、手順3で[確認/編集]を選択し、「指定した送信先アドレスを編集する」(p.264)の手順2以降を実行します。削除するには、手順3で[確認/編集]を選択し「指定した送信先アドレスを削除する」(p.267)の手順2以降を実行します。



送信先 追加 確認/編集 **終了**



常用リストから指定する

[常用] とは、本機に登録されている短縮ダイアルおよびグループダイアルから、特に頻繁に使用する宛先(最大 20 件)をより便利に登録しておく機能です。ここでは、常用リストを使ってスキャンデータの送信先アドレス(メールアドレス、FTP アドレス、SMB アドレス)を指定します。

☆ 常用リストにアドレスを登録する方法については、「常用に登録する」 (p.270) をごらんください。 メイン(スキャンモード)画面または「アドレス帳が使えます」が表示されているときに、[登録宛先] キーを押して「常用」を表示させます。



常用	1/ 2
user01	<u> </u>
user02	
user03	ū

2 [▲]、[▼] キーを押してアドレスを選択し、[選択] キーを押します。



常用	1/ 2
user01	<u> </u>
user02	
user03	ū



3 もう一度 [選択] キーを押します。

FTP アドレスまたは SMB アドレスを指定した場合は、送信 先アドレスが設定されます。



- ↓ メールアドレスを指定した場合は、[▲]、[▼] キーを押して [終了] を選択し、[選択] キーを押します。
 - ☆ 送信先のメールアドレスは、 最大 236 件まで指定できます。

メールアドレスを続けて追加するには、手順3で〔追加〕を選択し、送信先を指定します。FTPアドレスまたはSMBアドレスに送信する場合は、複数のアドレスを指定することはできません。

指定したメールアドレスを確認するには、手順3で[確認/編集]を選択します。削除するには、手順3で[確認/編集]を選択し「指定した送信先アドレスを削除する」(p.267)の手順2以降を実行します。



送信先 追加 確認/編集 **終了**



短縮ダイアルから指定する

本機には最大 250 件の短縮ダイアルを登録できます。ここでは、短縮ダイアルを使ってスキャンデータの送信先アドレス(メールアドレス、FTP アドレス、SMB アドレス)を指定します。

☆ 短縮ダイアルにアドレスを登録する方法については、「直接入力で短縮 ダイアルを登録する」(p.279)および「LDAP 検索を使って短縮ダイア ルを登録する | (p.283) をごらんください。

1 メイン(スキャンモード)画面または「アドレス帳が使えます」が表示されているときに、[登録宛先] キーを2度押して[短縮ダイアル]を表示させます。



送信先 1/236 短縮ダイアル:

グループダイアル=宛先

2 テンキーで目的の短縮ダイア ル番号 (1 ~ 250) を入力し、 [選択] キーを押します。 選択した短縮ダイアルの内容 が約 2 秒間表示されます。



送信先 1/236 短縮ダイアル:2

-選択キを押す-



3 もう一度 [選択] キーを押します。

FTP アドレスまたは SMB アドレスを指定した場合は、送信先アドレスが設定されます。



- **4** メールアドレスを指定した場合は、[▲]、[▼] キーを押して [終了] を選択し、[選択] キーを押します。
 - ☆ 送信先のメールアドレスは、 最大 236 件まで指定できます。

メールアドレスを続けて追加 するには、手順4で〔追加〕 を選択し、送信先を指定しま す。FTPアドレスまたは SMB アドレスに送信する場合は、 複数のアドレスを指定するこ とはできません。

指定したメールアドレスを確認するには、手順4で[確認/編集]を選択します。削除するには、手順4で[確認/編集]を選択し「指定した送信先アドレスを削除する」(p.267)の手順2以降を実行します。







グループダイアルから指定する

本機には最大 20 件のグループダイアルを登録できます。(グループ1件あたり最大 50 件のメールアドレスを登録できます。) ここでは、グループダイアルを使ってスキャンデータの送信先アドレス(メールアドレス) を指定します。

- (グ グループダイアルにメールアドレスを登録する方法については、「グ ループダイアルを登録する | (p.293) をごらんください。
- で 電話番号が含まれているグループダイアルはスキャンモードでは使用できません。

1 メイン(スキャンモード)画面または「アドレス帳が使えます」が表示されているときに、 [登録宛先] キーを3度押して「グループダイアル」を表示させます。



送信先 1/236 グループダイアル:

アドレス帳=宛先

2 テンキーで目的のグループダイアル番号(1~20)を入力し、「選択」キーを押します。 選択したグループダイアルの内容が約2秒間表示されます。



送信先 1/236 ケ゛ルーフ゜ ダ イアル:2

-選択キを押す-



3 もう一度 [選択] キーを押します。



- 【▲】、[▼] キーを押して [終 了] を選択し、[選択] キーを 押します。
 - 送信先のメールアドレスは、 最大 236 件まで指定できます。

メールアドレスを続けて追加するには、手順4で[追加]を選択し、送信先を指定します。

指定したメールアドレスを確認するには、手順4で[確認/編集]を選択します。削除するには、手順4で[確認/編集]を選択し「指定した送信先アドレスを削除する」(p.267)の手順2以降を実行します。



送信先 追加 確認/編集 <mark>終了</mark>



アドレス帳から指定する

本機に登録した短縮ダイアルとグループダイアルは、アドレス帳に保存されます。ここでは、アドレス帳を使ってスキャンデータの送信先アドレス (メールアドレス、FTP アドレス、SMB アドレス) を指定します。

- ♡ アドレス帳に登録されているデータが 1 件もない場合は、この機能は使用できません。
- メイン(スキャンモード)画面または[アドレスト帳が使えます]が表示されているときに、[登録宛先] キーを4度押して[アドレスト帳]を表示させます。



アドレス帳	1/1
リスト	<u> </u>
検索	
LDAP検索	ū

2 [▲]、[▼] キーを押して [以入] を選択し、[選択] キー を押します。

アドレス帳の内容が一覧で表示されます。



アドレス帳	1/1
リスト	<u> </u>
検索	
LDAP検索	ū



3 [▲]、[▼] キーを押してアドレスを選択し、[選択] キーを押します。



アドレス帳一覧℡	
user01	<u> </u>
user02	
user03	ū



4 もう一度 [選択] キーを押します。

FTP アドレスまたは SMB アドレスを指定した場合は、送信先アドレスが設定されます。

- メールアドレスを指定した場合は、[▲]、[▼] キーを押して [終了] を選択し、[選択] キーを押します。
 - ☆ 送信先のメールアドレスは、 最大 236 件まで指定できます。

メールアドレスを続けて追加するには、手順5で[追加]を選択し、送信先を指定します。FTPアドレスまたはSMBアドレスに送信する場合は、複数のアドレスを指定することはできません。

指定したメールアドレスを確認するには、手順5で[確認/編集]を選択します。削除するには、手順5で[確認/編集]を選択し「指定した送信先アドレスを削除する」(p.267)の手順2以降を実行します。










アドレス帳から検索する

アドレス帳の検索機能を使って、スキャンデータの送信先アドレス(メールアドレス、FTPアドレス、SMBアドレス)を指定します。

ジアドレス帳に登録されているデータが1件もない場合は、この機能は使用できません。

メイン (スキャンモード) 画面または [アドレス帳が使えます] が表示されているときに、[登録宛先] キーを 4 度押して [アドレス帳] を表示させます。





2 [▲]、[▼] キーを押して [検索] を選択し、[選択] キーを押します。



アドレス帳	1/1
リスト	<u> </u>
検索	
LDAP検索	ū



テンキーで検索キーワード (カタカナ、英数字、記号で最 大 10 文字)を入力し、[選 択] キーを押します。

> 検索が開始され、しばらくすると検索結果が表示されます。 検索キーワードに適合する情報がない場合は、[見つかりません] というメッセージが約2秒間表示されます。

- ☆ 文字の入力のしかたについては、「入力のしかた」(p.433)をごらんください。
- 検索対象は名前の1番目の文字から最大10文字です。検索キーワードが文字の途中に含まれている情報は検索されません。
- 4 [▲]、[▼] キーを押してアドレスを選択し、[選択] キーを押します。
 - ☆ 検索を絞り込みたい場合は、[戻る]キーを押し、再度手順3を行ってください。



アドレス帳検索 :user01

 $[A \cdot]$





アドレス帳検索

user01



5 もう一度 [選択] キーを押します。

FTP アドレスまたは SMB アドレスを指定した場合は、送信先アドレスが設定されます。


- メールアドレスを指定した場合は、[▲]、[▼] キーを押して [終了] を選択し、[選択] キーを押します。
 - 送信先のメールアドレスは、 最大 236 件まで指定できます。

メールアドレスを続けて追加するには、手順6で[追加]を選択し、送信先を指定します。FTPアドレスまたはSMBアドレスに送信する場合は、複数のアドレスを指定することはできません。

指定したメールアドレスを確認するには、手順6で[確認/編集]を選択します。削除するには、手順6で[確認/編集]を選択し「指定した送信先アドレスを削除する」(p.267)の手順2以降を実行します。









LDAP サーバーから検索する

LDAP サーバーの情報を使って、スキャンデータの送信先アドレス(メールアドレス)を指定します。

- © LDAP サーバーに接続するには、LDAP の設定が必要です。詳しくは、[リファレンスガイド](ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル)をごらんください。
- 直接入力で設定可能なアドレス(直接入力および LDAP 検索で指定した メールアドレスの合計)は最大 16 件です。
- で 匿名権限で LDAP サーバーから情報を検索する場合、正しい検索結果が得られないことがあります。

メイン(スキャンモード)画面または「アドレス帳が使えます」が表示されているときに、[登録宛先] キーを4度押して「アドレス帳」を表示させます。





2 [▲]、[▼] キーを押して [LDAP 検索] を選択し、[選 択] キーを押します。



アドレス帳	1/1
リスト	<u> </u>
検索	
LDAP検索	ū



- 3 [▲]、[▼] キーを押して [登録名] または [E-mail 宛先] を選択し、[選択] キーを押します。
 - 登録名で検索する場合は [登録名] を、メールアドレスで検索する場合は [E-mail 宛先] を選択します。



LDAP検索 1/1 登録名 <u>P</u> E-mail 宛先 证



> 検索が開始され、しばらくすると検索結果が表示されます。 検索キーワードに適合する情報がない場合は、[見つかりません] というメッセージが約2秒間表示されます。

- ☆ 文字の入力のしかたについては、「入力のしかた」(p.433)をごらんください。
- ☆ 検索対象は1番目の文字から 最大10文字です。検索キー ワードが文字の途中に含まれ ている情報は検索されません。



LDAP検索(E-mail) :abc_ [A^{...}]



- 5 [▲]、[▼] キーを押してデータを選択し、[選択] キーを押します。
 - 検索された情報の内容を確認 するには、[▶] キーを押し ます。
 - 文字数が 64 文字を超えている メールアドレスを選択することはできません。選択した場合は [宛先が長すぎます] というメッセージが約 2 秒間表示され、送信先アドレスの設定画面に戻ります。
 - ☆ 検索を絞り込みたい場合は、[戻る]キーを押し、再度手順4を行ってください。
- **6** もう一度 [選択] キーを押します。



LDAP検索(E-mail)

abc@xxx

abc01@xxx

П

ū





- **7** [▲]、[▼] キーを押して [終 了] を選択し、[選択] キーを 押します。
 - ジメールアドレスを続けて追加 するには、手順7で[追加] を選択し、送信先を指定しま す。

指定したメールアドレスを確認するには、手順7で「確認/編集」を選択します。指定したメールアドレスを修正するには、手順7で「確認/編集」を選択し、「指定した送信先アドレスを編集」を選択し、「指した場合」

(p.264) の手順 2 以降を実行します。

指定したメールアドレスを削除するには、手順7で[確認/編集]を選択し「指定した送信先アドレスを削除する」(p.267)の手順2以降を実行します。編集することはできません。







複数の送信先アドレスを指定する

送信先アドレス(メールアドレス)がすでに設定されている状態で、別の メールアドレスを送信先として追加します。

- ♡ 送信先のメールアドレスは、最大 236 件まで指定できます。
- `♥ FTP アドレスまたは SMB アドレスに送信する場合は、複数のアドレスを 指定することはできません。
- メイン (スキャンモード) 画面で [▲]、[▼] キーを押して現在のデータ送信先設定を選択し、[選択] キーを押します。

2 [▲]、[▼] キーを押して [追加] を選択し、[選択] キーを押します。





3 送信先のメールアドレスを指定します。

© アドレスを直接入力する場合は、「メールアドレスを直接入力する」 (p.246) をごらんください。

常用リストから指定する場合は、「常用リストから指定する」(**p.248**) をごらんください。

短縮ダイアルから指定する場合は、「短縮ダイアルから指定する」 (p.250) をごらんください。

グループダイアルから指定する場合は、「グループダイアルから指定する | (p.252) をごらんください。

アドレス帳から指定する場合は、「アドレス帳から指定する」(p.254)をごらんください。

アドレス帳から検索する場合は、「アドレス帳から検索する」(p.256)をごらんください。


LDAP サーバーから検索する場合は、「LDAP サーバーから検索する」 (p.259) をごらんください。

指定した送信先アドレスを編集する

設定済みの送信先アドレス(メールアドレス)を編集します。

- ★ FTP アドレス、SMB アドレス、短縮ダイアルまたはグループダイアルに 登録されているアドレスは、編集できません。
- メイン(スキャンモード)画面で [▲]、[▼] キーを押して現在の データ送信先設定を選択し、「選択] キーを押します。
- [▲]、[▼] キーを押して [確認 / 編集] を選択し、[選択] キーを押します。







[▲]、[▼] キーを押して編集 するメールアドレスを選択し、 [選択] キーを押します。



送信先

1/

user01@xxx





送信先

:user01@xxx

[A...]

はい=選択




5 送信先アドレスの編集を完了 するには、[戻る] キーを押し ます。



[▲]、[▼] キーを押して [終了] を選択し、[選択] キーを押します。







指定した送信先アドレスを削除する

設定済みの送信先アドレス(メールアドレス、FTP アドレス、SMB アドレス)を削除します。

- `☆ ここでの削除操作は、元のデータ(短縮ダイアル、グループダイアルなど)には反映されません。
- **1** メイン(スキャンモード)画面で [▲]、[▼] キーを押して現在のデータ送信先設定を選択し、[選択] キーを押します。

メールアドレスを削除する場合は、[▲]、[▼] キーを押して[確認 / 編集] を選択し、[選択] キーを押します。続けて [▲]、[▼] キーを押して削除するダイアル名またはアドレスを選択します。

FTP アドレスまたは SMB アドレスを削除する場合は、そのまま手順 3 に進みます。



送信先	
追加	<u> </u>
確認/編集	
終了	□



3 [ストップ/リセット] キーを 押します。




【▲]、[▼] キーを押して [はい] を選択し、[選択] キーを押します。

選択した送信先アドレスが削除されます。

指定されていたアドレスが全 て削除された場合は、メイン (スキャンモード) 画面に戻り ます。







- $\mathbf{5}$ さらに送信先アドレスを削除する場合は、手順 2 \sim 4 を繰り返します。
- **6** 送信先アドレスの削除を完了 するには、[戻る] キーを押し ます。



[▲]、[▼] キーを押して [終了] を選択し、[選択] キーを押します。



送信先 追加 確認/編集 終了



アドレスの登録/編集

常用リスト、短縮ダイアル、グループダイアルのアドレスを登録/編集します。

- © アドレスの登録/編集は、付属のソフトウェアディスクに収録されている LSP(Local Setup Program)および EpsonNet Config でも操作できます。詳しくは、[リファレンスガイド](ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル)をごらんください。
- ジアドレスの登録/編集は、FAX 番号の登録/編集と同じ設定メニューを使用します。FAX 番号の登録/編集については、[ファクスユーザーズガイド](ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル)をごらんください。

常用に登録する

[常用] とは、本機に登録されている短縮ダイアルおよびグループダイアルから、特に頻繁に使用する宛先(最大 20 件)をより便利に登録しておく機能です。ここでは、常用リストに新しいアドレス(メールアドレス、FTP アドレス、SMB アドレス)を登録します。

メイン(スキャンモード)画面で [▲]、[▼] キーを押して [設定火1-] を選択し、[選択] キーを押します。





2 [▲]、[▼] キーを押して [ダイアル登録] を選択し、[選 択] キーを押します。



設定メニュー 2/4 管理者設定 <u>□</u> コピー設定 ダイアル登録 <u>□</u>



- 3 [▲]、[▼] キーを押して [常用] を選択し、[選択] キーを押します。
 - ☆ [常用] がすでに登録されている場合は、手順3のあと、手順7に進みます。



| タ゛イアル登録 1/1 | **常用** □ 短縮ダ イアル つ゛ループ ダ イアル □



【登録宛先】キーを押して、[短縮ダイアル] と [グループ ダイアル] を切り替えます。



常用 4/20 送信先 短縮ダイアル:_ グループダイアル=宛先



常用 4/20 送信先 グループダイアル:_ 短縮ダイアル=宛先 5 テンキーで常用リストに登録する短縮ダイアル番号(1~250)またはグループダイアル番号(1~20)を入力し、 「選択」キーを押します。

> 選択した短縮ダイアルまたは グループダイアルの内容が表 示されます。



常用 4/20 送信先 短縮ダイアル:2 -選択キーを押す-



6 もう一度 [選択] キーを押します。



別の宛先を続けて登録するには、[▲]、[▼] キーを押して[追加] を選択し、[選択]キーを押してから、手順4~6を繰り返します。



常用 **追加** □ 確認/編集 終了 □



 【常用】への登録を完了するには、[▲]、[▼] キーを押して [終了] を選択し、[選択] キーを押します。



常用 追加 確認/編集 終了 □



常用から削除する

常用リストから登録した宛先を削除します。

- © ここでの削除操作は、元のデータ(短縮ダイアル、グループダイアル) には反映されません。
- メイン(スキャンモード)画面で [▲]、[▼] キーを押して [設定火ュ-] を選択し、[選択] キーを押します。



件名 『 予約キャンセル 設定メニュー 『 『II->選択



2 [▲]、[▼] キーを押して [ダイアル登録] を選択し、[選 択] キーを押します。





[▲]、[▼] キーを押して [常用] を選択し、[選択] キーを押します。



タ^{*} イアル登録 1/1 **常用** 型 短縮タ^{*} イアル ク^{*} ループ^{*} タ^{*} イアル ■



【▲】、〔▼〕キーを押して〔確認/編集〕を選択し、〔選択〕 キーを押します。



送信先 追加 <u>確認/編集</u> 終了



[▲]、[▼] キーを押して削除 する宛先を選択し、[ストップ / リセット] キーを押します。



常用	5/6
user01	M
user02	
user03	ū

ストップ/リセット



[▲]、[▼] キーを押して [はい] を選択し、[選択] キーを押します。

選択した宛先が削除されます。



削除	
はい	<u> </u>
いいえ	ū



- 7 別の宛先を続けて削除するには、手順5~6を繰り返します。
- (常用) から削除を完了するに は、[戻る] キーを押します。



9 [▲]、[▼] キーを押して [終了] を選択し、[選択] キーを押します。



常用 追加 確認/編集 終了



直接入力で短縮ダイアルを登録する

本機の短縮ダイアルにメールアドレスを登録します。短縮ダイアルは最大 250 件まで登録できます。

- ☆ 本機のキー操作では、短縮ダイアルに FTP アドレスおよび SMB アドレス を登録することはできません。これらのアドレスは、LSP(Local Setup Program)または EpsonNet Config で登録してください。詳しくは、[リファレンスガイド](ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル)をごらんください。
- ☆ 短縮ダイアル番号 221 ~ 250 は、LSP(Local Setup Program)または EpsonNet Config で FTP アドレスおよび SMB アドレスを登録するための 番号として予約されています。

メイン (スキャンモード) 画面で [▲]、[▼] キーを押して [設定欠1-] を選択し、[選択] キーを押します。






2 [▲]、[▼] キーを押して [ダイアル登録] を選択し、[選 択] キーを押します。





[▲]、[▼] キーを押して [短縮ダイアル] を選択し、[選択] キーを押します。







テンキーで短縮ダイアル番号 (1~220)を入力し、[選択] キーを押します。



短縮ダイアル 短縮ダイアル:5

-選択キーを押すー



- 5 [▲]、[▼] キーを押して [手動設定] を選択し、[選択] キーを押します。
 - **じ LDAP** サーバーが設定されていない場合は、手順 5 は省略されます。



短縮ダイアル 005	1/1
手動設定	<u>m</u>
LDAP検索	ū



- **6** テンキーで登録名を入力し、 [選択] キーを押します。
 - ☆ 文字の入力のしかたについては、「入力のしかた」(p.433)をごらんください。
 - 入力可能な文字数はカタカナ、 英数字、記号で最大 20 文字 です。



短縮ダイアル 005 登録名 :user05_ [1^{...}]



7 テンキーでメールアドレスを 入力し、[選択] キーを押します。

> 登録が完了し、[ダイアル登録] メニューに戻ります。

(グ) 入力可能な文字数は英数字、 記号で最大 64 文字です。



短縮ダイアル 005

送信先

:user05@xxx

 $[A \]$



LDAP 検索を使って短縮ダイアルを登録する

LDAP サーバーの情報を使って、本機の短縮ダイアルにメールアドレスを登録します。短縮ダイアルは最大 250 件まで登録できます。

- © LDAP サーバーに接続するには、LDAP の設定が必要です。詳しくは、[リファレンスガイド](ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル)をごらんください。
- ☆ 本機のキー操作では、短縮ダイアルに FTP アドレスおよび SMB アドレス を登録することはできません。これらのアドレスは、LSP(Local Setup Program)または EpsonNet Config で登録してください。詳しくは、[リファレンスガイド](ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル)をごらんください。
- ☆ 短縮ダイアル番号 221 ~ 250 は、LSP(Local Setup Program)または EpsonNet Config で FTP アドレスおよび SMB アドレスを登録するための 番号として予約されています。

メイン (スキャンモード) 画面で [▲]、[▼] キーを押して [設定上1-] を選択し、[選択] キーを押します。



件名 『 予約キャンセル 設定/ニュー 『 『 『 ② ・ 選択



2 [▲]、[▼] キーを押して [ダイアル登録] を選択し、[選 択] キーを押します。




設定メニュー 2/4 管理者設定 <u>□</u> コピー設定 ダイアル登録 <u>□</u>



[▲]、[▼] キーを押して [短縮ダイアル] を選択し、[選択] キーを押します。







4 テンキーで短縮ダイアル番号 (1 ~ 220) を入力し、[選択] キーを押します。



短縮ダイアル 短縮ダイアル:2

-選択キを押す-



- [▲]、[▼] キーを押して [LDAP 検索] を選択し、[選 択] キーを押します。
 - ☆ LDAP サーバーが設定されていない場合は、「LDAP 検索」が表示されません。



短縮ダイアル 005	1/1
 手動設定	<u> </u>
LDAP検索	ū



- [▲]、[▼] キーを押して [登録名] または [E-mail 宛先] を選択し、[選択] キーを押します。
 - 登録名で検索する場合は [登録名] を、メールアドレスで検索する場合は [E-mail 宛先] を選択します。




LDAP検索	1/1
登録名	<u>n</u>
E−mail宛先	ū



テンキーで検索キーワード (英数字、記号で最大 10 文字)を入力し、[選択] キーを 押します。

> 検索が開始され、しばらくすると検索結果が表示されます。 検索キーワードに適合する情報がない場合は、[見つかりません]というメッセージが約2秒間表示されます。

- 検索対象は1番目の文字から 最大10文字です。検索キー ワードが文字の途中に含まれ ている情報は検索されません。
- [▲]、[▼] キーを押して目的
 のデータを選択し、[選択]
 キーを押します。
 - 検索された情報の内容を確認 するには、[▶] キーを押し ます。
 - 文字数が 64 文字を超えている メールアドレスを選択することはできません。選択した場合は [宛先が長すぎます] というメッセージが約 2 秒間表示され、送信先アドレスの設定画面に戻ります。
 - ☆ 検索を絞り込みたい場合は、[戻る]キーを押し、再度手順7を行ってください。



LDAP検索(E-mail) :abc

ΓA…]





LDAP検索(E-mail)

abc@xxx

abc01@xxx

ū

П



必要に応じて、テンキーで登録名を編集し、「選択」キーを押します。



短縮ダイアル 005

登録名

:user05_

[1...]



10 必要に応じて、テンキーで メールアドレスを編集し、[選 択] キーを押します。

> 登録が完了し、[ダイアル登録] メニューに戻ります。



短縮ダイアル 005

送信先

:user05@xxx [A···]



短縮ダイアルの編集/削除

短縮ダイアルに登録されている内容を編集/削除します。

- ☆ 本機のキー操作では、短縮ダイアルに登録されている FTP アドレスおよび SMB アドレスを編集/削除することはできません。これらのアドレスは、LSP(Local Setup Program)または EpsonNet Config で登録してください。詳しくは、[リファレンスガイド](ソフトウェアディスク内のPDF マニュアル)をごらんください。
- メイン(スキャンモード)画面で [▲]、[▼] キーを押して[設定メニュ-] を選択し、[選択] キーを押します。





2 [▲]、[▼] キーを押して [ダイアル登録] を選択し、[選 択] キーを押します。



設定/ニュー 2/4 管理者設定 º コピ-設定 ダイアル登録 :



3 [▲]、[▼] キーを押して [短縮ダイアル] を選択し、[選択] キーを押します。



タ゛イアル登録 1/1 常用 □ <u>短縮ダイアル</u> グループダイアル



テンキーで編集/削除する短縮ダイアル番号(1~220)を入力し、「選択」キーを押します。

選択した短縮ダイアルの現在 の内容が約2秒間表示されま す。



短縮ダイアル 短縮ダイアル:2_

-選択キを押す-



[▲]、[▼] キーを押して、編集する場合は[編集]を、削除する場合は[削除]を選択し、[選択]キーを押します。
[削除]を選択した場合は、削除が実行され、「ダイル登録]

メニューに戻ります。



短縮ダイアル 011	1/1
編集	<u> </u>
削除	ū



- **6** テンキーで登録名を編集し、 [選択] キーを押します。



短縮ダイアル 002

登録名

ser02

[A...]



テンキーでメールアドレスを 編集し、[選択] キーを押しま す。

> 編集内容が保存され、[ダイアル 登録] メニューに戻ります。

☆編集した短縮ダイアルが、常用リストやグループダイアルに登録されている場合、手順7を実行後、登録を維持するかどうかの確認画面が表示されます。登録を維持する場合は[はい]を、破棄する場合は[いいえ]を選択してください。



短縮ダイアル 002

送信先

: ser02@xxx

[1...]



グループダイアルを登録する

本機のグループダイアルにメールアドレスを登録します。グループダイアルは最大 20 件まで登録できます。(グループ 1 件あたり最大 50 件のメールアドレスを登録できます。)

- グループダイアルに登録できるアドレスは、短縮ダイアルまたは別のグループダイアルに登録されているアドレスに限られます。
- メイン (スキャンモード) 画面で [▲]、[▼] キー押して [設定火ユ-] を選択し、[選択] キーを押します。





2 [▲]、[▼] キー押して [ダイアル登録] を選択し、[選 択] キーを押します。



設定/ニュー 2/4 管理者設定 □ コピ-設定 ダイアル登録 □



[▲]、[▼] キーを押して[グループダイアル] を選択し、[選択] キーを押します。



タ^{*} イアル登録 1/1 常用 □ 短縮タ^{*} イアル ク^{*} ループ^{*} タ^{*} イアル



テンキーでグループダイアル 番号(1~20)を入力し、 [選択] キーを押します。



ク゛ルーフ゜タ゛イアル ク゛ルーフ゜ タ゛イアル:5_

-選択キを押す-



- 5 テンキーでグループ名を入力 し、[選択] キーを押します。
 - ☆ 文字の入力のしかたについては、「入力のしかた」(p.433)をごらんください。



ケ゛ループ ダ イアル 05 登録名 :GROUP05_ [1…]



テンキーでグループに追加する短縮ダイアル番号(1~ 220)を入力し、[選択] キーを押します。

> 選択した短縮ダイアル番号の 内容が表示されます。



が ループ ず イアル05 1/50 送信先 短縮ダイアル:2_ -選択キーを押す-



7 もう一度 [選択] キーを押します。



グループに短縮ダイアルを続けて登録するには、[▲]、[▼] キーを押して[追加]を選択し、[選択] キーを押してから、手順6~7を繰り返します。





グループダイアルの登録を完 了する場合は、[▲]、[▼] キー押して [終了] を選択し、 [選択] キーを押します。



ケ゛ルーフ° ダ イアル 05 追加 <u>□</u> 確認/編集 終了 □



グループダイアルの編集/削除

グループダイアルに登録されている内容を編集/削除します。

メイン(スキャンモード)画面で [▲]、[▼] キーを押して[設定灯ュー]を選択し、[選択] キーを押します。



П

ū

П

件名

予約キャンセル

設定にユー

型→選択



2 [▲]、[▼] キーを押して [ダイアル登録] を選択し、[選択] キーを押します。



設定/ニュー 2/4

管理者設定

北゚−設定



[▲]、[▼] キーを押して[ゲル-プダイアル] を選択し、[選択] キーを押します。



ず イアル登録 1/1 常用 □ 短縮ダイアル グループダイアル



テンキーで編集/削除するグループダイアル番号(1~20)を入力し、[選択] キーを押します。

選択したグループダイアルの 現在の内容が約2秒間表示されます。



ク`ルーフ゜タ` イアル ク`ルーフ゜ タ` イアル:1

-選択キを押す-



5 [▲]、[▼] キーを押して、編集する場合は[編集]を、削除する場合は[削除]を選択し、[選択]キーを押します。

[削除] を選択した場合は、削除が実行され、[ダイアル登録] メニューに戻ります。



ク゛ルーフ゜タ゛イアル O1	1/1
編集	<u> </u>
 削除	ū



- 6 必要に応じてテンキーでグループ名を編集し、[選択] キーを押します。
 - ☆ 文字の入力のしかたについては、「入力のしかた」(p.433)をごらんください。



ケ゛ループ ダ イアル 01 登録名 :_ROUP01 [1…]



7 [▲]、[▼] キーを押して、短縮ダイアルを追加する場合は [追加] を、削除する場合は [確認 / 編集] を、編集を終了する場合は [終了] を選択し、 [選択] キーを押します。

[終了]を選択した場合は、編集内容が保存され、「ダイル登録]メニューに戻ります。[追加]を選択した場合は、「グループダイアルを登録する」(p.293)の手順6以降を実行してください。[確認/編集]を選択した場合は手順8に進みます。



ケ゛ルーフ° ダ イアル 01 追加 º 確認/編集 終了 □



- 【▲】、【▼】キーを押して削除 する短縮ダイアルを選択し、 [ストップ/リセット] キーを 押します。
 - 選択した短縮ダイアルの内容 を確認するには、「選択」キー を押します。




(5° N−7° 5° 17N01 2/3 user01 <u>user02</u> user03 <u></u>

ストップ/リセット



[▲]、[▼] キーを押して [は い] を選択し、[選択] キーを 押します。



10 短縮ダイアルの削除が完了したら、[戻る] キーを押します。



 $\P\P$ 別の短縮ダイアルを続けて削除するには、手順 8 \sim 10 を繰り返します。

- **12** グループダイアルの編集を完 了する場合は、[▲]、[▼] キー押して [終了] を選択し、 「選択] キーを押します。
 - 編集したグループダイアルが、常用リストに登録されている場合、手順 12 を実行後、登録を維持するかどうかの確認画面が表示されます。登録を維持する場合は[はい]を、破棄する場合は[いいえ]を選択してください。



が ループ ず イアル 01 追加 <u>□</u> 確認/編集 終了 <u>□</u>



データ形式の設定

読み込む画像のデータ形式を設定します。

メイン(スキャンモード)画面で [▲]、[▼] キーを押して現在のデータ形式設定を選択し、[選択] キーを押します。



PDF メモリ:100% 文/写 150×150dpi SCAN TO

℡→選択



2 [▲]、[▼] キーを押して [TIFF]、[PDF]、[JPEG] のい ずれかを選択し、[選択] キー を押します。

> メイン (スキャンモード) 画 面に戻ります。

- 一両面スキャン設定で「両面」を選択している場合、「PDF」以外は表示されません。また、スキャンカラー設定で「白黒」を選択している場合、「JPEG」は表示されません。
- ☆ PDFファイルはAdobe Acrobat Reader で開くことができま す。



ファイル形式	1/1	
TIFF	<u>"</u>	
PDF		
JPEG	ū	



マスキャンカラーの設定を [カラー / グレー] に設定してスキャンした TIFF ファイルは、Windows XP の Windows Picture と FAX Viewer または、Windows Vista の Windows Photo Gallery では開くことができません。Adobe PhotoShop、Microsoft Office Document Imaging、ACDsee など、画像処理アプリケーションで開いてください。

スキャン画質の設定

読み込む画像の内容に合わせて、解像度、スキャンモード、濃度、シャープネスを設定します。

解像度を設定する

メイン (スキャンモード) 画面で [▲]、[▼] キーを押して現在のスキャン画質設定を選択し、[選択] キーを押します。







[▲]、[▼] キーを押して [解 像度] を選択し、[選択] キー を押します。



画質	1/2
解像度	<u> </u>
₹ − ト ゙	
濃度	<u>.</u>



3 [▲]、[▼] キーを押して [150×150dpi]、[300×300dpi] のいずれかを選択し、[選択] キーを押します。

> メイン (スキャンモード) 画 面に戻ります。



解像度	1/1
150×150dpi	<u> </u>
300×300dpi	ū



スキャンモードを選択する

メイン(スキャンモード)画面で [▲]、[▼] キーを押して現在のスキャン画質設定を選択し、[選択] キーを押します。





2 [♠]、[▼] キーを押して [モード] を選択し、[選択] キーを押します。



画質 1/2 解像度 □ **モート** 濃度 □



[▲]、[▼] キーを押して[文/写]、[文字]、[写真]のいずれかを選択し、[選択] キーを押します。

メイン (スキャンモード) 画 面に戻ります。



€- *	1/1
文/写	<u>n</u>
文字	
写真	ū



スキャン濃度を設定する

メイン(スキャンモード)画面で [▲]、[▼] キーを押して現在のスキャン画質設定を選択し、[選択] キーを押します。



PDF メモリ:100% 文/写 150×150dpi SCAN TO 型記→選択



[▲]、[▼] キーを押して [濃度] を選択し、[選択] キーを押します。



画質	1/2
解像度	<u> </u>
ŧ-ŀ`	
濃度	<u>.</u>



3 [◀]、[▶] キーを押して濃度を調節し、[選択] キーを押します。

メイン (スキャンモード) 画 面に戻ります。

(▼) [◆] キーを押すと薄くなり、[▶] キーを押すと濃くなります。





シャープネスを設定する


メイン (スキャンモード) 画面で [▲]、[▼] キーを押して現在のスキャン画質設定を選択し、[選択] キーを押します。



PDF メモリ:100‰ 文/写 150×150dpi SCAN TO □
□□→選択



2 [▲]、[▼] キーを押して [シャープネス] を選択し、[選択] キーを押します。






3 [◀]、[▶] キーを押して シャープネスを調節し、[選 択] キーを押します。メイン (スキャンモード) 匝

メイン (スキャンモード) 画 面に戻ります。

▽ [◀] キーを押すと弱くなり、[▶] キーを押すと強くなります。







両面スキャンの設定

ADF で両面原稿を読み込むには、以下の設定を行います。

- ごこの設定は ADF に原稿がセットされている場合のみ有効です。スキャン実行時に ADF に原稿がセットされていない場合は、自動的に [片面] が設定され、原稿ガラスからスキャンします。
- この設定は、読み込む画像のデータ形式で [PDF] が選択されている場合のみ可能です。

メイン(スキャンモード)画面で [▲]、[▼] キーを押して現在の片面/両面スキャン設定を選択し、[選択] キーを押します。



片面

7

ū

サイス゛: A4

カラー/ク゛レー

□□→選択



2 [▲]、[▼] キーを押して [両面] を選択し、[選択] キーを押します。



片面/両面 1/1 片面 □ **両面** □



3 [▲]、[▼] キーを押して、読み込む原稿のとじ方向を [長辺とじ] または [短辺とじ] から選択し、[選択] キーを押します。

画面のメッセージを確認し、 [選択] キーを押してメイン (スキャンモード) 画面に戻り ます。

⑤ [長辺とじ] および [短辺とじ] については、「ADF を使用した両面コピー」(p.215)をごらんください。



原稿画質	1/1
長辺とじ	<u>n</u>
短辺とじ	ū



- ▲ 必要な設定を行います。
- **5** 原稿の表面を ADF にセットします。
- カラーでスキャンする場合は、 [スタート(カラー)] キーを 押します。

モノクロでスキャンする場合 は、[スタート (モノクロ)] キーを押します。

原稿の表面がスキャンされます。



7 原稿の裏面を ADF にセットし、[選択] キーを押します。 原稿の裏面がスキャンされます。

スキャンサイズの設定

スキャンデータのサイズを設定します。

メイン (スキャンモード) 画面で [▲]、[▼] キーを押して現在のスキャンサイズ設定を選択し、[選択] キーを押します。



片面 型サイス*: A4 カラー/ク* レー 型 型型-> 選択



[▲]、[▼] キーを押して目的のサイズを選択し、[選択]キーを押します。

メイン (スキャンモード) 画 面に戻ります。



読込みサイズ	1/2
A 5	ᄪ
A4	
B5	□



スキャンカラーの設定

スキャンデータのカラー設定を行います。

メイン (スキャンモード) 画面で [▲]、[▼] キーを押して現在のスキャンカラー設定を選択し、[選択] キーを押します。





2 [▲]、[▼] キーを押して [白 黒] または [カラ-/ゲレ-] を選 択し、[選択] キーを押しま す。

> メイン (スキャンモード) 画 面に戻ります。

- データ形式設定で [JPEG] が設定されている場合、スキャンカラーを [白黒] に設定すると、データ形式設定が自動的に [PDF] に切り替わります。
- () [白黒] 設定時のみ、[設定 メニュー] - [読込み設定] - [符 号化方式] の設定が有効にな ります。





件名の設定

スキャンデータをメール送信する際に使用する件名を設定します。

メイン (スキャンモード) 画面で [▲]、[▼] キーを押して [件名] を選択し、[選択] キーを押します。



件名

77

予約キャンセル

設定にょっ

ū

℡→選択



アンキーで件名を入力し、[選択] キーを押します。

メイン (スキャンモード) 画 面に戻ります。

- ☆ 文字の入力のしかたについては、「入力のしかた」(p.433)をごらんください。
- ☆ 入力可能な文字数は、英数字、 記号で最大 20 文字です。





:TOKYO_

[A...]



送信待ちジョブの取り消し

送信待ち状態になっているジョブの一覧を表示し、ジョブを取り消します。

メイン (スキャンモード) 画面で [▲]、[▼] キーを押して [予約キャンナル] を選択し、 [選択] キーを押します。





- 2 [▲]、[▼] キーを押して取り 消すジョブを選択し、[選択] キーを押します。
 - 選択したジョブの内容を確認するには、[▶] キーを押します。
 - 送信待ちジョブが存在しない 場合は、[予約はありません] というメッセージが表示され ます。



予約キャンセル

01 [:]

スキャン

abc@xxx



3 [▲]、[▼] キーを押して [はい] を選択し、[選択] キーを押します。

メイン (スキャンモード) 画 面に戻ります。



予約キャンセル

はい

П

ū

いいえ



消耗品の交換



消耗品 / 定期交換部品の交換のしかた

!重要

本ユーザーズガイドに記載されいる手順にしたがわなかったことによる故障については、保証の対象にはなりません。

「トナー交換 X」「定着ユニット交換時期」などのエラーメッセージが表示された場合は、設定リストページを印刷し、消耗品の状態を確認してください。エラーメッセージについて詳しくは、「エラーメッセージ」(p. 401)をごらんください。また、設定情報リストページの印刷について詳しくは、「設定情報リストページを印刷する」(p.362)をごらんください。

⚠警告

- 消耗品(トナーカートリッジ、感光体ユニット、廃トナーボックス)を、火の中 に入れないでください。
- トナーが飛び散って発火し、火傷するおそれがあります。
- 製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。 感電や火傷のおそれがあります。
- こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。 こぼれたトナーを掃除機で吸い取ると、電気接点の火花などにより、内部に吸い 込まれたトナーが粉じん発火するおそれがあります。床などにこぼれてしまった トナーは、ほうきで掃除するか中性洗剤を含ませた布などで拭き取ってくださ い。

⚠注意

消耗品(トナーカートリッジ、感光体ユニット、廃トナーボックス)を交換すると きは、周囲に紙などを敷いてください。

トナーがこぼれて、プリンターの周囲や衣服などに付いて汚れるおそれがあります。

使用済みカートリッジ回収のご案内

回収

エプソンでは、カートリッジ本体だけでなく、その梱包材などすべてを再利用できるリサイクル体制を整え、資源の有効利用と廃棄物ゼロの実現を目指しています。

環境保全のため、使用済みトナーカートリッジの回収にご協力いただきますようお願いいたします。

エプソンでは、宅配便などを利用した回収を進めています。詳細は、エプソンのホームページで確認してください。

http://www.epson.jp/recycle/

♡ 使用済みトナーカートリッジの梱包には、新しいカートリッジの梱包箱を使用してください。

ベルマーク運動

弊社は使用済みトナーカートリッジ回収でベルマーク運動に参加しています。学校単位で使用済みトナーカートリッジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学校へ提供するシステムになっています。この活動により資源の有効活用と廃棄物の減少による地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行っております。詳細はエプソンのホームページをご覧ください。

アドレス http://www.epson.jp/bellmark/

使用済みトナーカートリッジの処分

以下のいずれかの方法で処分してください。

回収

使用済みのトナーカートリッジは、資源の有効活用と地球環境保全のため回収にご協力ください。

詳しくは、「使用済みカートリッジ回収のご案内」(p.321) をご覧ください。

廃棄

一般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。

使用済み消耗品(トナーカートリッジ以外)/ 定期交換部 品の処分

一般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必ず法令や地域の条例、 自治体の指示に従って廃棄してください。事業所など業務でお使いの場合 は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄し てください。

トナーカートリッジについて

!重要


本製品はエプソン製のトナーカートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されております。エプソン製以外のものをご使用になると、本機の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなど、本機の性能が発揮できない場合があります。エプソン製以外のものをご使用したことにより発生した不具合については保証いたしませんのでご了承ください。

本プリンターではブラック、イエロー、マゼンタ、シアンの 4 つのトナーカートリッジを使います。トナーカートリッジを取り扱う際は、トナーがプリンターや手などにこぼれないように注意してください。

- ・ トナーカートリッジを交換する場合、必ず未使用品と交換してください。使用済みのトナーと交換すると、メッセージウィンドウの表示がクリアーされません。
- ドナーカートリッジは、無理に開けたりしないでください。トナーが漏れ出した場合、トナーの吸引および皮膚接触を極力避けてください。

トナーカートリッジは以下のように保管してください。

- トナーカートリッジを装着するまでは、保護袋を開けないでください。
- 日光を避け、冷暗所に保管してください。
- 気温35°C以下、湿度85%以下の場所で結露が起こらないように保管してください。トナーカートリッジを寒い場所から温かい湿度の高い場所へ移動すると、結露が起こり、印刷品質が低下する可能性があります。使用する前には約1時間トナーカートリッジをその環境に置いて適応させてください。
- 水平な状態で保管してください。 トナーカートリッジを逆向きに置かないでください。トナーカートリッジ内のトナーが固まったり、均等にならない可能性があります。




■ 塩分を含んだ空気や、エアゾールなどの腐食性のガスに触れないようにしてください。


トナーカートリッジの交換手順

本製品で使用できるトナーカートリッジは「オプション / 消耗品 / 定期交換部品一覧 | (p.430) をごらんください。

トナーがなくなると [トナー交換 x トナーを交換] (x はトナーの色を表します) のメッセージが表示されます。以下の手順にしたがってトナーカートリッジを交換してください。ここではイエロートナーカートリッジを例に説明します。

- 操作パネルのメッセージウィンドウで、なくなったトナーカートリッジの色を確認します。
- う 前力バーを開きます。






3 正面のレバーを左へ引きます。

Y: イエロー


M: マゼンタ

C: シアン


K: ブラック




 交換するトナーカートリッジ の取っ手をつかみ、引き抜き ます。




- 新たにセットするトナーカートリッジの色を確認します。
 - ♡ トナーがこぼれるのを防ぐため、手順4を実行するまでトナーカート リッジを袋から出さないでください。
- **6** トナーカートリッジを袋から 取り出します。




 新しいトナーカートリッジを 持ち、ゆっくり数回振ります。



8 トナーカートリッジ右側の保護フィルムのシール部をはがします。




- トナーカートリッジの色と本体挿入口の色が合っていることを確認して、トナーカートリッジを押し込みます。
 - ☆ トナーカートリッジを奥まで 押し込んでください。




10 レバーを右に引きロックします。


- 正面のレバーを確実に元の位置に戻してください。元の位置に戻っていない場合、前カバーは閉じません。
- レバーが操作しにくい場合は、 レバー部を奥に押し込んでく ださい。




11 トナーカートリッジが確実に セットされていることを確認 して、保護フィルムを引き抜きます。



12 前カバーを閉じます。



が前カバーを閉じるときは、突 起部分を押してください。




感光体ユニットの交換手順

本製品で使用できる感光体ユニットは「オプション / 消耗品 / 定期交換部品 一覧」(p.430) をごらんください。

!重要


図で示す部分には手を触れないでください。印刷品質低下の原因になります。



[P/U が寿命です x を交換する] (x は感光体ユニットの色を表します) というメッセージが表示されたら指定された感光体ユニットを交換してください。ここではブラック感光体ユニットを例に説明します。

操作パネルのメッセージウィンドウで、交換する感光体ユニットの色を確認します。

う 前カバーを開きます。




3 正面のレバーを左へ引きます。

Y: イエロー


M: マゼンタ

C: シアン


K: ブラック




- **4** トナーカートリッジの取っ手をつかみ、引き抜きます。
 - トナーカートリッジを傾ける と、トナーがこぼれる恐れが ありますので注意してくださ い。




5 廃トナーボックスを押し上げ、ロックを解除します。



- 6 廃トナーボックスの左右の 取っ手をつまみ、廃トナー ボックスをゆっくりと引き抜きます。
 - 庶トナーボックスを傾けると、 トナーがこぼれる恐れがあり ますので注意してください。



7 交換する感光体ユニットの ロックレバー(「PUSH」と表 示されている)を押しながら、 感光体ユニットを引き抜きま す。





- 🙎 新たにセットする感光体ユニットの色を確認します。
- 9 感光体ユニットを袋から取り出します。



10 新しい感光体ユニットを両手 で持ち、図のように数回振り ます。


※ 感光体ユニットの下部に手を 触れないでください。損傷に よる印刷品質低下の原因にな ります。






11 感光体ユニットの保護カバー を取り外します。

感光体ユニットの保護テープ をすべて取り外します。




1 感光体ユニットの紙を取り外します。


感光体ユニットの保護カバー を取り外します。




13 新しくセットする感光体ユニットの色と本体挿入口の色が合っていることを確認して、感光体ユニットをロックするまで押し込みます。



14 廃トナーボックスをロックされるまで押し込みます。




- 15 トナーカートリッジの色と本体挿入口の色が合っていることを確認して、トナーカートリッジを押し込みます。
 - ☆ トナーカートリッジを奥まで 押し込んでください。




16 レバーを右に引きロックします。


- で 正面のレバーを確実に元の位置に戻してください。元の位置に戻っていない場合、前カバーは閉じません。
- レバーが操作しにくい場合は、 レバー部を奥に押し込んでく ださい。



17 前カバーを閉じます。




が前力バーを閉じるときは、突 起部分を押してください。




廃トナーボックスの交換手順

廃トナーボックスがいっぱいになると [廃け-フル ボックスを交換する] のメッセージが表示されます。本機は印刷を中断し、廃トナーボックスを交換後に印刷を再開します。


1 前力バーを開きます。




2 廃トナーボックスを押し上げ、 ロックを解除します。




- 第トナーボックスの左右の 取っ手をつまみ、廃トナー ボックスをゆっくりと引き抜きます。
 - 廃トナーボックスを傾けると、 廃トナーがこぼれる恐れがありますので注意してください。




- 4 梱包箱から新しい廃トナーボックスを取り出します。使用済みの廃トナーボックスは梱包箱に同梱されているポリ袋に入れて、梱包箱へしまっておきます。
- **5** 廃トナーボックスをロックされるまで押し込みます。



6 前カバーを閉じます。



☆ 前カバーを閉じるときは、突 起部分を押してください。



(グ) 廃トナーボックスが最後まで押し込まれていない場合、前カバーは閉じません。


定着ユニットの交換

定着ユニットの交換時期になると、[定着ユニット交換時期] のメッセージが表示されます。このメッセージが表示されてからも印刷できますが、印字品質が低下しますので、すみやかに定着ユニットを交換してください。


本製品で使用できる定着ユニットは「オプション / 消耗品 / 定期交換部品一覧」(p.430)をごらんください。

⚠注意


使用中にプリンターの右カバーを開けたときは、注意ラベルで示す定着ユニットなどに触れないでください。また、プリンター使用中に定着ユニットを取り外すときは、電源を切り、40分程待ってから作業してください。内部は高温になっているため、火傷のおそれがあります。




本機の電源を切り、電源ケーブル、インターフェースケーブルを外します。




- **2** レバーを引き (①)、右カバー を開きます (②)。
 - ☆ 右カバーを開くときは、必ず トレイ1をたたんでから開い てください。




3 緑色のシール(*)が貼ってある 部分を持って、定着カバーを 開きます。




▲ 左右の青いレバーを下げます。




ここ 定着ユニットを取り外します。




- **6** 新しい定着ユニットを梱包箱から取り出します。
 - ♡ 定着ローラーの表面には触ら ないでください。




7 左右の緑のレバーを上げます。




保護材を取り外します。




- タ 左右の緑のレバーを下げます。
 - ☆ 緑のレバーを必ず下げてください。右カバーが閉じなくなります。




10 新しい定着ユニットの下部の 青いレバーを下げます。




11 新しい定着ユニットを金属板に載せて、スライドさせて止まるまで押し込みます。



12 定着ユニットの下部の青いレバーを上げます。




13 緑色のシールが貼ってある部分を持って、定着カバーを閉じます。



14 右カバーを閉じます。

が右カバーが閉じないときは、 定着ユニットが正しくセット されているかを確認してくだ さい。



15 電源ケーブルを接続し、本機の電源を入れます。

16 操作パネルの [設定メニュ-] - [管理者設定] - [消耗品を交換] - [定着 ユニット] でカウンターをリセットします。

メンテナンス

本機のメンテナンス

本機を長く使用できるように丁寧に取り扱ってください。誤使用や乱暴な取り扱いによる故障については保証の対象になりません。ほこりや用紙の断片が本機内部・外部に残っていると、印刷品質低下の原因となります。定期的に本機の清掃をされることをおすすめします。以下のガイドラインにしたがってください。


Λ 警告

異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから 抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。

⚠注意


使用中にプリンターの右カバーを開けたときは、注意ラベルで示す定着ユニットなどに触れないでください。また、プリンター使用中に定着ユニットを取り外すときは、電源を切り、40分程待ってから作業してください。

内部は高温になっているため、火傷のおそれがあります。



- 本機内部の清掃や、紙づまりを取り除く場合は、定着部など内部の部品は非常に高温になるため、定着部の周辺に触れないよう注意してください。
- 本機の上に物を置かないでください。
- 本機の清掃には柔らかい布を使用してください。
- 本機の表面に洗剤液を直接スプレーしないでください。本機のすき間から洗剤液が入り込むと、内部の回路が損傷するおそれがあります。
- 本機の清掃に、溶剤(アルコール、ベンゼン、シンナーなど)を含む研 磨剤や腐食剤を使用しないでください。

- 中性洗剤などの洗剤液を使用する場合は、本機の目立たない部分で試し に使用し、洗剤の効果などを確認してください。
- 本機の清掃にはとがっているものや表面がざらざらしているもの(針金、プラスチックの掃除パッド、ブラシなど)は使用しないでください。
- 本機のカバーはゆっくり閉めてください。本機に振動を与えないようにしてください。
- 本機を使用後すぐにカバーなどをかけないでください。電源を切り、本機の温度が下がるまで待ってください。
- 本機のカバーを長時間開けたままにしないでください。特に明るい場所では、光によって感光体ユニットが損傷を受ける場合があります。
- 印刷中は本機のいずれのカバーも開けないでください。
- 用紙を本機の上部にあててそろえないでください。
- 本機に油をさしたり、分解しないでください。
- 本機を傾けないでください。
- 電気配線、ギア、レーザービーム本機には触れないでください。本機の 故障や印刷品質の低下の原因になります。
- 排紙トレイ上の用紙の量が多くなりすぎないように取り除いてください。用紙の量が多すぎると、紙づまりをおこしたり用紙がカールする原因になります。
- 本機を移動するときは、必ず2 人以上で持ち上げてください。
- トナーがこぼれないよう本機を 水平にして運んでください。
- 本機を移動するときは、トレイ 1をたたみ、図に示す位置を 持って運んでください。
- オプションの給紙ユニット を装着しているときは、必ず、本機と別々に運んでください。また、トレイ3の取手(引き出し部)や給紙ユニットの右カバーを持たないでください。給紙ユニットの破損の原因になります。



■ トナーが手についたときは、冷水と中性洗剤で洗ってください。

⚠注意

トナーが手や服などに付いてしまったり、目や口に入ってしまったときは、以下の 処置をしてください。

- ・皮膚に付着したときは、水や石けんでよく洗い流してください。
- ・衣服に付着したときは、すぐに水で洗い流してください。
- ・目に入ったときは、水でよく洗い流してください。
- ・口に入ったときは、すぐに吐き出してください。吸引してしまったときは、その 環境から離れ、多量の水でよくうがいをしてください。異常がある場合は、速や かに医師に相談してください。
- 本機の電源ケーブルをコンセントに接続する前に、清掃時に取り外した内部の部品が取り付けられていることを確認してください。


本機の清掃

⚠警告

- ・製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。 感電や火傷のおそれがあります。
- ・エアダスターやダストスプレーなど、可燃性ガスを使用したエアゾール製品を使用しないでください。

引火による爆発、火災のおそれがあります。

本機外側の清掃




給紙ローラーの清掃


給紙ローラー部に紙粉やほこりがたまると、給紙トラブルの原因になりま す。

トレイ1(手差しトレイ)の給紙ローラーの清掃


1 トレイ1を開きます。




押し上げ板の中央付近を左右 のロック爪(白色)がロック するまで押し下げます。



3 やわらかい乾いた布で給紙 ローラーの汚れを拭き取ります。




▲ トレイ1を閉じます。




トレイ 2/3 の給紙ローラーの清掃


1 トレイを開きます。



2 やわらかい乾いた布で給紙 ローラーの汚れを拭き取ります。




3 トレイを閉じます。




トレイ3の搬送ローラーの清掃


- トレイ3のセカンドカバーを 開きます。
 - ♡ トレイ3のセカンドカバーを 開けるときは、トレイ1をた たんでから開けてください。



やわらかい乾いた布で搬送 ローラーの汚れを拭き取ります。




3 トレイ3のセカンドカバーを 閉じます。




ADF の給紙ローラーの清掃


¶ ADF カバーを開きます。



2 やわらかい乾いた布で、カ バー裏側の給紙ローラーの汚れを拭き取ります。




3 ADF カバーを閉じます。




レーザーレンズの清掃

本機には4つのレーザーレンズがあります。すべて以下の手順で清掃を行ってください。レーザーレンズ清掃具はトレイ2の中に収納されています。


1 トレイ2を引き出します。




2 カバーを取り外します。



- ☆ カバーは後で使用しますので、元の位置に戻さないでください。
- プレーザーレンズ清掃具をトレイ2から取り出します。




- ⚠ トレイ2を閉じます。
- 5 前カバーを開きます。




6 廃トナーボックスと、清掃する色のトナーカートリッジおよび感光体 ユニットを引き抜きます。

ドナーカートリッジ、感光体 ユニット、廃トナーボックス の取り外しについて、詳しく は「トナーカートリッジの交 換手順」(p.324)、「感光体ユニットの交換手順」(p.328)、 「廃トナーボックスの交換手順」(p.335)をごらんください。




- © 廃トナーボックスを傾けると、トナーがこぼれる恐れがありますので 注意してください。
- **7** 取り外した感光体ユニットにカバーを取り付けます。
 - 感光体ユニットを取り付ける までカバーを外さないでくだ さい。




8 感光体ユニットが挿入されていた場所の下部にあるレーザーレンズ(黒いガラス面)の汚れをレーザーレンズ清掃具のスポンジ面で拭き取ります。


レーザーレンズ清掃具を奥に 突き当たるまで挿入し、2~ 3回前後に動かします。




- 9 取り外したトナーカートリッジ、感光体ユニット、廃トナーボックス を取り付けます。
 - ドナーカートリッジ、感光体 ユニット、廃トナーボックス の取り付けについて、詳しく は「トナーカートリッジの交 換手順」(p.324)、「感光体ユニットの交換手順」(p.328)、 「廃トナーボックスの交換手順」(p.335)をごらんください。




10 前カバーを閉じます。



- 11 トレイ2を引き出します。
- **12** レーザーレンズ清掃具をトレイ2の中のホルダーに戻します。



13 カバーを閉じます。



- 14 トレイ 2 を閉じます。
- **15** 同様にして各感光体ユニットに相当する位置のレーザーレンズを清掃します。
 - じレーザーレンズ清掃具は本機の付属品です。なくさないようにレー ザーレンズ清掃具ホルダーに戻してください。

トラブル 1

はじめに

この章では、本機使用時に問題が起きた場合の解決方法や、困ったときに役立つ情報について説明しています。

設定情報リストページを印刷する	p. 362
紙づまりを防ぐには	p. 363
用紙送りの流れ	p. 364
紙づまりの処理	p. 365
紙づまりの問題	p. 383
その他の問題	p. 386
印刷品質の問題	p. 393
ステータス、エラー、サービスのメッセージ	p. 400

はじめに 361

設定情報リストページを印刷する

- メイン画面で [▲]、[▼] キーを押して [レポート / ステークス] を選択し、 [選択] キーを押します。
- 2 [▲]、[▼] キーを押して [レポ-ト] を選択し、[選択] キーを押します。
- 3 [▲]、[▼] キーを押して [設定情報リスト] を選択し、[選択] キーを押します。
- 【スタート(カラー)] キーまたは [スタート(モノクロ)] キーを押します。

紙づまりを防ぐには

確認してください

用紙は本機の仕様に合っていますか?

用紙(特に給紙される側)は平らですか?

本機は表面が固く、平らで、安定した水平な場所に置いてありますか?

用紙は湿気の多い場所を避けて保管されていますか?

トレイに用紙をセットしたら、常に用紙ガイドを用紙サイズに合わせていますか?(用紙ガイドが用紙サイズに合っていないと、印刷品質の低下や紙づまり、本機の破損の原因になります。)

用紙は、印刷する面を上にしてトレイにセットしていますか?(用紙の包装ラベルに用紙の印刷面を示す矢印がかかれていることがあります。)

避けてください

折られた用紙、しわのある用紙、エンボス加工されている用紙、曲がった 用紙

重なっている用紙(用紙が重なって給紙される場合は、いったんトレイから取り出し、さばいてください。)


異なる種類・サイズ・坪量の用紙を同時にセットしないでください。

給紙トレイの最大容量以上に用紙をセットしないでください。


排紙トレイには、最大容量以上の用紙を置いたままにしないでください。 (排紙トレイは、普通紙 150 枚または、特殊紙 10 枚まで排紙できます。 150 枚以上の普通紙または、10 枚以上の特殊紙を置いたままにすると、紙づまりの原因になります。)

用紙送りの流れ

本機内部での用紙の流れを知っておくと、紙づまりが起こった場所が分かりやすくなります。



原稿の流れ



- 1 ADF 給紙ローラー
- 2 原稿給紙トレイ
- 3 原稿排出トレイ
- 4 定着ユニット
- 5 両面プリントユニット
- 6 トレイ1 (手差しトレイ)
- 7 トレイ3 (オプション)
- 8 トレイ2
- 9 プリントヘッドユニット

- 10 感光体ユニット
- 11 転写ベルトユニット
- 12 トナーカートリッジ
- 13 排紙トレイ

紙づまりの処理

故障を防ぐため、紙づまりを起こした用紙がやぶれないようにゆっくりと取り除きます。小さくても紙片が本機内に残ると、用紙送りができなくなり、紙づまりが再発する原因になります。

紙づまりを起こした用紙をもう一度セットしないでください。

!重要

定着部の前の段階では、印刷イメージは定着されていません。印刷面に触れるとトナーが手に付く場合がありますので、つまった用紙を取り除くときには印刷面に触れないように注意してください。また、本機内部にトナーをこぼさないでください。

⚠注意

トナーが手や服などに付いてしまったり、目や口に入ってしまったときは、以下の 処置をしてください。

- ・皮膚に付着したときは、水や石けんでよく洗い流してください。
- ・衣服に付着したときは、すぐに水で洗い流してください。
- ・目に入ったときは、水でよく洗い流してください。
- ・口に入ったときは、すぐに吐き出してください。 吸引してしまったときは、その環境から離れ、多量の水でよくうがいをしてください。 異常がある場合は、速やかに医師に相談してください。


紙づまりの処理をした後でも、操作パネルのメッセージウィンドウに紙づまりのメッセージが表示されている場合は、本機のカバーの開閉を行ってください。

紙づまりのメッセージと処理について


紙づまりメッセージ	参照ページ
[給紙ミス 右カバ-開けてください]	p. 369
[給紙ミス 右カバ-開けてください]	p. 373
[原稿が詰まりました 給紙カバーを開ける]	p. 375
[垂直搬送路でジャム 右カバ-開けてください]	p. 369
[定着ユニットジャム 右カバ-開けてください]	p. 378
[転写ローラー部でジャム 右カバ-開けてください]	p. 366
[トレイ 1 でジャム 右カバ-開けてください]	p. 366
[排紙部でジャム 右カバ-開けてください]	p. 378
[両面上部ジヤム 右カバ-開けてください]	p. 377
[両面ユニット下部ジヤム 右カバ-開けてください]	p. 377

トレイ1(手差しトレイ)/転写ローラーでの紙づまり処理

- レバーを引き(①)、右カバー を開けます(②)。
 - ☆ 右カバーを開けるときは、必ずトレイ1をたたんでから開けてください。




2 つまった用紙をゆっくりと引出します。



⚠注意


使用中にプリンターの右力 バーを開けたときは、注意ラベ ルで示す定着ユニットなどに 触れないでください。また、プ リンター使用中に定着ユニットを取り外すときは、電源を切 り、40 分程待ってから作業し てください。

内部は高温になっているため、 火傷のおそれがあります。






転写ベルトや転写ローラーの表面に触れると、印刷画質が低 下する可能性があります。 転写ベルトや転写ローラーの表面に触れないように注意してください。




3 右カバーを閉じます。




トレイ2での紙づまり処理

- レバーを引き(①)、右カバー を開けます(②)。




2 つまった用紙をゆっくりと引出します。



⚠注意


使用中にプリンターの右カ バーを開けたときは、注意ラベ バーを開けたときは、注意ラベ ルで示す定着ユニットなどに触れないでください。また、プリンター使用中に定着ユニットを取り外すときは、電源を切り、40分程待ってから作業してください。

内部は高温になっているため、 火傷のおそれがあります。







転写ベルトや転写ローラーの表面に触れると、印刷画質が低 下する可能性があります。 転写ベルトや転写ローラーの表面に触れないように注意してください。




3 右カバーを閉じます。



4 トレイ2を引出し(①)、トレイ内に残っている用紙を取り出します(②)。




5 取り出した用紙をさばいてから用紙の端をそろえます。



- **6** 用紙の印刷面を上向きにしてトレイ2にセットします。
 - 河 用紙は平らにセットしてください。


 - (i) 用紙ガイドを必ず用紙の端面にあわせてください。

7 トレイ2を閉じます。




トレイ3での紙づまり処理


- 1 トレイ 3 の右カバーを開けます。
 - ♡ トレイ3の右カバーを開ける ときは、手差しトレイをたた んでから開けてください。




2 つまった用紙をゆっくりと引出します。




3 トレイ3の右カバーを閉じます。



トレイ3を引出し(①)、トレイ内に残っている用紙を取り出します(②)。




5 取り出した用紙をさばいてから用紙の端をそろえます。



- 局無の印刷面を上向きにしてトレイ3にセットします。
 - 河 用紙は平らにセットしてください。


 - ☆ 用紙ガイドを必ず用紙の端面にあわせてください。

7 トレイ3を閉じます。




ADF での紙づまり処理


1 ADF カバーを開きます。




2 ADF の原稿給紙トレイから 残っている原稿を取り除きます。




3 ADF を開きます。




4 つまっている原稿を取り除きます。




(逆) リーディングシートが抜け出 したときは、元の位置に戻してください。



5 ADF を閉じます。




6 ADF カバーを閉じます。




両面プリントユニットでの紙づまり処理


- **1** レバーを引き(①)、右カバーを開けます(②)。
 - ☆ 右カバーを開けるときは、必 ずトレイ 1 をたたんでから開 けてください。



つまっている用紙をゆっくり と引出します。




右カバーを閉じます。




定着ユニットでの紙づまり処理


- レバーを引き(①)、右カバーを開きます(②)。
 - ☆ 右カバーを開くときは、必ず トレイ 1 をたたんでから開い てください。




 緑のレバー(2箇所)を押し 上げます。




3 緑色のシール(*)が貼ってある 部分を持って、定着カバーを 開きます。



4 つまった用紙をゆっくりと引出します。




で 下側に取り除くことができない場合は、定着ユニットの上側から取り除きます。




⚠注意


使用中にプリンターの右カバーを開けたときは、注意ラベルで示す定着ユニットなどに触れないでください。また、プリンター使用中に定着ユニットを取り外すときは、電源を切り、40分程待ってから作業してください。

内部は高温になっているため、 火傷のおそれがあります。






5 定着カバーを閉じます。




6 緑レバー(2箇所)を押し下 げます。



7 右カバーを閉じます。

© 定着カバーの緑のレバー(2 箇所)を必ず下げてから、右 カバーを閉じてください。



紙づまりの問題

学特定の場所で紙づまりが頻繁に起こる場合は、その場所について確認、 修理、清掃が必要です。また、対応していない種類の用紙や原稿を使用 すると、紙づまりの原因になります。

小学小	店田	加墨のしかた
症状	原因	処置のしかた
ADF で紙づ まりが起き	ガイド板の幅が、原稿サイズに合うよう	ADF のガイド板を原稿サイズに合うように調節してください。
ている	に調節されていない。	詳しくは「原稿をセットする」 (p.179)をごらんください。
	原稿の枚数が最大積 載量を超えている。	最大積載量を超えている原稿を取り除き、ADFの原稿枚数を減らしてセットしなおしてください。
		最大積載量については 、「原稿につい て」(p.177)をごらんください。
	対応していない原稿 を使用している。	本機が対応する原稿を使用してください。原稿の種類については、「原稿について」(p.177)をごらんください。
紙づまりが 起きる	ラベル紙が、トレイ 1/2 に逆向きにセッ トされている。	ラベル紙の向きを正しい向きにセット してください。
	給紙トレイ内で用紙 が正しい位置にセッ トされていない。	つまった紙を取り除き、給紙トレイに 正しく用紙をセットしなおしてくださ い。
	給紙トレイ内の用紙 が曲がったりしわに なったりしている。	曲がった用紙やしわになった用紙を取り除き、新しい用紙に替えてください。
	給紙ローラーが汚れ ている。	給紙ローラーを清掃してください。 詳しくは、「給紙ローラーの清掃」 (p.350)をごらんください。
	対応していない用紙 (対象外のサイズ、厚 さ、種類の用紙)を 使用している。	対応用紙については、「使用できる用紙」(p.145)をごらんください。

症状	原因	処置のしかた
紙づまりが	トレイ3にラベル紙、	ラベル紙、八ガキ、レターヘッド、厚
起きる	ハガキ、レターへッド、厚紙、光沢紙が セットされている。	紙、光沢紙はトレイ 1/2 にセットしてください。
	トレイ内の用紙枚数 が最大補給量を超え ている。	最大補給量を超えている用紙を取り除 き、トレイ内の用紙の枚数を減らして セットしなおしてください。
	封筒がトレイ1に正 しくない向きにセッ トされている。	長形 3 号はフラップを開き、フラップ 部が手前になるように縦長にセットし てください。
		洋形 6 号はフラップを上側にし、フラップ部を本機に向けてセットしてください。
	用紙ガイドの幅が、 用紙サイズに合うよ うに調節されていな い。	給紙トレイ内の用紙ガイドを用紙サイズに合うように調節してください。
	用紙が湿気を帯びて いる。	湿気のある用紙を取り除き、新しい乾 いた用紙に替えてください。
	封筒がトレイ 2/3 に セットされている。	封筒はトレイ 1 にセットしてくださ い。
	トレイ 3 に不定形用 紙がセットされてい る。	不定形用紙はトレイ 1/2 にセットして ください。
紙づまりの メッセージ が消えない	本機内につまった紙、 紙片が残っている。	用紙が通る場所を再確認し、紙づまり がすべて取り除かれているか確認して ください。
	本機をリセットする 必要がある。	本機の右カバーを開閉してリセットしてください。
複数の用紙が重なって	用紙が湿気を帯びて いる。	湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。
給紙される	用紙の先端がそろっ ていない。	用紙を取り出し、用紙の端をそろえて セットしなおしてください。

症状	原因	処置のしかた
両面印刷の 紙づまりが 起きている	7 3 7 5 6 7 7 3 120	封筒やラベル紙、レターヘッド、ハガキ、光沢紙、両面不可紙を両面印刷に使用しないでください。
	使用している。	$60\sim 90$ g/ ㎡の普通紙(再生紙)、 $91\sim 210$ g/ ㎡の厚紙、 $60\sim 90$ g/ ㎡の特殊紙で両面印刷ができます。プリンタードライバーで用紙種類を正しく設定してください。両面印刷に対応している用紙については、「使用できる用紙」($p.145$)をごらんください。
		異なる種類の用紙を混ぜてセットしないでください。
		対応用紙については 、「使用できる用 紙」(p.145)をごらんください。
	まだ紙づまりを起こ している。	用紙が通る場所を再確認し、紙づまり がすべて取り除かれているか確認して ください。

その他の問題

症状	原因	処置のしかた
本機の電源が入らない	電源ケーブルが正し くコンセントに差し 込まれていない。	電源スイッチをオフ(○の位置)に し、電源ケーブルがコンセントに正し く接続されているか確認してから電源 スイッチをオン(の位置)にしま す。
	電源ケーブルが接続 されているコンセン トに問題がある。	他の電気機器をそのコンセントに接続 して、正しく動作するか確認してくだ さい。
	電源スイッチが正し くオン(の位置) になっていない。	電源スイッチをオフ(○の位置)にしてから、オン(の位置)にします。
	電源ケーブルが接続 されているコンセン トの電源の電圧や周 波数が本機の仕様に 合っていない。	付録「技術仕様」(p.426) に記載されている仕様に合った電源を使用してください。
予定よりも かなり早く メッセージ ウィンドウ	トナーカートリッジ が壊れている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、トナーカートリッジを交換してください。
に [トナー残量 少 x] が表示 される	多量のトナーを使用 する画像を印刷して いる。	付録「技術仕様」(p.426) をごらんく ださい。
設定情報リ ストが印刷 されない	給紙トレイに用紙が セットされていない。	給紙トレイに用紙があるか、正しく揃えてセットされているか確認してください。
	紙づまりがおきている。	つまっている用紙を取り除いてください。
トレイ 1 の 用紙種類またばを たばれると、 [ファクス モート・ 確認] が表示される	ファクスを受信した とき、設定されてい る用紙種類または用 紙サイズでは印刷で きない。 しかし、コピー、印 刷はできる。	ファクスキーを押してエラー内容を確認してください。 受信されたファクスを印刷するには、 用紙種類を、[普通紙]に、用紙サイズを [A4]、[LETTER]、[LEGAL]に 変更してください。

症状	原因	処置のしかた
USB メモ リーから印 刷できない	印刷できるファイル 形式(拡張子)と一 致していない。	印刷できるファイル形式(拡張子) は、JPEG、TIFF、XPS、PDF のみで す。
	本機の [メモリ ダイレクト] が [無効] になって いる。	[設定メニュ-] - [管理者設定] - [メモリ ダイレクト] の設定を [有効] に変更して ください。
	ユーザー認証でパブ リックユーザーが設 定されていない。	本機の管理者にご確認ください。
	暗号化された USB メ モリーを使用してい る。	暗号化された USB メモリーは使用できません。
	増設ストレージ HDD を装着していない。	オプションの増設ストレージ HDD を装着していないと、メモリブリントはできません。 増設ストレージ HDD の装着方法は「増設ストレージ HDD の取り付け方」 (p.415) をごらんください。
印刷に時間 がかかりす ぎる	印刷に時間のかかる モード(厚紙など) に設定されている。	厚紙などの特殊な用紙では、印刷に時間がかかります。 普通紙を使用しているときは、プリンタードライバーで [用紙種類] が普通紙に設定されているか確認してください。
	本機が節電中(ス リープモード)に なっている。	本機が節電中(スリープモード)の場合、印刷するまでに少し時間がかかります。
	複雑なプリントジョ ブを処理している。	処理時間を要します。お待ちください。
	プリンターのメモ リーが十分でない。	メモリーを増設してください。
	コピーモードでプリ ントジョブを転送中 にエラーが検出され た。	エラー処理および印刷を再開するのに 時間を要します。お待ちください。

症状	原因	処置のしかた
白紙が排出される	用紙や設定が正しく ない。	プリンタードライバーで [用紙種類] が、本機にセットされている用紙と 合っているか確認してください。
	1 つ以上のトナー カートリッジが壊れ ているか、トナーが なくなっている。	トナーカートリッジを確認してください。トナーが無いと画像が印刷されません。
印刷されな いページが ある	別のユーザーにより プリントジョブが途 中でキャンセルされ た。	印刷操作を再度実行し、残りのページ を印刷してください。
	給紙トレイが空に なっている。	給紙トレイに用紙があるか、正しく揃えてセットされているか確認してください。
	フォームを設定して 印刷しようとしたと きに、本機以外のプ リンタードライバー で作成されたフォー ムファイルが選択さ れている。	フォームを設定する場合は、適切なプリンタードライバーで書き出したフォームファイルを使用してください。
2in1 (4in1) コピーを実 行すると画 像が欠ける	封筒に印刷する際、 倍率を設定してから 2in1 (4in1) コピー を設定した。	2in1 (4in1) コピーが設定されると、 本機は倍率を自動的に調整します。封 筒など、印刷可能領域が狭い用紙に 2in1 (4in1) コピーを行う場合は、最 初に 2in1 (4in1) コピーを設定してか ら、必要に応じて倍率を調整してくだ さい。
頻繁に本機 がリセット されたり電 源が切れた りする	電源ケーブルがコン セントに正しく接続 されていない。	電源スイッチをオフ (○の位置) にし、電源ケーブルがコンセントに正しく接続されているか確認してから電源スイッチをオン (の位置) にします。
	システムエラーが起 きている。	エラー情報については、販売店または エプソンサービスコールセンターにご 連絡ください。

症状	原因	処置のしかた
両面印刷時 に問題があ る	用紙や設定が正しく ない。	対応用紙については 、「使用できる用 紙」(p.145)をごらんください。
ි 		封筒、ラベル紙、ハガキ、光沢紙、両面不可紙、レターヘッドでは両面印刷 しないでください。
		トレイに異なる種類の用紙がセットされていないか確認してください。
		両面コピーの設定を正しく行ってください。
		詳しくは、「両面コピーの設定」 (p.215)をごらんください。
		プリンタードライバーの [レイアウト] タブの [印刷種類] で [両面] を 選択してください。
		プリンタードライバーの [レイアウト] タブの [とじ位置] で [短辺上とじ] [短辺下とじ] (メモ帳のように縦にめくる)、[長辺左とじ] [長辺右とじ] (ルーズリーフのノートのように横にめくる) を選択してください。
		正しい用紙を使用しているか確認してください。
		ページ割付設定で両面印刷を行う場合、部単位印刷の設定は必ずプリンタードライバーの[基本設定]タブで行ってください。アプリケーション側では設定をしないでください。
USB メモ リーにス キャンデー 夕を転送す るのに時間 がかかりす ぎる	USB メモリーによっ ては応答時間が遅い ものがある。	転送が完了するまでお待ちください。

症状	原因	処置のしかた
スキャン モードある いはファドに フと替える ことができ ない	コピーモードでエ ラーが発生している。	エラーを解除してからモードを切り替えてください。
ページ割付 設定で 2 部 以上印刷す る場合に、 正しく排出 されない	プリンタードライ バーとアプリケー ションの両方で部単 位印刷の設定がされ ている。	ページ割付設定で2部以上の印刷を行う場合、部単位印刷の設定は必ずプリンタードライバーの[基本設定] タブで行ってください。アプリケーション側では設定をしないでください。
小冊子印刷 時に、左開 き / 右開き / 上開き / 下 開きの設定 通りに印刷 されない	プリンタードライ バーとアプリケー ションの両方で部単 位印刷の設定がされ ている。	小冊子(左開き / 右開き / 上開き / 下開き)印刷を行う場合、部単位印刷の設定は必ずプリンタードライバーの[基本設定] タブで行ってください。アプリケーション側では設定をしないでください。
異常音がす る	本機が水平に置かれ ていない。	本機を平らで、固く、安定した、水平 な面(傾き ±1° 以内)に置いてくださ い。
	給紙トレイが正しく セットされていない。	給紙トレイを取り外し、確実にセット しなおしてください。
	消耗品・定期交換部 品が正しくセットさ れていない。	「消耗品の交換」(p.320)
	本機内に異物がある。	本機の電源を切り、異物を取り除いてください。取り除くことができない場合は、販売店またはエプソンサービスコールセンターにご連絡ください。
ADF からコピーキャンストとしません。 インスというでは、 に横ったいでは、 が一様ないでは、 が一様ないでは、 に横ったいでは、 にはいるには、 にはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいるにはいる。 にはいるにはいるにはいるにはいるにはいるにはいるにはいるにはいるにはいるにはいる	ADF 搬送時に何らかの不具合が発生した可能性がある。	コピーで用紙にスジが入る場合は、コピー濃度を調整してください。 スキャニングで画像にスジが入る場合は、原稿ガラスからスキャンしてください。

症状	原因	処置のしかた
スキャンし た画像にノ イズが入る	スキャンモードが [文/写] または [文字] に設定されてい る状態で、解像度が [150x150dpi] に設定 されている。	スキャンモードを [写真] に設定して ください。
スキャンし た画像の一 部が欠ける	Macintosh 版の Acrobat 8 を使用して いる。	Acrobat のスキャン設定で、OCR 機能とフィルタ機能を無効にしてください。
Web ベース のユーティ リティーで	EpsonNet Config の管理者パスワードが正しくない。	$0 \sim 16$ 文字の管理者パスワードを入 力してください。管理者パスワードに ついては管理者に確認してください。
本機にアク セスできな い		EpsonNet Config の管理者パスワードについては [リファレンスガイド] (ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル)をごらんください。
用紙にしわ ができる	用紙が湿気を帯びて いる、または用紙が 水でぬれている。	湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。
	転写ローラーまたは 定着ユニットが壊れ ている場合がありま す。	転写ローラーまたは定着ユニットに損傷がないか確認してください。必要であれば、エラー情報を販売店またはエプソンサービスコールセンターにご連絡ください。
	対応していない用紙 (対象外のサイズ、厚 さ、種類の用紙)を 使用している。	対応用紙については「使用できる用紙」(p.145)をごらんください。
ジョブが本 機に送られ たが、印刷	メッセージウィンド ウにエラーメッセー ジが表示されている。	メッセージにしたがって操作してくだ さい。
されない	ユーザー認証を設定 している場合、ジョ ブがキャンセルされ ることがあります。	プリンタードライバーの [認証] ボタンより必要な情報を入力し印刷してください。

症状	原因	処置のしかた
ハードディ スクが自動 的にフォー マットされ る	ハードディスクの容 量がいっぱいです。	ハードディスク内に保存しているプリントジョブやフォント、フォームファイルなどを削除してください。
操作パネル で表示され る文字や メッセージ が日本語で はない	操作パネルの言語設 定が間違っている。	[設定メニュ-] - [マシン設定] - [言語] を [日本語] に設定してください。詳し くは「マシン設定メニュー」(p.83) をごらんください。

印刷品質の問題

症状	原因	処置のしかた
何も印刷されない	用紙が湿気を帯びている。	用紙を保管する場所の湿度を調節してください。 湿った用紙を取り出し、新しい乾いた用紙に替えてください。
	プリンタードライ バーの用紙設定と実際に本機にセットされている用紙が合っていない。	本機に正しい用紙をセットしてくださ い。
	複数の用紙が同時に 給紙されている。	給紙トレイから用紙を取り出し、静電 気が起きていないか確認してくださ い。用紙をさばいてから給紙トレイに 戻してください。
	1つ以上の感光体ユ ニットが正しくセッ トされていない。	感光体ユニットを取り出し、セットしなおしてください。
	1つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出して確認 してください。壊れている場合は交換 してください。
	1つ以上の感光体ユニットが壊れている。	感光体ユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、感光体ユニットを交換してください。
まっ黒または一面カラーで印刷される	1つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出して確認 してください。壊れている場合は交換 してください。
	1 つ以上の感光体ユニットが壊れている。	感光体ユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、感光体ユニットを交換してください。

症状	原因	処置のしかた
印刷が薄い	コピーの濃度設定が 薄すぎる。	コピーの濃度を濃く設定してください。
Printer	用紙が湿気を帯びている。	湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。
	用紙の種類が正しく 設定されていない。	封筒、ラベル紙、ハガキ、レターヘッド、厚紙、光沢紙、両面不可紙、特殊紙に印刷する場合は、プリンタードライバーで[用紙種類]を指定してください。
	レーザーレンズが汚 れている。	レーザーレンズを清掃してください。
	トナーカートリッジ 内のトナーが残り少 なくなっている。	トナーカートリッジを交換してくださ い。
	1 つ以上の感光体ユニットが壊れている。	感光体ユニットを取り出して確認して ください。壊れている場合は交換して ください。
印刷が濃い	コピーの濃度設定が 濃すぎる。	コピーの濃度を薄く設定してください。
Printer Printer Printer Printer	原稿が原稿ガラスか ら浮き上がっている	原稿が原稿ガラスに密着するように セットしてください。 詳しくは、「原稿ガラス上に原稿を セットする」(p.179)をごらんくださ い。
	1つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出して確認 してください。壊れている場合は交換 してください。
	1つ以上の感光体ユニットが壊れている。	感光体ユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、感光体ユニットを交換してください。

症状	原因	処置のしかた
画像がにじむ 背景が汚れる 光沢にムラ がある Printer Printer Printer Printer	原稿ガラスが汚れている。	原稿ガラスを清掃してください。 詳しくは「本機外側の清掃」(p.350) をごらんください。
	原稿カバーパッドが 汚れている。	原稿カバーパッドを清掃してください。 詳しくは「本機外側の清掃」(p.350) をごらんください
	1つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出して確認 してください。壊れている場合は交換 してください。
	1 つ以上の感光体ユニットが壊れている。	感光体ユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、感光体ユニットを交換してください。
濃度が均一でない	本機が水平に置かれていない。	本機を平らで、固く、安定した、水平 な面(傾き ±1° 以内)に置いてくださ い。
	1つ以上のトナー カートリッジ内のト ナーが残り少なく なっている、または 壊れている。	トナーカートリッジを交換してくださ い。
	1つ以上の感光体ユニットが壊れている。	感光体ユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、感光体ユニットを交換してください。

症状	原因	処置のしかた
画像にムラ がある、ま たは一部分 が欠ける Printer er Printer	用紙が湿気を帯びて いる。	用紙を保管する場所の湿度を調節して ください。
		湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。
	対応していない用紙 (対象外のサイズ、厚 さ、種類の用紙)を 使用している。	対応用紙については、「使用できる用紙」(p.145)をごらんください。
	1つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出して確認 してください。壊れている場合は交換 してください。
	1 つ以上の感光体ユニットが壊れている。	感光体ユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、感光体ユニットを交換してください。
十分にト ナーが定着 していない、 またはこす ると画像が 落ちてしま う	用紙が湿気を帯びて いる。	湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。
	対応していない用紙 (対象外のサイズ、厚 さ、種類の用紙)を 使用している。	対応用紙については、「使用できる用紙」(p.145)をごらんください。
Printer	用紙の種類が正しく 設定されていない。	封筒、ラベル紙、ハガキ、レターヘッド、厚紙、光沢紙、両面不可紙、特殊紙に印刷する場合は、プリンタードライバーで[用紙種類]を指定してください。
しみやカス の汚れがあ る Printer	1 つ以上の感光体ユニットが正しく装着されていない、または壊れている。	感光体ユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、感光体ユニットを交換してください。

症状	原因	処置のしかた
用紙の裏面	1	給紙ローラーを清掃してください。
にしみ汚れ がある(両 面印刷かど うかに関係	ている。	給紙ローラーの交換が必要と思われる 場合、販売店またはエプソンサービス コールセンターにご連絡ください。
なく)	通紙経路がトナーで 汚れている。	白紙を数枚印刷し、余分なトナー汚れ を取り除いてください。
ADEF ABCDEF ABCDEF	1 つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出して確認 してください。壊れている場合は交換 してください。
	1つ以上の感光体ユニットが壊れている。	感光体ユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、感光体ユニットを交換してください。
白または黒、 カラーの線 が同じパ ターンで現 れる	ADF 読取ガラスが汚れている。	ADF 読取ガラスを清掃してください。 詳細は「本機の清掃」(p.349) をごらんください。 それでも白または黒、カラーの線が現れるときは、原稿ガラスからスキャンしてください。
Printe:	レーザーレンズが汚 れている。	レーザーレンズを清掃してください。
	1つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出して確認 してください。壊れている場合は交換 してください。
	1 つ以上の感光体ユ ニットが壊れている。	感光体ユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、感光体ユニットを交換してください。

症状	原因	処置のしかた
画像が欠ける	レーザーレンズが汚 れている。	レーザーレンズを清掃してください。
Printer Printer Printer Printer	トナーカートリッジ からトナーがもれて いる。	トナーカートリッジを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、トナーカートリッジを交換してください。
	1つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、トナーカートリッジを交換して ください。
	1つ以上の感光体ユニットが壊れている。	トナーカートリッジを取り出して確認 してください。壊れている場合は交換 してください。
横方向に線やスジが現れる	本機が水平に置かれていない。	本機を平らで、固く、安定した、水平 な面(傾き ±1° 以内)に置いてくださ い。
Printer	通紙経路がトナーで 汚れている。	白紙を数枚印刷し、余分なトナー汚れ を取り除いてください。
	1つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出して確認 してください。壊れている場合は交換 してください。
	1 つ以上の感光体ユニットが壊れている。	感光体ユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、感光体ユニットを交換してください。
色再現が極 端におかし い	1つ以上の感光体ユニットが正しくセットされていない。	感光体ユニットを取り出し、セットし なおしてください。
	1 つ以上の感光体ユニットが壊れている、または寿命に達している。	感光体ユニットを取り出して確認して ください。壊れている場合は交換して ください。

症状	原因	処置のしかた
色再現が適切でない	階調補正が正しく行 われていない。	操作パネルで [設定メニュ-] - [マシン設定] - [階調補正] を [オン] に設定し、
(色が混ざったり、ページによって 色再現が異	キャリブレーション 中にカバーを開けた。	カラーキャリブレーションを実行して ください。詳しくは、「マシン設定メ ニュー」(p.83)をごらんください。
なるなど)	用紙が湿気を帯びて いる。	湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。
	1つ以上の感光体ユニットが壊れている、または寿命に達している。	感光体ユニットを取り出して確認して ください。壊れている場合は交換して ください。
色再現が不 十分、また は色の濃度 が薄い Printer Printer Printer Printer	1 つ以上の感光体ユ ニットが壊れている。	感光体ユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、感光体ユニットを交換してください。

もし上記の処置を行っても問題が解決されない場合は、販売店またはエプソ ンサービスコールセンターにご連絡ください。

ステータス、エラー、サービスのメッセージ

ステータス、エラー、サービスのメッセージは、操作パネルのメッセージ ウィンドウに表示されます。本機の情報を表示し、問題のある場所を見つけ るのに役立ちます。表示されたメッセージを確認し、正しい処置を行ってく ださい。

ステータスメッセージ

メッセージ	意味	処置のしかた
[PC スキャン キャンセル]	ドライバーからスキャン ジョブがキャンセルされま した。	通常のステータス メッセージです。 処置の必要はあり
[ウォームアップ・中]	ウォームアップ中、カラー キャリブレーション実行中 に表示されます。	ません。
[受け付けました]	設定が確定されました。	
[検索中]	データを検索中です。	
[お待ちください!]	カラーキャリブレーション を実行中です。 本機は次のタイミングで自 動的にカラーキャリブレー ションを行います。	
	 電源オン時 節電(スリープ)モード復帰時 設定変更後の再起動時 トナーカートリッジ交換時 この処理は、本機の印刷品質を最適に保つために行われます。 	
[スキャン中]	原稿を読み込み中です。	
[スリープ モード]	節電機能がはたらいていま	
(表示なし)	す。節電中は本機の消費電 力が減少します。	
[デーク受信中]	データを受信中です。	
[印刷待機中]	印刷待ち状態です。	
[印刷中]	印刷中です。	
[予約はありません]	予約されているジョブがあ りません。	

エラーメッセージ

♡ ファクスのエラーメッセージについては、[ファクスユーザーズガイド] (ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル) をごらんください。

メッセージ	意味	処置のしかた
[802.1X ポート認証タイムアウト]	IEEE802.1X ポート認 証のタイムアウトに より、自動的にログ オフされました。	再度 IEEE802.1X ポート 認証を行い、ログイン してください。
[802.1X ポート認証中]	IEEE802.1X ポート認 証が行われています。	認証が完了するまでお 待ちください。
[HDD エラー]	ハードディスクドラ イブが他の装置で フォーマットされて いるため、使用でき ません。	エプソン純正の増設ストレージ HDD と交換するか、操作パネルから[PS プリント] - [システムメニュー] - [HDD フォーマット] - [全領域] を選択してハードディスクをフォーマットしてください。
[HDD 残量小]	ハードディスクドラ イブの容量がいっぱ いです。	必要に応じてハード ディスクドライブに保 存されているデータを 削除してください。
[IP アドレス取得不可 xxx サーバー]	DNS サーバーから表 示されているサー バーのアドレスを取 得できません。	ネットワークの設定と 関連設定を確認し、再 度送信してください。
[P/U が寿命です x を交換]	表示されている感光 体ユニットの交換時 期に達しました。	表示されている感光体 ユニットを交換してく ださい。
[P/U が違います x]	本機が対応していな い感光体ユニットが 装着されています。	表示されている感光体 ユニットを正しいもの と交換してください。
[P/U が入っていません x 確認]	表示されている感光 体ユニットが装着さ れていません。	表示されている感光体 ユニットを装着してく ださい。
[P/U 交換時期 x]	表示されている感光 体ユニットの交換時 期に達しました。	表示されている感光体 ユニットを交換してく ださい。

メッセージ	意味	処置のしかた
[P/U 交換間近 x]	表示されている感光 体ユニットの残りが 少なくなりました。	表示されている感光体 ユニットを交換してく ださい。
[USB ハブはサポート外です]	本機に USB ハブが接 続されています。	本機は USB 八ブに対応 していません。USB ケーブルを本機に接続 する際、USB ハブは使 用しないでください。
[USB メモリがいっぱいです]	本機に接続した USB メモリーに空きス ペースがありません。	USB メモリーのデータ を削除して空きスペー スを確保するか、別の USB メモリーを使用し てください。
[xxx カバーが開いています xxx カバーを閉めてください]	表示されているカ バーが開いています。	表示されているカバー を閉じてください。
[xxx サーバ- エラー]	表示されているサー バーにファイルを保 存することができま せん。	表示されているサー バーの状態を確認して ください。
[宛先が長すぎます]	LDAP サーバーから取得した、メールアドレスの文字数が 64文字を超えています。	の文字数は 64 文字まで
[原稿を ADF から 取り除いてください]	原稿ガラスからのス キャンが必要な機能 で、原稿が ADF に セットされています。	原稿を原稿ガラスに セットしてください。
[検索数 +xxx を超えます]	LDAP 検索の結果が、 [設定メニュ-] - [管理 者設定] - [LDAP 設 定] の [検索最大表 示件数] で設定した 上限値を超えていま す。	上限値の設定を変更するか、検索方法を変更して(キーワードの文字数を増やすなど)、 LDAP 検索を再度実行してください。
[検索時間切れ]	LDAP サーバーとの通 信時間がタイムアウ トしました。	LDAP サーバーに再接続 してください。

メッセージ	意味	処置のしかた
[サーバ - メモリ不足 SMTP サーバ -]	SMTP サーバーのメ モリーがいっぱいに なっています。	ネットワーク管理者に 連絡し、ディスクの空 きスペースを確保して ください。
[最適用紙がありません 用紙を補給 (xxx)]	印刷対象に対して適 切な用紙がトレイに セットされていませ ん。	適切な用紙をトレイにセットし、操作パネルでセットした用紙サイズを再設定してください。詳しくは、「[最適用紙がありません 用紙を補給 (xxx)] の処置のしかた」(p.408)をごらんください。
[サポート外の USB デバイス]	本機が対応していな い USB 機器が接続さ れています。	該当する USB 機器を本機から取り外してください。
[ジョブ保存不可 ジョブを 保存できません。]	増設ストレージ HDD が未装着の状態で、 ハードディスクに保 存指定されたプリン トジョブが送信され ています。	プリントジョブの保存 は増設ストレージ HDD 装着時のみ実行できま す。必要に応じて増設 ストレージ HDD を装着 してください。
[ジョブをキャンセルしました]	原稿ガラスでスキャンを実行している。 きに、最初の原稿の 読み込みが完了しているの がら1分以上、原稿 の読み込み、または がらかった場合が行れなかっしたジョブセル 自動的にキャンセル されます。	本機の電源をオフにして、数秒後にオンにしてください。 複数ページの原稿(本など)を原稿ガラスでスキャンする場合は、最初のページをスキャンしてから1分以内に次ページをスキャンしてがらでい。
[切断されました USB メモリ]	USB メモリーとの接 続が切断されました。	USBメモリーの接続を確認し、再度送信してください。
[切断されました xxx サーバー]	表示されているサー バーとの接続が切断 されました。	ネットワークの設定と 関連設定を確認し、再 度接続してください。

メッセージ	意味	処置のしかた
[接続できません xxx サーハー゙]	表示されているサー バーに接続できませ ん。	ネットワークの設定と 関連設定を確認し、再 度接続してください。
[通信Iラー PC 接続失敗]	スキャンしたデータ を送信中に、コン ピューターとの接続 が切断されました。	コンピューターとの接 続およびスキャナード ライバーの状態を確認 し、再度送信してくだ さい。
[通信Iラー USB メモリ]	スキャンしたデータ を送信中に、USBメ モリーとの接続が切 断されました。	USB メモリーの接続を 確認し、再度送信して ください。
[通信Iラー xxx サーバー]	スキャンしたデータ を送信中に、表示さ れているサーバーと の接続が切断されま した。	ネットワークの設定と 関連設定を確認し、再 度送信してください。
[定着ユニット交換時期]	定着ユニットの交換 時期に達しました。	定着ユニットを交換してください。 「定着ユニットの交換」 (p.338)
[手差し用紙なし "用紙サイズ" "用紙種類"]	プリンタードライ バーの[用紙トレイ] で[トレイ 1(手差 し)]を選択している ときに、トレイ 1 (手差しトレイ)に用 紙がありません。	トレイ1(手差しトレ イ)に正しい用紙を セットしてください。
[手差し確認 "用紙サイズ" "用紙種類"]	プリンタードライ バーの [用紙トレイ] で [トレイ1 (手差 し)] を選択している ときに、プリント開 始時にトレイ1 (手 差しトレイ) に用紙 がセットされていま す。	トレイ 1(手差しトレ イ)の用紙をセットし なおしてください。
[転写バルト交換時期]	転写ベルトユニット の交換時期に達しま した。	販売店またはエプソン サービスコールセン ターにご連絡ください。

メッセージ	意味	処置のしかた
[転写ローラー交換時期]	転写ローラーの交換 時期に達しました。	販売店またはエプソン サービスコールセン ターにご連絡ください。
[登録可能件数超えました]	スキャンデータの送 信先が上限の 236 件 に達しています。	いったん送信してから 再度スキャンを行うか、 不要な送信先を削除し てから送信先を追加し てください。
[登録されていません!]	短縮ダイアルとグ ループダイアルが 1 つも登録されていま せん。	スキャンデータの送信 先を直接入力するか、 短縮ダイアルまたはグ ループダイアルを登録 してから送信先を再度 設定してください。
[非純正トナーx]	本機が対応していな いトナーカートリッ ジが装着されていま す。	表示されているトナー カートリッジを正しい ものと交換してくださ い。
[非純正トナー x トナーを交換する]	表示されているト ナーカートリッジが 正しくありません。	表示されているトナー カートリッジを正しい カートリッジと交換し てください。
[トナー交換 x を交換]	表示されているト ナーカートリッジの トナーがなくなりま した。	表示されているトナー カートリッジを交換し てください。
[トナーが入っていません x 確認]	表示されているト ナーカートリッジが 装着されていません。	表示されているトナー カートリッジを装着し てください。
[トナ-残量少 x]	表示されているト ナーカートリッジの 残りが少なくなりま した。	表示されているトナー カートリッジを準備し てください。
[トレイ x が開いています トレイ x を閉じてください]	表示されているトレ イが開いています。	表示されているトレイ を閉じてください。

メッセージ	意味	処置のしかた
[ネットワーク設定なし]	ネットワークの設定 が完了していません。	スキャンデータをネットワーク経由で送信するには、あらかじめ [設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] および [メール設定] でネットワークに関する設定を行ってください。
[排紙トレイいっぱいです 用紙を除いてください]	排紙トレイがいっぱ いになりました。	排紙トレイから用紙を 取り除いてください。
[廃け- フル ボックスを交換する]	廃トナーボックスが いっぱいになりまし た。	廃トナーボックスを交 換してください。
[廃け- 交換時期]	廃トナーボックスの 交換時期が近くなり ました。	交換用の廃トナーボッ クスを用意してくださ い。
[パスワードが違います xxx]	パスワードが間違っ ているため、表示さ れているサーバーに アクセスできません。	パスワードを確認し、 設定しなおしてくださ い。
[לול אול [ליקל]	イメージデータファ イルの合計数が上限 の 1024 個に達して います。	本機の電源をオフにして、数秒後にオンにしてください。 解像度を低く設定するなど、データ容量を少なくしてから再度スキャンしてください。
[部単位印刷ができません]	送信されたプリント ジョブがハードディ スクの容量を超えて いるため部単位印刷 ができません。	1部ずつプリントしてく ださい。
[印刷モード確認 =◀]	印刷中になんらかの エラーが発生しまし た。	[◀] キーを押して、エ ラーの状態を確認して ください。
[ページ番号不一致 (何かキーを押す)]	[両面→両面]、[両面 →片面] の原稿の ページが表と裏でー 致していません。	いずれかのキーを押し て、ジョブをキャンセ ルします。

メッセージ	意味	処置のしかた
[保存ジョブエラー "XXXXXX"]	ジョブを保存したと きのオプション構成 と違っています。	オプション構成をジョ ブが保存された状態に 戻してください。
[未対応の用紙です 手差し両面を閉じるか サイズを変えてください]	両面印刷に対応して いない用紙がトレイ にセットされていま す。	片面印刷にするか、両面印刷が可能な用紙を確認してください。
[設定が違います]	スキャンデータ送信 先アドレスを設定す る際に、ファクス番 号が登録されている 常用、短縮ダイアルを 設定しようとしてい ます。	スキャンデータの送信 先を直接入力するか、 メールアドレスが登録 されている常用、短縮 ダイアル、グループダ イアルを設定してくだ さい。
[メモリ不足です]	受信データの合計サ イズが、メモリーの 容量を超えています。	本機の電源をオフにして、数秒後にオンにしてください。
		解像度を低く設定する など、データ容量を少 なくしてから再度ス キャンしてください。
[用紙がありません 用紙を補給]	表示されているトレ イの用紙が切れてい ます。	表示されているトレイ に用紙を補充してくだ さい。
[用紙サイズエラー 用紙を確認 (xxx)]	表示されているサイ ズの用紙がトレイに セットされていませ ん。	表示されているサイズ の用紙をトレイにセッ トしてください。
[用紙サイズが違います xxx を xxx に交換]	トレイにセットされ ている用紙のサイズ が正しくありません。	メッセージにしたがっ て正しい用紙と交換し てください。
		トレイ1の場合のみ、 交換した用紙サイズが トレイ1の用紙サイズ として保存されます。

メッセージ	意味	処置のしかた
[用紙種類が違います xxx を入れる]	表示されている用紙 がトレイにセットさ れていません。	表示されている用紙を トレイにセットしてく ださい。
		トレイ1の場合のみ、 交換した用紙種類がト レイ1の用紙種類とし て保存されます。
[両面北°-できません 両面機能を中止するか サイズを変えてください]	両面印刷を設定しているのに、両面印刷に対応していない用紙サイズが選択されています。	片面印刷に切り替えるか、両面印刷が可能な 用紙サイズを選択して ください。

サービスメッセージ

このメッセージは、サービスエンジニアによる修復が必要な故障を示すメッセージです。このメッセージが表示された場合は、本機を再起動してください。問題が解決しない場合は、販売店またはエプソンサービスコールセンターにご連絡ください。

メッセージ	意味	処置のしかた
「マシン トラフ゛ル サーヒ゛スマン に連絡 (xxxx)]	サービスメッセージ内 に表示されている "xxxx"のエラーが検 出されました。	本機を再起動してください。多くの場合、これによりサービスメッセージが消え、本機は復旧します。
		それでもメッセージが 消えない場合には、エ ラーの情報を販売店ま たはエプソンサービス コールセンターにご連 絡ください。

[最適用紙がありません 用紙を補給 (xxx)] の処置のしかた

- メッセージが表示されている状態で[コピー] キー、[スキャン] キー、[ファクス] キーのいずれかを押します。
- 適切な用紙を給紙トレイにセットします。

- 3 設定メニューから [用紙設定] を選択し、用紙をセットしたトレイの 用紙サイズを変更します。
- **4** [戻る] キーを 2 回、または [ストップ / リセット] キーを 1 回押します。 印刷が開始されます。

オプションの 取り付け

静電気防止の対策

!重要

コントローラーボードは、静電気にきわめて敏感です。コントローラーボードを取り扱う作業では、静電気に十分注意してください。

最初に電源スイッチを切っておいてください。静電気防止のリストストラップがある場合は、片方の端を手首に付け、もう片方の端を本機背面の金属部分につけます。 リストストラップを機器に決して触れないようにしてください。プラスチック、ゴム、木、塗装された金属面は、接地面になりません。

静電気防止のリストストラップがない場合は、コントローラーボードや部品を取り扱う前に、接地面に触れて、身体に帯電している静電気を放電してください。また、放電後は、歩き回らないでください。再度帯電する可能性があります。

メモリー (SO-DIMM) の取り付け

メモリー(SO-DIMM)は、メモリーチップが表面に載っている小型の基板です。

本製品は装着したメモリーの半分の容量のみ認識されます。


プリンターメモリーは標準 256MB で、最大 768MB まで増設可能です。コピーメモリーは 128MB で固定です。

メモリーの取り付け方


!重要

コントローラーボードや関連の基板、モジュールは、静電気にきわめて敏感です。 コントローラーボードを取り扱う作業では、静電気に十分注意してください。この 操作を行う前に、「静電気防止の対策」(p.411)に載っている静電気防止の注意を 確認してください。また、触るときは基板の緑色部を持ってください。


1 本機の電源を切り、電源ケー ブルとインターフェースケー ブルを取り外します。




2 背面カバーを取り外します。




3 コインなどで内側のカバーの ネジを外します。



▲ 内側のカバーを開けます。



- 5 切り欠きがコネクタのタブと 合っているか確認しながら、 メモリーを斜め(45度くらい)に差し込み、カチッとは まるまで慎重に押し込みます。
 - メモリーの端を持って操作してください。
 - ☆ メモリーが正しくはまるとカ チッという音がします。



6 内側のカバーを閉め、ネジで固定します。

- 7 背面カバーを取り付けます。
- インターフェースケーブルを接続します。
- 電源ケーブルを接続し、本機の電源を入れます。
- **10** [レポート / ステータス] [レポート] [設定情報リスト で設定情報リストページを印刷して、メモリーの総量を確認します。
- **11** 装着したメモリーがプリンタードライバーで正しく認識されていることを確認します。
 - で 正しく認識されていない場合は、「プリンタードライバーの初期設定 /オプションの設定(Windows)」(p.30)を参照し、手動でオプションの認識を行ってください。

増設ストレージ HDD の取り付け

オプションの増設ストレージ HDD を取り付けることで、ソート(部単位印刷)、ジョブの印刷/保存、フォント/フォーム/カラープロファイルのダウンロード、ユーザー認証、メモリプリントの使用が有効となります。


ユーザー使用可能エリアは 40 GB になります。

増設ストレージ HDD の取り付け方


!重要

コントローラーボードや関連の基板、モジュールは、静電気にきわめて敏感です。コントローラーボードを取り扱う作業では、静電気に十分注意してください。この操作を行う前に、「静電気防止の対策」(p.411)に載っている静電気防止の注意を確認してください。また、触るときは基板の緑色部を持ってください。


1 本機の電源を切り、電源ケーブルとインターフェースケーブルを取り外します。




背面カバーを取り外します。




3 コインなどで内側のカバーの ネジを外します。





▲ 内側のカバーを開けます。




5 ケーブル(2箇所)を増設ストレージ HDD に取り付けます。








6 増設ストレージ HDD を内側の カバーの裏面に取り付けます。



増設ストレージ HDD のケーブ ル(2箇所)をコネクタに差 し込みます。



**
 本体側には、B と D の側を挿入 してください。




- 内側のカバーを閉め、ネジで固定します。
- ず面カバーを取り付けます。
- **1** ↑ インターフェースケーブルを接続します。
- ¶ ¶ 電源ケーブルを接続し、本機の電源を入れます。
- **12** [レメポート / ステータス] [レメポート] [設定情報リストページ を印刷して、ハードディスクの容量を確認します。
- 13 装着したハードディスクがプリンタードライバーで正しく認識されていることを確認します。

給紙ユニット(トレイ3)の取り付け

給紙ユニット(トレイ 3)を取り付けることができます。給紙ユニットには 用紙を 500 枚までセットできます。給紙ユニットの商品名は「増設 1 段力 セットユニット」です。

給紙ユニットの構成

■ 給紙ユニット(500枚給紙トレイ付き)




給紙ユニットの取り付け方

!重要

本機には消耗品が取り付けられているため、本機を動かすときは、トナーがこぼれないよう本機を水平にして運んでください。


1 本機の電源を切り、すべての ケーブルを取り外します。




か給紙ユニットを用意します。

☆ 給紙ユニットは必ず平らな場所に置いてください。

- **3** 給紙ユニットのセカンドカバーを開きます。
 - 必ず給紙ユニットのセカンドカバーを開いてから本機をセットしてください。



4 本機を2人で持ち、給紙ユニットと位置決めピンを本機の底の受け穴にあわせて正しくセットします。



⚠注意


- 本製品は重いので、1人で運ばないでください。 開梱や移動の際は2人以上で運んでください。 本製品の質量は以下を参照してください。 「技術仕様」(p.426)
- 本製品を持ち上げる際は、マニュアルで指示された箇所に手を掛けて持ち 上げてください。

他の部分を持って持ち上げると、プリンターが落下したり、下ろす際に指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。


本製品の持ち上げ方は以下を参照してください。

「メンテナンス」(p.345)

5 給紙ユニットのセカンドカ バーを閉じます。




- 6 給紙ユニットにラベルを貼ります。



7 インターフェースケーブルを接続します。

8 電源ケーブルを接続し、本機の電源を入れます。



- - で正しく認識されていない場合は、「プリンタードライバーの初期設定/オプションの設定(Windows)」(p.30)を参照し、手動でオプション認識を行ってください。

付録 1

プリンターの移動と輸送

プリンターを移動したり輸送するときは、以下の通り作業を行ってください。

⚠注意

- 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。 無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。
- 本製品は重いので、1人で運ばないでください。 開梱や移動の際は2人以上で運んでください。
 本製品の質量は以下を参照してください。 「本体」(p.426)
- 本製品を持ち上げる際は、マニュアルで指示された箇所に手を掛けて持ち上げて ください。

他の部分を持って持ち上げると、プリンターが落下したり、下ろす際に指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。

本製品の持ち上げ方は以下を参照してください。

「本機のメンテナンス」(p.346)

- 本製品を移動する際は、前後左右に10度以上傾けないでください。
 転倒などによる事故のおそれがあります。
- 本製品を、キャスター(車輪)付きの台などに載せる際は、キャスターを固定して動かないようにしてから作業を行ってください。
 作業中に台などが思わぬ方向に動くと、けがをするおそれがあります。

近くへの移動

本機の電源を切り、以下の付属品を取り外してください。振動を与えないように水平にていねいに移動してください。

- 電源コード
- インターフェイスケーブル
- トレイ 1 (手差しトレイ) 内の用紙(必ず MP トレイを閉じてください)
- トレイ2(標準)内の用紙
- オプションの給紙ユニット (トレイ3)

⚠注意

オプションの給紙ユニット(トレイ 3)を取り付けたまま、本機ごと持ち上げて移動しないでください。

輸送

本機を輸送するときは、以下の準備をしてください。震動や衝撃から本機を守るために本機の購入時と同等の状態に梱包する必要があります。

- 本機の電源を切り、電源コード、ケーブルを取り外します。
- 7 オプションを取り外します。
 - (p.419) を参照して、逆の手順で取り外してください。

⚠注意

オプションの給紙ユニット(トレイ 3)を取り付けたまま、本機ごと持ち上げて移動しないでください。

- 3 保護材や梱包材で梱包します。
 - セットアップガイド(冊子)「お使いになる前に」-「本機の設置」で外した感光体ユニットの固定部品も忘れずに取り付けてください。感光体が外れて正しく印刷できない場合があります。 固定部品の取り付け方法は、エプソンのホームページ(よくあるご質問(FAQ))をご確認ください。 http://www.epson.jp/support/

以上で終了です。

技術仕様


本体

形式	デスクトップ型フルカラーレーザービームプリン ター
印刷方式	半導体レーザー + 電子写真方式
露光方式	半導体レーザー + 回転ミラー
現像方式	電子写真方式
解像度	コピー時: 600 dpi × 600 dpi
	スキャン時: 600 dpi × 600 dpi、 600 dpi × 300 dpi (ADF 使用時)
	プリント時: 600×600 dpi×3 bit
ファーストプリント 時間(普通紙)	片面(モノクロ、カラー共に): 16.0 秒(普通紙で A4 / LETTER の場合)
ファーストコピー 時間	片面(モノクロ): 14 秒以下 (普通紙で A4/LETTER コピー原稿:[文 / 写])
	片面(カラー): 17 秒以下 (普通紙で A4/LETTER コピー原稿:[文 / 写])
プリント速度	片面(モノクロ、カラー共に): 24 枚/分(普通紙で A4 の場合)
コピー速度	片面(普通紙で A4 の場合): 24 枚/分 ADF 使用時: 20 枚/分(モノクロ、[文 / 写]設定) 20 枚/分(モノカラー、[精細(文 / 写)]設定) 10 枚/分(フルカラー、[文 / 写]設定)
ウォームアップ時間	平均 38 秒(室温 23 ℃、湿度 65% で電源オンから 印刷可能になるまでに要する時間)

用紙サイズ	トレイ 1(手差しトレイ) 幅:92~216 mm 長さ:148~356 mm トレイ 2 幅:92~216 mm 長さ:148~297 mm トレイ 3(オプション) A4、B5、EXE、LETTER、GLG、LEGAL	
用紙種類	 ● 普通紙 (60 ~ 90 g/m²) ● 再生紙 (60 ~ 90 g/m²) ● レターヘッド ● 封筒 ● ラベル紙 ● 厚紙 1 (91 ~ 150 g/m²) ● 厚紙 2 (151 ~ 210 g/m²) ● 八ガキ ● 光沢紙 1 (100 ~ 128 g/m²) ● 光沢紙 2 (129 ~ 158 g/m²) ● 光沢紙 2 (100 ~ 90 g/m²) ● 特殊紙 (60 ~ 90 g/m²) 	
給紙容量	トレイ 1 (手差しトレイ) 普通紙、再生紙: 100 枚 封筒: 10 枚 レターヘッド、ラベル紙、厚紙 1/2、ハガキ、 光沢紙 1/2: 20 枚 トレイ 2 普通紙、再生紙: 250 枚 レターヘッド、ラベル紙、厚紙 1/2、ハガキ、 光沢紙 1/2: 20 枚 トレイ 3 (オプション) 普通紙、再生紙: 500 枚	
排紙容量	排紙トレイ: 150 枚(普通紙) / 10 枚(特殊紙)	
動作時の温度	10 ∼ 30 °C	
動作時の湿度	15 ~ 85%	
電源	AC 100 V、50 \sim 60 Hz	
消費電力	最大消費電力:1000 W 以下 節電(スリープ)モード時:34 W 以下 電源オフ時:0 W	

消費電流	9.7 A以下
ノイズレベル	スタンバイ時: 33 dB 以下 印刷時: 52.5 dB 以下 コピー時: 53.5 dB 以下
外形寸法	高さ:476 mm 幅:421.5 mm 奥行:544 mm
	▽ 一部の突起および手差しトレイを除く
質量	27.7 kg(消耗品:非装着時) 32.2 kg(消耗品:装着時)
インターフェース	Hi-Speed USB 準拠、10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T(IEEE802.3)イーサネット、USB ホスト (メモリプリント/ SCAN TO USB メモリ)、RJ-45 コネクタ
メモリー	プリンター:256 MB、コピー:128 MB
機械寿命	400,000 ページまたは 5 年のいずれか早い方

製造番号の表示位置



保守サービスなどのお問い合わせの際に製造番号が必要になる場合があります。上図のラベル内容を確認してください。

オプション / 消耗品 / 定期交換部品一覧

以下は2011年8月現在の情報です。

オプション

商品名	型番	備考
USB ケーブル	USBCB2	Hi-Speed USB 対応
増設1段カセット ユニット	LPA4CZ1CU3	B5 \sim LEGAL までの定形紙をセットできます。
		容量:500 枚(用紙厚 80g/m²)
		マニュアルでは「増設1段カセットユニット」を「給紙ユニット」または 「トレイ3」と記載しています。
		取り付け方は「給紙ユニット(トレイ 3)の取り付け」(p.419)をごらんくだ さい。
増設ストレージ HDD	LPHD40G	容量:40GB

消耗品

商品名		型番	備考
ET カートリッジ	シアン	LPC4T9C	ET カートリッジと環境推進
ET カートリッジ	マゼンタ	LPC4T9M	トナーの品質は同じです。
ET カートリッジ	イエロー	LPC4T9Y	
ET カートリッジ	ブラック	LPC4T9K	
ET カートリッジ	ブラック	LPC4T9KP	
	(2本パッ		
	ク)		
環境推進トナー*1	シアン	LPC4T9CV	
環境推進トナー*1	マゼンタ	LPC4T9MV	
環境推進トナー*1	イエロー	LPC4T9YV	
環境推進トナー*1	ブラック	LPC4T9KV	
環境推進トナー*1	ブラック	LPC4T9KPV	
	(2 本パッ		
	ク)		

商品名	型番	備考
廃トナーボックス	LPC4H9	印刷寿命*2:約36,000ページ(モノクロ時、連続印刷時)
		約 9,000 ページ(カラー時、 連続印刷時)
感光体ユニット ブラック	LPC4K9K	印刷寿命*3:約30,000ペー
感光体ユニット シアン	LPC4K9C	ジ(連続印刷時)
感光体ユニット マゼンタ	LPC4K9M	
感光体ユニット イエロー	LPC4K9Y	
上質普通紙	LPCPPA4	普通紙への印刷において最良 の印刷品質を得ることができ る用紙
		用紙サイズ: A4

*1 セイコーエプソン株式会社がトナーカートリッジ(容器)の所有権を保有し、「環境推進トナー使用許諾契約」に基づき、本製品に充てんされているトナーを使い切るまでの間の使用権を許諾する消耗品です。使用後は、環境推進トナーに添付の案内書をご覧いただき、セイコーエプソン株式会社に必ずご返却ください(送料無料)。

エプソンのホームページでもご確認いただけます。

アドレス http://www.epson.jp/products/offirio/printer/kankyotoner/

- *2 JIS X 6932 (ISO/IEC19798) に基づき、A4 普通紙に片面印刷した場合の印刷可能ページ数です。ただし、印刷ページ数は目安です。印刷の仕方により、印刷可能ページ数は異なります。間欠印刷(1 回あたりの印刷ページ数が 1 ~数ページ程度の少ない印刷)、用紙サイズ、用紙方向、厚紙印刷、印刷原稿、節電モードへの移行回数および電源の頻繁な入切などにより印刷可能ページ数は少なくなります。そのため、消耗品の印刷可能ページ数は、お客様の使用条件、使用環境によっては半分以下になる場合があります。
- *3 A4、約5%連続印刷時。ただし、印刷ページ数は目安です。印刷の仕方により、印刷可能ページ数は異なります。間欠印刷(1回あたりの印刷ページ数が1~数ページ程度の少ない印刷)、用紙サイズ、用紙方向、厚紙印刷、印刷原稿、節電モードへの移行回数および電源の頻繁な入切などにより印刷可能ページ数は少なくなります。そのため、消耗品の印刷可能ページ数は、お客様の使用条件、使用環境によっては半分以下になる場合があります。

定期交換部品

商品名	型番	備考
転写ベルト	_	印刷寿命 *:約 100,000 ページ
転写ローラー		印刷寿命 *:約 100,000 ページ
給紙ローラー		印刷寿命 *:約 300,000 ページ
		本品の交換は、弊社の認定を受けた サービス実施店のサービスエンジニ アまたは弊社のサービスエンジニア が実施します。交換時期を知らせる メッセージが表示されたときは、販 売店またはエプソンサービスコール センターにご連絡ください。
		441 ページ「お問い合わせ先」
		定期交換に伴う出張基本料、技術料、部品料は保証期間内外を問わず 有償となります。
定着ユニット	LPC4TCU9	ユーザー交換可能な定期交換部品
		印刷寿命 *:約 100,000 ページ

* A4、約5%連続印刷時。ただし、印刷ページ数は目安です。印刷の仕方により、印刷可能ページ数は異なります。間欠印刷(1回あたりの印刷ページ数が1~数ページ程度の少ない印刷)、用紙サイズ、用紙方向、厚紙印刷、印刷原稿、節電モードへの移行回数および電源の頻繁な入切などにより印刷可能ページ数は少なくなります。そのため、消耗品の印刷可能ページ数は、お客様の使用条件、使用環境によっては半分以下になる場合があります。

入力のしかた

入力できる文字

テンキーを使って、数字、文字、シンボルを入力します。 入力可能な文字は以下のとおりです。

ファクス番号入力時

テンキー	[1]	[1] *	[A] *
1	1	1	-1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	(space)0
×	*		
#	#		+

ファクス番号を表示するには、[設定メニュ-] - [管理者設定] - [ユーザ-設定] - [ファクス番号] を選択します。詳しくは、[ファクスユーザーズガイド](ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル)をごらんください。

入力のしかた 433

アドレス入力時

テンキー	[1]	[A]
1	1	.@1
2	2	ABC2abc
3	3	DEF3def
4	4	GHI4ghi
5	5	JKL5jkl
6	6	MNO6mno
7	7	PQRS7pqrs
8	8	TUV8tuv
9	9	WXYZ9wxyz
0	0	(space)0
X		
#	#	+&/*=!?()%[]^`´{} \$,:

その他

テンキー	[1]	[A]	[ア]
1	1	.,'?!"1-()@/:;_	アイウエオアイウエオ
2	2	ABC2abc	カキクケコ
3	3	DEF3def	サシスセソ
4	4	GHI4ghi	タチツテトッ
5	5	JKL5jkl	ナニヌネノ
6	6	MNO6mno	ハヒフヘホ
7	7	PQRS7pqrs	FXLISF
8	8	TUV8tuv	ヤユヨヤユヨ
9	9	WXYZ9wxyz	פטאועפ
0		(スペース) 0	ワヲン (スペース)
#	#	*+=#%&<>[]{} ^`	٧ ٥

入力モードを変更する

[*] キーを押すごとに、入力モードが数字、アルファベット、カタカナに切り替わります。

[1…]:数字入力モード

[A…]:アルファベット入力モード

[ア…]:カタカナ入力モード

入力例

入力手順は以下のとおりです。

例:

グループダイアル 10 登録名 :エイギョウ グループ [ア^{...}]

- 1 [*] を押します。入力モードがカタカナに切り替わります。
- ケ゛ル−プ ダ イアル 10 登録名 :_ [ア┈]

[1] キーを4回押します。
「I」が入力されます。

- ク^{*}ルーフ^{*} タ^{*} イアル 10 登録名 :I [7⁻⁻]
- **3** [▶] を押します。 カーソルが右へ移動します。
- グループダイアル 10 登録名 :I_ [7…]

4 [1] **キーを**2回押します。 「イ」が入力されます。

グル−プダイアル 10 登録名 :エイ [ア┈]

[2] キーを2回押します。「キ」が入力されます。

ク゛ルーフ゜タ゛ イアル 10 登録名 :エイキ [7…] [#] キーを1回押します。
「゛」が入力されます。

7 [8] キーを6回押します。 「a」が入力されます。

グループ ダイアル 10 登録名 :エイギョ [ア┈]

[1] キーを3回押します。
「ウ」が入力されます。

グループダイアル 10 登録名 :エイギョウ [ア┈]

[0] キーを4回押します。スペースが入力されます。

グループダイアル 10 登録名 :エイギョウ_ [ア┈]

10 [2] キーを3回押します。 「ク」が入力されます。

グループダイアル 10 登録名 :エイギョウ ク [ア¨]

11 [#] キーを1回押します。 「゛」が入力されます。

グループダイアル 10 登録名 :エイギョウ グ [ア┈]

12 [9] キーを3回押します。 「ル」が入力されます。

グループダイアル 10 登録名 :エイギョウ グル [ア┈]

13 [*] を2回押します。 入力モードがアルファベット に切り替わります。

グループダイアル 10 登録名 :エイギョウ グル_ [A…] **14** [1] **キーを8回押します。** [-] が入力されます。

| か、ルーフ。 身、 イアル 10 | 登録名 | :エイギョウ グルー [A…]

15 [*] を押します。 入力モードがカタカナに切り 替わります。

グループダイアル 10 登録名 :エイギョウ グルー_ [ア¨]

16 [6] キーを3回押します。 「フ」が入力されます。

グループダイアル 10 登録名 :エイギョウ グルーフ [ア┈]

17 [#] キーを 2 回押します。 「°」が入力されます。

り、ループ。り、イアル 10 登録名 :エイギョウ グループ。 [ア┈]

文字修正のしかたと入力時の注意

- 入力した文字をすべて削除するには、[戻る] キーを長押しします。
- 続けて同じキーを使って入力する場合は、最初の文字を入力した後、 [▶] キーを押してから次の文字を入力します。(上記の入力例を参照してください。)
- スペースを入力する場合は、カタカナ入力モードでは [0] キーを 4 回、 アルファベット入力モードでは [0] キーを 1 回押してください。
- 濁点または半濁点はカタカナ入力モードで [#] キーを押します。

サービス・サポートのご案内

各種サービス・サポートについて

弊社が行っている各種サービス・サポートについては「お問い合わせ先」で ご案内しています。

441ページ「お問い合わせ先」

マニュアルのダウンロードサービス

製品マニュアルの最新版 PDF データをダウンロードできるサービスを提供しています。

アドレス http://www.epson.jp/support/

保守サービスのご案内

「故障かな?」と思ったときは、あわてずに、まず以下のページをお読みください。そして、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。「トラブル シューティング | (p.360)

保証書について

保証期間中に、万一故障したときには、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」 「販売店名」に記入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合 は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記 載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

補修用性能部品および消耗品の保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後6年間です。

改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。

保守サービスの受付窓口

エプソン製品を快適にご活用いただくために、年間保守契約をお勧めします。保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

- お買い求めいただいた販売店
- エプソンサービスコールセンター 「お問い合わせ先」(p.441)

保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスを ご用意しております。詳細については、お買い求めの販売店またはエプソン サービスコールセンターまでお問い合わせください。

- 交換寿命による定期交換部品の交換は、保証内外を問わず、出張基本料・技術料・部品代が有償となります。 年間保守契約の場合は、定期交換部品代のみ、有償となります(お客様交換可能な定期交換部品の場合は、出張基本料・技術料についても有償となります)。
- 本機は、輸送の際に専門業者が必要となりますので、持込保守および持 込修理はで遠慮願います。

種類		概要	修理代金と支払方法	
			保証期間内	保証期間外
年間保守契 約	出張修理	●製品が故障した場合、 最優先で技術者が書いた 最優先で技術に出を います。 ・修理のつど発生するは を理代・部るため予する は質になるて便利の に対して をでして ができて のができて のができる に対した ができるとができます。	無償	年間一定の保守料金
スポット出張修理		● お客様からご連絡いただいて数日以内に製品の設置場所に技術者が出向き、現地で修理を行います。 ● 故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用ください。	無償	出張料 + 技 術料 + 部品 代 修理完了後 そのつくだ 支払いくだ さい。

^{*} 消耗品(インクカートリッジ、トナー、用紙など)は保守対象外となります。

【重要

- ・エプソン純正品以外あるいはエプソン品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任は負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。
- ・本製品の故障や修理の内容によっては、製品本体に保存されているデータや設定情報が消失または破損することがあります。また、お使いの環境によっては、ネットワーク接続などの設定をお客様に設定し直していただくことになります。これに関して弊社は保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。データや設定情報は、必要に応じてバックアップするかメモを取るなどして保存することをお勧めします。

エプソンサービスパック

エプソンサービスパックは、ハードウェア保守パックです。

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対象製品購入時から所定の期間(3年、4年、5年)、安心の出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提供いたします。

- スピーディーな対応:スポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速に サービスエンジニアを派遣いたします。
- もしものときの安心: 万一トラブルが発生した場合は何回でもサービス エンジニアを派遣し対応いたします。
- 手続きが簡単:エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不要です。
- 維持費の予算化:エプソンサービスパック規約内・期間内であれば、つ ど修理費用がかからず維持費の予算化が可能です。

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。

お問い合わせ先

Dエプソンのホームページ http://www.epson.jp

ー 各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

●エプソンサービスコールセンター

エフノフン こへへ バンファ 修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

050-3155-8600 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

○上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先※一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエブソンのホームページでご確認ください。 お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所 在 地	電話番号
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エブソンサービス(株)	050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- * 予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。
- * 修理について詳しくは、エプソンのホームページ http://www.epson.jp/support/ でご確認ください。
- ○上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。
- ・松本修理センター:0263-86-7660 ・東京修理センター:042-584-8070 ・福岡修理センター:092-622-8922

●引取修理サービス(ドアtoドアサービス)に関するお問い合わせ先

*一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエブソンのホームページでご確認ください。

引取修理サービス(ドアtoドアサービス)とはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、

修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

引取修理サービス(ドアtoドアサービス)受付電話 **050-3155-7150** 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

- ○上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。
- *平日の17:30~20:00(弊社指定休日含む)および、土日、祝日の9:00~18:00の電話受付は0263-86-9995(365日受付可)にて日通航空で代行いたします。
- * 宇取修理サービス(ドアセトアサービス)について詳しくは、エブソンのホームページ http://www.epson.jp/support/でご確認ください。 * 年末年始(12/30~1/3)の受付は土日、祝日と同様になります。
- ●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

| 050-3155-8055 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8580へお問い合わせください。

●購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。

| 050-3155-8100 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

○上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8444へお問い合わせください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号に

おかけくださいますようお願いいたします。

●ショールーム *詳細はホームページでもご確認いただけます。 http://www.epson.jp/showroom/ エプソンスクエア新宿

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F 【開館時間】 月曜日~金曜日 9:30~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

カンタンな質問に答えて インターネットでアクセス! http://myepson.jp/

● 消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス http://www.epson.jp/shop/ または通話料無料 0120-545-101) でお買い求めください。(2010年7月現在)

エプソン販売株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

ビジネス(LP) 2010.07

製品に関する諸注意と適合規格

本製品のご使用にあたっての諸注意や法律上のご注意、適合規格などについて説明します。

印刷されたものの保存

- 長期間保存される場合は、光による退色を防ぐため光の当たらないところに保管してください。
- 印刷されたものを貼る場合、溶剤入りの接着剤(スプレーのりなど)を 使用すると、トナーが溶けることがあります。
- 通常の白黒印刷に比べてトナーの層が厚いため、強く折り曲げると折り曲げたところでトナーが剥がれることがあります。

本製品の不具合に起因する付随的損害

万一、本製品(添付のソフトウェア等も含みます)の不具合によって所期の 結果が得られなかったとしても、そのことから生じた付随的な損害(本製品 を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られ たであろう利益の損失等)は、補償致しかねます。

本製品の使用限定

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断ください。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

著作権

写真・書籍・地図・図面・絵画・版画・音楽・映画・プログラムなどの著作権物は、個人(家庭内その他これに準ずる限られた範囲内)で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。

純正品推奨

本機は純正トナーカートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されております。純正品以外のものをご使用になると、本機の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなど、本機の性能が発揮できない場合があ

ります。純正品以外のものをご使用したことにより発生した不具合については保証いたしませんのでご了承ください。

本製品の譲渡 / 廃棄

本製品を譲渡もしくは廃棄する際は、本製品のメモリーに保存されているお客様固有の情報の流出による、不測の事態を回避するために、保存した情報 (電話番号、宛先名称など)を消去してください。

消去方法については以下をご覧ください。

△テ「ファクスユーザーズガイド」(ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル) 第7章

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って 廃棄してください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者 に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。

複製が禁止されている印刷物

紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。

(関連法律)

刑法第 148条、第 149条、第 162条

通貨及証券模造取締法第1条、第2条など

以下の行為は、法律により禁止されています。

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること (見本印があっても不可)
- 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
- 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便ハガキなどを複製すること
- 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること次のものは、複製するにあたり注意が必要です。
- 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手など)、定期券、回数券など
- パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など

電波障害自主規制

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。

電源高調波

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

オゾン

ページブリンターの印刷原理上、印刷処理中には微量のオゾンが発生します (排気風にオゾン臭を感じることがあります)。印刷中に本機が発生するオゾンは微量であり、通常の作業環境における安全許容値 (3.0mg/h) を上回る

ことはありません。ただし、オゾン濃度はプリンターの設置環境によって変わるため、下記のような条件での使用は避けてください。

- 製品の環境条件外での使用
- 狭い部屋での複数ページプリンターの使用
- 換気が悪い場所での使用
- 上記条件下での長時間連続稼働
- 長時間印刷時や大量印刷時には、換気をするようにしてください。

エコマーク物質エミッションに関する試験方法

試験方法

RAL-UZ122: 2006

粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼンおよび TVOC の放散については、エコマーク No.122「プリンター Version2」の物質エミッションの放散速度に関する認定基準を満たしています。(トナーは本製品用に推奨しております消耗品を使用し、印刷を行った場合について、試験方法:RAL-UZ122:2006の付録 2 に基づき試験を実施しました。)

レーザー製品の表示

本プリンターは、レーザーの国際規格 IEC60825-1で定められた、クラス1レーザー 製品です。識別のため、「クラス1レーザー製品」 と書かれたラベルを製品に貼付しています。通常使 用時には、レーザーは内部にありお客様が被ばくす ることはありません。



内部のレーザー放射ユニット

本プリンターの内部には、レーザー国際規格 IEC60825-1 で定められた、クラス 3B のレーザーダイオードを内蔵していますが、プリントヘッドのレーザー開口部においてはクラス 1 レベルに制御されています。

レーザー放射ユニットは、内部の見えない場所にあります。指示以外の分解 行為は行わないでください。

指示以外の手順による制御や調整は危険なレーザー放射の被ばくをもたらすおそれがあります。

